


STA F47



I

Manuale di uso,
manutenzione e
parti di ricambio

E

*Use, maintenance
and spare parts
handbook*

F

Manuel d'utilisation,
entretien et de
pièces détachées

D

*Anleitung für Betrieb,
Service und
Ersatzteile*

Codice / Code
Code / Kode
851-03-714

Catalogo / Catalogue
Catalogue / Katalog
Nr. 232-02-01

SEKISUI

**SULLA MACCHINA DOVRÁ
OPERARE SOLAMENTE
PERSONALE
PRECEDENTEMENTE
ADDESTRATO.**

**THE MACHINE SHOULD BE
OPERATED EXCLUSIVELY
BY PREVIOUSLY TRAINED
PERSONNEL.**



**SEUL UN PERSONNEL
PRÉCÉDEMMENT ENTRAÎNÉ
DEVRA INTERVENIR SUR LA
MACHINE.**

**DIE MASCHINE DARF NUR
VON GESCHULTEM
PERSONAL BEDIENT
WERDEN.**

I

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Per usare la macchina o fare manutenzione, leggere attentamente le seguenti norme:

Prima

- leggere le istruzioni di preparazione della macchina (vedere parte 2);
- controllare tutte le protezioni (carter) sulla macchina e sostituire immediatamente le parti usurate o rotte con ricambi originali;
- assicurarsi che sulla macchina non vi siano oggetti o utensili e che la stessa sia ben pulita;
- leggere attentamente il manuale per Uso, Manutenzione e Parti di ricambio;
- leggere tutte le targhette applicate alla macchina.

Durante

- non indossare indumenti che possano venire impigliati da parti in movimento;
- non mettere le mani od oggetti impropri nel campo di lavoro della macchina;
- non caricare la macchina con peso superiore a quello consigliato dal costruttore.

Dopo

- arrestare sempre il motore elettrico premendo il tasto rosso dell' interruttore;
- interrompere sempre l'alimentazione di corrente elettrica e dell'aria compressa.

E

GENERAL SAFETY REGULATIONS

Before using the machine or carrying out maintenance operations read the following instructions very carefully:

Before

- *read the instructions about how to set up the machine (see part 2);*
- *check all the safety guards on the machine and immediately replace any worn or broken parts with original spares;*
- *make sure that no tools or other objects have been left lying on the machine and that the machine itself is perfectly clean;*
- *read the Use, Maintenance and Spare Parts Handbook very carefully;*
- *read all the labels and plates applied to the machine.*

During

- *do not wear clothing that could get tangled up in the moving parts of the machine;*
- *do not put the hands or any kind of object inside the field of operation of the machine;*
- *do not load the machine with boxes heavier than those recommended by the manufacturer.*

After

- *always stop the electric motor by pressing the red button on the switch;*
- *switch off the electric power and compressed air supply.*

F

NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Pour utiliser la machine ou en effectuer l'entretien, lire attentivement les règles suivantes:

Avant

- lire les instructions concernant la préparation de la machine (voir partie 2);
- contrôler tous les dispositifs de protection (carter) sur la machine et remplacer immédiatement les pièces usées ou cassées par des pièces d'origine;
- s'assurer qu'aucun objet ou outil n'a été laissé sur la machine et qu'elle est bien propre;
- lire attentivement le manuel d'Utilisation, d'Entretien et de Pièces détachées;
- lire toutes les plaquettes appliquées sur la machine.

Pendant

- ne porter aucun vêtement susceptible d'être pris dans les parties en mouvement;
- ne mettre ni les mains ni des objets impropres dans la zone de travail de la machine;
- éviter de charger la machine de boîtes dont le poids dépasse celui qu'indique le constructeur.

Après

- arrêter toujours le moteur en pressant la touche rouge de l'interrupteur;
- débrancher l'alimentation d'air comprimé.

D

ALLGEMEINE SICHERHEITSGEDELN

Für Betrieb und Service der Maschine sind folgende Regeln zu beachten:

Vorher

- *lesen Sie die Anleitung zur Vorbereitung der Maschine (siehe Teil 2);*
- *kontrollieren Sie alle Abdeckungen an der Maschine und ersetzen Sie verschleiße oder gebrochene Teile sofort mit Originalersatzteilen;*
- *vergewissern Sie sich, daß sich auf der Maschine keine Gegenstände oder Werkzeuge befinden und daß sie sauber ist;*
- *lesen Sie aufmerksam die Anleitung für Betrieb, Service und Ersatzteile der Klebeköpfe;*
- *lesen Sie sich auf der Maschine befindlichen Typenschilder.*

Während

- *tragen Sie keine Kleidung, die sich in Teile in Bewegung verwickeln kann;*
- *legen Sie weder die Hände noch andere Gegenstände in den Arbeitsbereich der Maschine;*
- *belasten Sie die Maschine nicht mit Kartons, die das vom Hersteller empfohlene Gewicht überschreiten.*

Danach

- *schalten Sie den elektrischen Motor immer durch Drücken des roten Knopfes des Betriebsschalters aus;*
- *schalten Sie die Versorgung der Druckluft aus.*

**SULLA MACCHINA DOVRÀ
OPERARE SOLAMENTE
PERSONALE
PRECEDENTEMENTE
ADDESTRATO.**

**THE MACHINE SHOULD BE
OPERATED EXCLUSIVELY
BY PREVIOUSLY TRAINED
PERSONNEL.**



**SEUL UN PERSONNEL
PRÉCÉDEMMENT ENTRAÎNÉ
DEVRA INTERVENIR SUR LA
MACHINE.**

**DIE MASCHINE DARF NUR
VON GESCHULTEM
PERSONAL BEDIENT
WERDEN.**

I

NORME DI SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE

- Seguire le norme di manutenzione ricordate in questo catalogo (vedere parte 4);
- non riparare, oliare e regolare la macchina quando questa è in movimento;
- prima di aprire i carter di protezione, togliere sempre la corrente elettrica e l'alimentazione d'aria compressa;
- non applicare pezzi non propri della macchina senza approvazione scritta della SEKISUI;
- usare pezzi di ricambio originali.

CONSIGLI UTILI

- Usare appropriati sistemi di collegamento elettrici,
- non togliere o coprire le targhette applicate alla macchina,
- sostituire le targhette danneggiate o non più leggibili,
- consultare all'occorrenza il manuale di Uso e Manutenzione,
- conservare in archivio il numero di codice di questo catalogo per la richiesta, in caso di smarrimento, di un'ulteriore copia.

E

SAFETY REGULATIONS FOR MAINTENANCE

- Follow the maintenance regulations given in this handbook (see part 4);
- never repair, lubricate or adjust the machine while it is in movement;
- always turn off the power supply and the compressed air supply before opening the safety guards;
- do not use any parts other than the originals on the machine without the written permission of SEKISUI;
- always use original spare parts.

USEFUL HINTS

- Always use appropriate electrical connection systems,
- do not remove or cover up the labels and plates on the machine,
- replace any plates that become damaged or illegible,
- consult the Use and Maintenance handbook whenever necessary,
- keep a record of the code number of this handbook so that another copy can be requested if the original is lost.

F

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR L'ENTRETIEN

- Suivre les normes d'entretien reproduites dans le présent catalogue (cf. partie 4);
- éviter de réparer, d'huiler et de régler la machine quand cette dernière est en marche;
- avant d'ôter les carters de protection, couper toujours le courant électrique et l'alimentation d'air comprimé;
- éviter toute application de pièces non appropriées à la machine sans l'approbation écrite de SEKISUI;
- utiliser des pièces de rechange d'origine.

CONSEILS UTILES

- Utiliser des systèmes appropriés de branchement électrique,
- éviter d'ôter ou de couvrir les plaquettes appliquées à la machine,
- remplacer les plaquettes endommagées ou devenues illisibles,
- consulter si nécessaire, le Manuel d'Utilisation et d'Entretien,
- conserver dans les fichiers le numéro de code du présent catalogue afin de pouvoir en commander un autre en cas de perte de celui-ci.

D

SERVICE SICHERHEITSNORMEN

- Halten Sie sich an die Service-Normen dieses Katalogs (siehe Teil 4);
- nehmen Sie keine Reparaturen Schmierungen oder Einstellungen vor, wenn die Maschine in Bewegung ist;
- bevor Sie die Abdeckungen entfernen, unterbrechen Sie immer Strom und Druckluftversorgung;
- montieren Sie keine nicht zur Maschine gehörende Teile ohne schriftliche Genehmigung der SEKISUI;
- verwenden Sie Originalersatzteile.

NÜTZLICHE HINWEISE

- Verwenden Sie geeignete elektrische Verbindungs systeme;
- entfernen oder verdecken Sie die Typenschilder an der Maschine nicht;
- ersetzen Sie beschädigte oder unleserliche Typenschilder;
- bedienen Sie sich, wenn nötig, der Anleitung für Betrieb und Service;
- notieren Sie sich im Archiv die Kodenummer dieses Katalogs, damit Sie im Fall von Verlust eine Kopie anfordern können.

**SULLA MACCHINA DOVRÁ
OPERARE SOLAMENTE
PERSONALE
PRECEDENTEMENTE
ADDESTRATO.**

***THE MACHINE SHOULD BE
OPERATED EXCLUSIVELY
BY PREVIOUSLY TRAINED
PERSONNEL.***



**SEUL UN PERSONNEL
PRÉCÉDEMMENT ENTRAÎNÉ
DEVRA INTERVENIR SUR LA
MACHINE.**

***DIE MASCHINE DARF NUR
VON GESCHULTEM
PERSONAL BEDIENT
WERDEN.***



ANALISI RISCHI RESIDUI



INDICE / INDEX / TABLES DES MATIÈRES / INHALTSVERZEICHNIS

1 - PARTE / PART / PARTIE / TEIL SPECIFICHE / SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS / KENNZEICHEN				
I	E	F	D	
1.1 = Cosa fa la macchina	<i>What the machine does</i>	Rôle de la machine	<i>Leinstungen der Maschine</i>	Pag. 9
1.2 = Nastro	<i>Tape</i>	Ruban	<i>Klebeband</i>	Pag. 9
1.3 = Dimensioni delle scatole	<i>Box dimensions</i>	Dimensions des boîtes	<i>Ausmaße der Kartons</i>	Pag. 9
1.4 = Altezza massima delle scatole	<i>Maximum height of boxes</i>	Hauteur maximum des boîtes	<i>Maximale Höhe der Kartons</i>	Pag. 11
1.5 = Peso delle scatole	<i>Weight of boxes</i>	Poids des boîtes	<i>Gewicht der Kartons</i>	Pag. 11
1.6 = Produzione	<i>Output rate</i>	Production	<i>Produktion</i>	Pag. 11
1.7 = Dimensioni della macchina	<i>Dimensions of the machine</i>	Dimensions de la machine	<i>Ausmaße der Maschine</i>	Pag. 12
1.8 = Dati tecnici	<i>Technical data</i>	Données techniques	<i>Technische Daten</i>	Pag. 12

2 - PARTE / PART / PARTIE / TEIL PREPARAZIONE DELLA MACCHINA PER L'USO / SETTING UP THE MACHINE FOR USE / PRÉPARATION DE LA MACHINE POUR L'EMPLOI / VORBEREITUNG DER MASCHINE FÜR DEN GEBRAUCH				
I	E	F	D	
2.1 = Operazioni preliminari	<i>Preliminary operations</i>	Opérations préliminaires	<i>Vorarbeiten</i>	Pag. 14
2.2 = Identificazione macchina	<i>Machine identification</i>	Identification de la machine	<i>Maschinenkennzeichnung</i>	Pag. 14
2.3 = Spostamento e posizionamento	<i>Moving and positioning</i>	Déplacement et mise en place de la machine	<i>Verschiebung und Positionierung</i>	Pag. 15
2.4 = Posizione operatore	<i>Position of operator</i>	Position opérateur	<i>Bedienerstelle</i>	Pag. 15
2.5 = Organi di controllo e regolazioni	<i>Controls and adjustments</i>	Organes de commandes et de réglage	<i>Kontrollorgane und Einstellungen</i>	Pag. 16
2.6 = Altezza di lavoro	<i>Working height</i>	Hauteur de travail	<i>Arbeitshöhe</i>	Pag. 17
2.7 = Montaggio carter	<i>Mounting of the protection cover</i>	Montage de la protection mécanisme	<i>Montage der Abdeckung</i>	Pag. 19
2.8 = Ampliamento altezza massima scatole	<i>Increasing the maximum box height</i>	Augmentation de la hauteur maximale des boîtes	<i>Vergrößerung der maximalen Kartonhöhe</i>	Pag. 20
2.9 = Collegamenti con elementi di linea	<i>Connections with the line elements</i>	Raccordement avec les éléments de ligne	<i>Anschluss an Lienenelemente</i>	Pag. 21
2.10 = Collocamento della testa nastrante superiore	<i>Positioning of the upper taping head</i>	Pose de la tête rubaneuse supérieure	<i>Montage des Klebekopfes oberen</i>	Pag. 22
2.11 = Collocamento della testa nastrante inferiore	<i>Positioning of the lower taping head</i>	Pose de la tête rubaneuse inférieure	<i>Montage des Klebekopfes unteren</i>	Pag. 23
2.12 = Montaggio protezioni antinfortunistiche	<i>Safety and protective device mounting assembly</i>	Montage de protecteurs contre les accidents de travail	<i>Montage der Unfallschutzvorrichtungen</i>	Pag. 24
2.13 = Allacciamento alla rete elettrica, impianto elettrico e avviamento	<i>Connection to mains, electrical system and start-up</i>	Branchement au réseau électrique, installation électrique et mise en marche	<i>Anschluß an die elektrische Versorgung, elektrische Anlage un Inbetriebnahme</i>	Pag. 25
2.14 = Collegamento pneumatico	<i>Pneumatic connection</i>	Branchement pneumatique	<i>Pneumatischer Anschluß</i>	Pag. 29
2.15 = Regolazione pressione impianto pneumatico	<i>Pneumatic system pressure setting</i>	Réglage de la pression du circuit pneumatique	<i>Druckeinstellung der pneumatischen Anlage</i>	Pag. 29

INDICE / INDEX / TABLES DES MATIÈRES / INHALTSVERZEICHNIS

3 - PARTE / PART / PARTIE / TEIL REGOLAZIONI / ADJUSTMENTS / RÉGLAGES / EINSTELLUNGEN				
I	E	F	D	
3.1 = Regolazione del comando chiudifalda posteriore	<i>Rear box flap closing control adjustment</i>	Réglage de la commande du système de fermeture des replis arrière	<i>Regulierung der Steuerung der hinteren Überlappungsschließung</i>	Pag. 31
3.2 = Regolazione della testa nastrante superiore	Adjusting the upper taping head	Réglage de la poupée rubaneuse supérieure	Einstellung des oberen Klebekopfes	Pag. 33
3.3 = Regolazione apertura bracci di trascinamento	<i>Adjusting the aperture of the conveyor arms</i>	Réglage de l'ouverture des bras d'entraînement	<i>Einstellung der Öffnung der Förderarme</i>	Pag. 34
3.4 = Regolazione dei rulli pressatori laterali	<i>Adjusting the side pressure rollers</i>	Réglage de la pression des rouleaux latéraux	<i>Einstellung der seitlichen Pressrollen</i>	Pag. 34
3.5 = Regolazione pressione impianto pneumatico	<i>Adjusting the pressure of the pneumatic system</i>	Réglage de la pression de l'installation pneumatique	<i>Druckeinstellung der pneumatischen Anlage</i>	Pag. 35
3.6 = Regolazione della leva per chiusura falda posteriore	<i>Adjustment of the rear flap-closing lever</i>	Réglage des leviers de fermeture du repli arrière	<i>Einstellung des Schliesshebels der hinteren Überlappung</i>	Pag. 36
3.7 = Regolazione asta antirovesciamento della scatola nastrata (optionals)	<i>Regulation of rod designed to stop boxes falling over (optionals)</i>	Réglage de la barre de protection contre le renversement de la boîte enrubannée (options)	<i>Einstellung der Kippschutzstange (ZUBEHÖR)</i>	Pag. 38
3.8 = Inizio ciclo di lavorazione	<i>Working cycle</i>	Cycle de travail	<i>Arbeitszyklus</i>	Pag. 39
3.9 = Messa fuori servizio	<i>Disabling caution</i>	Mise hors service	<i>Außerbetriebsetzung</i>	Pag. 41
3.10 = Elenco possibili guasti	<i>Trouble shooting</i>	Liste des pannes possibles	<i>Liste eventueller Probleme</i>	Pag. 43

4 - PARTE / PART / PARTIE / TEIL MANUTENZIONI / MAINTENANCE / ENTRETIEN / SERVICE				
I	E	F	D	
4.1 = Norme generali per la manutenzione	<i>General maintenance rules</i>	Règles générales pour l'entretien	<i>Allgemeine Wartungsvorschriften</i>	Pag. 48
4.2 = Sostituzione delle cinghie di trascinamento	<i>Replacing the drive belts</i>	Remplacement des courroies d'entraînement	<i>Austausch der Förder-riemen</i>	Pag. 48
4.3 = Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	Lubrification	<i>Schmierung</i>	Pag. 49
4.4 = Scarico condensa	<i>Condensate drainage</i>	Vidange du condensat	<i>Kondenswasserauslaß</i>	Pag. 50
4.5 = Verifica serraggio vite di bloccaggio albero di trasmissione	<i>Check the locking screws on the drive shaft are tightened</i>	Contrôle du serrage de la vis de blocage de l'arbre de transmission	<i>SPANNUNG DER SPERRSCHRAUBEN DER ANTRIEBSWELLE KONTROLLIEREN</i>	Pag. 51
4.6 = Verifica tensionamento e sostituzione cinghia di trasmissione	<i>Checking the tension and replacing the drive belt</i>	Contrôle du degré de tension et remplacement de la courroie de transmission	<i>Überprüfung der Dehnung und Austausch des treibriemens</i>	Pag. 53

INDICE / INDEX / TABLES DES MATIÈRES / INHALTSVERZEICHNIS

5 - PARTE / PART / PARTIE / TEIL	ELENCO RICAMBI CONSIGLIATI / RECOMMENDED SPARE PARTS LIST / LISTE PIÈCES DE RECHANGE CONSEILLÉES / VERZEICHNIS DER EMPFOHLENE ERSATZTEILE	Pag. 55
---	--	---------

6 - PARTE / PART / PARTIE / TEIL	PARTI DI RICAMBIO / SPARE PARTS LIST / LISTE PIÈCES DE RECHANGE / VERZEICHNIS DER ERSATZTEILE	Pag. 56
---	--	---------

7 - PARTE / PART / PARTIE / TEIL	ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR	Pag. 89
---	--	---------

I

Nota

Il presente catalogo è predisposto per la lettura in quattro lingue di cui:

- I** = Italiano
- E** = Inglese
- F** = Francese
- D** = Tedesco

E

NOTE

This catalogue is printed in four different languages, and namely:

- I** = Italian
- E** = English
- F** = French
- D** = German

F

REMARQUE

Ce catalogue est préparé pour la lecture en quatre langues:

- I** = Italien
- E** = Anglais
- F** = Français
- D** = Allemand

D

HINWEIS

Vorliegender Katalog ist in vier Sprachen ausgeführt, nämlich:

- I** = Italienisch
- E** = Englisch
- F** = Französisch
- D** = Deutsch

I**1 – Cosa fa la macchina**

La macchina chiude le quattro falde superiori e sigilla con nastro autoadesivo, la parte superiore ed inferiore delle scatole.

ATTENZIONE:

Le scatole dovranno arrivare alla macchina già opportunamente centrate e distanziate.

2 - Nastro

La macchina può usare teste nastranti per nastro di larghezza 2 pollici (ca. 50,8) o per nastro di larghezza 3 pollici (ca. 76,2) in rotoli di diametro massimo fino a 14 pollici (ca. 355).

3 - Dimensioni scatole

(vedi Fig.1).

ATTENZIONE:

- Per avere un buon funzionamento della macchina va rispettata la proporzione tra lunghezza, altezza e peso della scatola che si ricava sperimentalmente caso per caso.
- Per scatole di misura molto ridotte e particolarmente leggere, è previsto l'impiego di un'asta antirivoltamento che, normalmente, è custodita in posizione di riposo all'interno della mensola del carrello porta testa nastrante superiore. Per l'uso vedere Parte 3, Paragrafo 7.

E**1 - Function of the machine**

The machine closes the four top flaps and seals the top and bottoms of the boxes with adhesive tape.

ATTENTION:

The boxes must be correctly centred, with suitable distances between them, when they are loaded onto the machine.

2 - Tape

The machine can use taping heads for tape with width of 2 inches (approx. 50.8) or 3 inches (approx. 76.2) in rolls with maximum diameter of 14 inches (approx. 355).

3 - Dimensions of the boxes

(see Fig.1).

ATTENTION:

- To ensure that the machine operates correctly, the proportions between length, weight and height of the box must be right; the proportions must be by trial and error for each different case.
- For very small and lightweight boxes, the machine has a special rod to prevent the boxes falling over; normally this rod is tucked away inside the bracket of the upper taping head carriage. For its use, see Part 3, Paragraph 7.

F**1 – Ce que fait la machine**

La machine replie les quatres rabats supérieures et pose le ruban adhésif pour la fermeture de la partie supérieure et de la partie inférieure des boîtes.

ATTENTION:

Les boîtes devront arriver d'éjà centrées et espacées à la machine.

2 - Ruban

La machine peut utiliser des têtes de rubanage pour du ruban de 2 pouces (env. 50,8) de large ou pour du ruban de 3 pouces (env. 76,2) de large et présenté en rouleaux atteignant un diamètre maximal de 14 pouces (env. 355).

4 - Dimensions des boîtes

(Voir Fig.1).

ATTENTION:

- Pour avoir un bon fonctionnement de la machine, respecter la proportion entre longueur, hauteur et poids de la boîte que l'on obtient expérimentalement cas par cas.
- Pour des boîtes de mesures très réduites et particulièrement légères, l'utilisation d'une barre de protection contre les renversements est prévue. Normalement, cette barre est enfermée, en position de repos, à l'intérieur de la console du chariot porte-tête rubaneuse supérieur. Pour son utilisation, voir Partie 3, Paragraphe 7.

D**1 – Leistungen der Maschine**

Die Maschine schließt die vier oberen Überlappungen und verklebt mit einem Selbstklebeband den oberen und unteren Teil der Kartons.

ACHTUNG:

Die Kartons müssen auf der Maschine bereits zentriert und geeigneten distanziert erscheinen.

3 - Klebeband

Die Maschine kann mit Klebeköpfen für Klebeband mit 2 (ca. 50,8) oder 3 (ca. 76,2) Inch Breite arbeiten, mit Rollen bis zu einem maximalen Durchmesser von 14 Inch (ca. 355).

4 - Ausmaße der Kartons

(Siehe Abb.1).

ACHTUNG:

- Damit die Maschine gut funktioniert, muß das Verhältnis zwischen Länge, Höhe und Gewicht des Kartons berücksichtigt werden, das sich experimentell von Fall zu Fall ableiten läßt.
- Für sehr kleine und besonders leichte Kartons ist der Einsatz von einer Kippschutzstange vorgesehen, die sich in Ruhestellung in der Wagenkonsole des oberen Klebekopftägers befindet. Für ihren Gebrauch siehe Teil 3, Abschnitt 7.




Fig./Abb. 1

STA F47				
	(mm)		(inch)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
L	150	700	6"	27" 1/2
W	100	510	4"	20"
H	100	510	4"	20"

I**Caratteristiche della scatola**

Le scatole dovranno arrivare alla macchina già opportunamente centrate, distanziate e con le falde superiori aperte.

Le falde laterali possono essere aperte verso l'esterno da 0° a max. 10° **NON** devono essere piegate verso l'interno. Le falde anteriori e posteriori possono essere aperte verso l'esterno fino a 10° mentre non ha importanza verso l'interno.

F**Caractéristiques de la boîte**

Les boîtes doivent arriver à machine déjà bien centrées, espacées, et avec les rabats supérieurs ouverts.

Les rabats latéraux peuvent être ouverts vers l'extérieur, allant de 0° à 10°.

Ils **NE DOIVENT PAS** être repliés vers l'intérieur.

Les rabats avant et arrière peuvent être ouverts vers l'extérieur jusqu'à 10°, alors que vers l'intérieur cela n'a pas d'importance.

E**Position of the boxes**

When they arrive at the machine, the boxes must be correctly spaced apart and with the upper flaps open.

The side flaps can be opened outwards at an angle between 0° and 10°; they must not be folded inwards.



The front and back flaps can be opened outwards up to 10° or inwards at any angle.

D**Eigenschaften des Kartons**

Die Kartons müssen auf der Maschine bereits geeignet zentriert, distanziert und mit offenen oberen Überlappungen erscheinen.

*Die seitlichen Überlappungen dürfen nach außen von 0° bis 10° geöffnet sein. Sie dürfen **NICHT** nach innen gefaltet sein.*

Die vorderen und hinteren Überlappungen dürfen nach außen bis zu 10° geöffnet sein, nach innen können sie beliebig gefaltet sein.



I**4 - Altezza massima scatole**

L'altezza massima può essere incrementata di 50 o 100 mm spostando verso l'alto le colonne di guida del carrello porta testa nastrante superiore. Per eseguire correttamente l'operazione si rimanda alla Parte 2 paragrafo 8. In questa particolare situazione il buon funzionamento è subordinato alla lunghezza, al peso ed alla rigidità dell'insieme scatola-contenuto.

ATTENZIONE:

È consigliabile mantenere il rapporto fra l'altezza <H> e la lunghezza <L> della scatola, superiore a 0,6 (Fig.2). Esempio: (L : H) = 0,6 o superiore.

5 - Peso delle scatole

- Minimo: possono essere nastrate anche scatole vuote con cartone di buona qualità.
- Massimo: ca. 6 Kg ogni 100mm di lunghezza scatola.

6 - Produzione

La produzione che la macchina può realizzare dipende da alcuni fattori, comunque la maggiore incidenza è data da:
a) - lunghezza della scatola,
b) - peso della scatola.
In linea di massima, il grafico (Fig.2) rappresentato in questa pagina, fornisce un utile dato per il raffronto della produzione oraria.

E**4 - Maximum height of boxes**

The maximum height can be increased by 50 or 100 mm by moving up the guide columns of the upper taping head carriage. To perform this operation correctly, see Part 2, Paragraph 8. In this particular situation, correct operation will depend on the length, weight and rigidity of the box and its contents.

ATTENTION:

It is advisable to maintain a ratio of more than 0,6 between the height <H> and the length <L> of the box (Fig.2). Example: (L : H) = 0,6 or upper.

5 - Weight of boxes

- Minimum: it is even possible to tape empty boxes provided that they are of good quality cardboard.
- Maximum: approx. 6 Kg for each 100mm of box length.

6 - Output rate

The output rate of the machine depends on several factors, the most important of which are:
a) - length of the box,
b) - weight of the box.
The graph (Fig.2) shown below in most cases serves as a useful guide to comparing hourly production rates.

F**4 - Hauteur maximum des boîtes**

La hauteur maximum peut être augmentée de 50 ou de 100 mm en déplaçant des les colonnes de guide du chariot porte tête rubaneuse vers le haut. Pour effectuer correctement l'opération, voir la Partie 2, Paragraphe 8. Dans cette situation particulière, le bon fonctionnement est subordonné à la longueur, au poids et à la rigidité de l'ensemble boîte-contenu.

ATTENTION:

Nous conseillons de maintenir le rapport entre la hauteur <H> et la longueur <L> de la boîte, supérieur à 0,6 (Fig.2). Exemple: (L : H) = 0,6 ou supérieur.

5 - Poids des boîtes

- Minimum: même des boîtes vides en carton de bonne qualité peuvent être enrubanées.
- Maximum: environ 6 Kg pour 100mm de longueur de boîte.

6 - Production

La production que la machine peut réaliser dépend de certains facteurs dont les plus déterminants sont:
a) - longueur de la boîte,
b) - poids de la boîte.
D'une manière générale, le graphique (Fig.2) représenté sur cette page fournit une donnée utile pour comparer la production horaire par rapport à ces facteurs.

D**4 - Maximale Höhe der Kartons**

Die maximale Höhe kann um 50 oder 100 mm erhöht werden, indem man die Führungssäulen des Wagens des oberen Klebekopfrägers nach oben verschiebt. Für eine korrekte Ausführung dieses Vorgangs wird auf Teil 2, Abschnitt 8 verwiesen. In dieser besonderen Situation richtet sich das gute Funktionieren nach der Länge, dem Gewicht und der Steifheit von Karton und Inhalt.

ACHTUNG:

Es empfiehlt sich ein Verhältnis zwischen Kartonhöhe <H> und Kartonlänge <L> von mehr als 0,6 (Abb.2). Beispiel: (L : H) = 0,6 oder obere.

5 - Gewicht der Kartons

- Minimum: auch leere Kartons guter Pappqualität können verklebt werden.
- Maximum: ca. 6 Kg für 100 mm lange Kartons.

6 - Produktion

Die Produktionsleistung hängt von einigen Faktoren ab, ist jedoch zum Großteil bedingt durch:
a) - Länge des Kartons,
b) - Gewicht des Kartons.
Die graphische (Abb.2) Darstellung auf dieser Seite vermittelt brauchbare Angaben für den Vergleich der Stundenproduktion.






Fig./Abb. 2



7 - Dimensioni della macchina / Dimensions of the machine
Dimensions de la machine / Ausmaße der Maschine

Fig./Abb. 3

8	Dati tecnici / Technical data Données techniques / Technische Daten	STA F47
	Peso della macchina con due teste Weight of the machine with two taping heads Bolds de la machine avec deux têtes de pose ruban Maschinengewicht mit zwei Verschlussaggregaten	Kg. 186 ca. Lb. 410
	Peso con imballo circa / Approximate weight with packing Poids approx. avec emballage / Gewicht mit Verpackung ca.	Kg. 230 ca. Lb. 507
	Dimensioni dell'imballo / Dimensions of packing Dimensions de l'emballage / Ausmaße der Verpackung - Lunghezza circa / approx. length / longueur approx. / Länge ca. - Larghezza circa / approx. width / Largeur approx. / Breite ca. - Altezza circa / approx. height / hauteur approx. / Höhe ca.	1800x1050x1570 (mm) 71"x41"x62" (inches)
	Potenza installata / Installed power Puissance installée / Installierte Leistung	0,36 kW
	Velocità di trasferimento scatola / Suggested box motion velocity Vitesse recommandée d'avancée des boîtes / Empfehlenswerte Transportgeschwindigkeit der Kartons	30 m/min ca. 98 feet
	Pressione max. ammissibile / Max. pressure allowed Pression max. admise / Max. zulässiger Druck	7 bar o 7x10 ⁵ Pa
	Pressione consigliata / Pressure recommended Pression conseillée / Empfohlener Druck	4 bar o 4x10 ⁵ Pa
	Consumo aria per ciclo / Air consumption cycle (a 6 bar per ciclo scatola) (at 6 bar for box cycle) Consommation d'air par cycle / Luftverbrauch pro Zyklus (à 6 bars par cycle boîtes) (bei 6 bar pro Kartonzyklus)	1,5 nl a 6 bar
	Qualità dell'aria / Quality of the air Qualité de l'air / Luftqualität	dehumidificata e filtrata con soglia di filtrazione a 50 micron ca. dehumidified and filtered with filtering threshold at approximately 50 micron déhumidifié et filtré avec seuil de filtration d'environ 50 microns entfeuchtet und filtriert mit einer Filterschwelle von ca. 50 Mikron
	Protezione motore / Motor protection Protection Moteur / Motorschutz Klasse	IP54
	Temperatura di utilizzo / Operating temperature Température d'utilisation / Temperaturbereich	Min. + 5° C / 41° F Max. + 35° C / 95° F

2

PARTE PART PARTIE TEIL

PREPARAZIONE DELLA MACCHINA PER L'USO / SETTING UP THE MACHINE FOR USE

PREPARATION DE LA MACHINE POUR L'EMPLOI / VORBEREITUNG DER MASCHINE FÜR DEN GEBRAUCH




Fig./Abb. 1

I

1. Manuale uso e manutenzione.
2. Cassetta utensili.
3. Protezioni antinfortunistiche.

E

1. Use and maintenance handbook.
2. Tools tray.
3. Protective and safety devices.

F

1. Manuel d'utilisation et d'entretien.
2. Boîte à outils.
3. Protections contre les accidents de travail.

D

1. Handbuch für Betrieb und Wartung.
2. Werkzeugkasten.
3. Schutzvorrichtungen.

I**1 - Operazioni preliminari**

Dopo aver tolto la macchina dall'apposito imballo (Fig.1), inserire le quattro gambe fino a battuta della fiancata e serrare le 4 viti di serraggio del morsetto (Fig.10 pag.18).

Controllare che:

- nell'imballaggio non siano rimasti pezzi sciolti;
 - togliere eventuali legacci di trattenimento delle parti interne della macchina;
 - la macchina corrisponda a quella ordinata;
 - nell'imballaggio vi sia una cassetta di utensili, data in dotazione alla macchina;
 - manuale uso e manutenzione.
- Segnalare eventuali danni causati dal trasporto.

2 - Identificazione macchina

Per qualsiasi comunicazione con il costruttore citare sempre IL NUMERO DI MATRICOLA (SERIAL NUMBER) e il MODELLO (MODEL) - (Fig.2).

E**1 - Preliminary operations**

After having removed the machine from its packing (Fig.1), insert the four legs up to the end into the slots provided and tighten the four mounting screws (Fig.10 pag.18).

Make sure that:

- there are no loose parts left in the packing;
 - any strings holding the internal parts of the machine in place have been removed;
 - the machine corresponds to the one ordered;
 - there is a toolbox in the packing, supplied together with the machine;
 - use and maintenance handbook.
- Report any damages caused during transport.

2 - Machine Identification Number

When consulting the manufacturer always quote THE SERIAL NUMBER and the MODEL (see Fig.2).

F**1 - Opérations préliminaires**

Après avoir ôté la machine de son emballage (Fig.1), introduisez les quatre pieds dans les logements prévus jusque au bout et bloquer les quatre vis (Fig.10 pag.18) Vérifier: - s'il ne reste aucune pièce détachée dans l'emballage;

- ôter tout lien qui pourrait éventuellement entraver les parties intérieures de la machine;

si la machine correspond bien à celle qui a été commandée;

- si l'emballage contient bien une caissette à outils livrée avec la machine;

- manuel d'utilisation et d'entretien.

Signaler éventuellement tout dommage qui aurait pu être causé par le transport.

2 - Identification de la machine

Pour toute communication avec le constructeur, citer toujours le n° matricule (SERIAL NUMBER) et le modèle (MODEL) - (Fig.2).

D**1 - Vorarbeiten**

Nachdem die Maschine aus ihrer Verpackung (Abb.1), entfernt worden ist, setzen Sie die vier Füßen in die entsprechenden Fassungen bis zum Anschlag ein und ziehen Sie die vier Schrauben fest (Abb.10 Seite 18). Vergewissern Sie sich, daß:

- in der Maschine keine losen Teile geblieben sind;
- entfernen Sie eventuelle Haltebinder der inneren Maschinenteile;
- die Maschine dem bestellten Modell entspricht;
- sich in der Maschine ein Werkzeugkasten befindet, der mit der Maschine geliefert wird;
- Handbuch für Betrieb und Wartung.

Melden Sie eventuelle Transportschäden.

2 - Maschinen-kennzeichnung

Bei allen Mitteilungen an den Hersteller muß immer die SERIENNUMMER (SERIAL NUMBER) und das MODELL (MODEL) angegeben werden (Abb.2).

SEKISUI

SEKISUI TA INDUSTRIES, INC.
7089 BELGRAVE AVENUE
GARDEN GROVE, CA. 92641-2807
(714)898-0344, FAX (714)894-4831

MODEL	SERIAL NUMBER
STA F47	ZZ011800
KG 186	YEAR 2000
V 110	Hz 60
W 360	A 6

Fig./Abb. 2

PREPARAZIONE DELLA MACCHINA PER L'USO / SETTING UP THE MACHINE FOR USE

PREPARATION DE LA MACHINE POUR L'EMPLOI / VORBEREITUNG DER MASCHINE FÜR DEN GEBRAUCH

I**3 - Spostamento e posizionamento**

Infilare le forche sotto la macchina (Fig.3), e spostarla dal pallets inferiore di base. Posizionare la macchina in modo che lungo i due fianchi vi sia un passaggio sufficiente per l'operatore (almeno 80 cm) (Fig.4).

4 - Posizione operatore (vedi Fig.5)**E****3 - Moving and positioning**

Insert the forks under the machine (Fig.3), and lift it off the lower pallets.

Position the machine so that there is a sufficiently wide passageway on either side for the operator (at least 80 cm) (Fig.4).


4 - Position of operator (see Fig.5)

Fig./Abb. 3

F**3 - Déplacemen et mise en place de la machine**

Placer les fourches du plateau-palette sous la machine (Fig.3), et déplacer cette dernière de la palette inférieure de base. Mettre la machine en place de manière à ce que le long des deux parois latérales il y ait un passage suffisant pour l'opérateur (au moins 80 cm) (Fig.4).

4 - Position opérateur (voir Fig.5)**D****3 - Verschiebung und Positionierung**

Die Gabeln unter die Maschine führen (Abb.3), und von den unteren Grundpaletten entfernen. Die Maschine muß so stehen, daß ihre Längsseiten genügend Raum für den Maschinenwärter (mind. 80 cm) freilassen (Abb. 4).


4 - Bedienerstelle (siehe Abb.5)

Fig./Abb. 4




Fig./Abb. 5




Fig./Abb. 6

I**5 – Organi di controllo e regolazioni (Fig. 6)**

- 1) Regolazione salita / discesa carrello
- 2) Rulli pressatori laterali
- 3) Regolazione pressione aria (cilindro chiudifalda posteriore)
- 4) Manometro ingresso aria (cilindro chiudifalda posteriore)
- 5) Rubinetto ingresso aria
- 6) Regolazione larghezza scatola
- 7) Interruttore elettrico
- 8) Cavo elettrico alimentazione macchina
- 9) Spia aria circuito inserito
- 10) Regolazione inclinazione leva chiudifalda
- 11) Valvola comando chiudifalda
- 12) Viti per bloccaggio gambe
- 13) Connettore elettrico protezione antinfortunistiche

E**5 – Control and adjustments (Fig. 6)**

- 1) Carriage raising/lowering adjustment
- 2) Side pressure rollers
- 3) Air pressure control
- 4) Air inlet pressure gauge
- 5) Air inlet tap
- 6) Box width adjustment
- 7) Electrical switch
- 8) Mains power electric connecting cable
- 9) Air circuit "ON" warning light
- 10) Flap closing leve tilt control
- 11) Flap closing control valve
- 12) Leg securing screws
- 13) Connector for safety guards

F**5 – Organes de commandes et de réglage (Fig. 6)**

- 1) Réglage montée / descente du chariot
- 2) Rouleaux presseurs latéraux
- 3) Réglage pression d'air
- 4) Manomètre de l'arrivée d'air
- 5) Robinet de l'arrivée d'air
- 6) Réglage largeur boîtes
- 7) Interrupter électrique
- 8) Câble électrique d'alimentation de la machine
- 9) Voyant d'air (circuit branché)
- 10) Réglage de l'inclinaison du levier de fermeture des pans
- 11) Vannes de commande de fermeture des pans
- 12) Vis de blocage des pieds
- 13) Connecteur pour protections de sécurité

D**5 – Kontrollorgane und Einstellungen (Abb. 6)**

- 1) Einstellung Wagenhinauf und hinunterfahrt
- 2) Seitliche Pressrollen
- 3) Einstellung Luftdruck
- 4) Zuluftmanometer
- 5) Zulufthahn
- 6) Einstellung Kartonbreite
- 7) Elektrischer Schalter
- 8) Elektrisches Kabel
- 9) Luftkontrolleuchte bei eingeschaltetem Stromkreis
- 10) Einstellung Neigung des Überlappungsschließeis
- 11) Steuerventil Überlappungsschließung
- 12) Blockierungsschrauben für Beine
- 13) Verbinder für Unfallschutzvorrichtungen

I

6 - Altezza del piano di lavoro

La macchina viene predisposta con la quota del piano rulli di 650mm da terra. (Fig.7)

Tale quota può essere incrementata fino a 750mm.

Per eseguire questa operazione, inserire le forche sotto la struttura della macchina (Fig.3), sollevare la macchina e operare sulle due gambe di ciascuna estremità come segue:

- allentare le 4 viti a testa esagonale di ciascuna gamba (Fig.8);
- sfilare le gambe della misura desiderata (max.100mm) (Fig.9) e serrare le viti (Fig.10).

ATTENZIONE:

Assicurarsi che alla fine di queste operazioni la macchina sia in bolla nei due sensi, longitudinale e trasversale (Fig.11).




Fig./Abb. 7

E

6 - Working height

The roller table of the machine is 650mm from the ground. (Fig.7).

The height can be increased up to a maximum of 750mm.

To do this, insert the forks beneath the frame of the machine (Fig.3), raise the machine and adjust the two legs at each end as follows:

- slacken the four hexagon head screw on each of the legs (Fig.8);
- pull out the legs to the required length (max.100mm) (Fig.9) and then tighten the screws (Fig.10).

ATTENTION:

Make sure at the end of these operations that the machine is placed at level in both directions lengthwise and crosswise (Fig.11).




Fig./Abb. 8

F**6 - Hauteur de travail**

La machine est prévue pour que le plan du transporteur à rouleaux soit à 650mm du sol. (Fig.7)

Cette cote peut être accrue jusqu'à 750mm.

Pour effectuer cette opération introduire les fourches sous la structure de la machine (Fig.3), soulever la machine et agir sur les deux pieds de chaque extrémité, comme suit:

- dévisser les 4 vis à tête hexagonale de chaque pied (Fig.8);
- dégager les pieds dans la mesure désirée (max.100mm) (Fig.9) et serrer les vis (Fig.10).

ATTENTION:

S'assurer qu'à la fin des opérations ci-dessus la machine soit bien de niveau dans le deux sens, aussi bien longitudinal que transversal (Fig.11).

D**6 - Arbeitshöhe**

Die Maschine ist für eine Höhe der Rollenebene von 650mm vom Boden vorgesehen (Abb.7).

Diese Höhe kann bis auf 750 mm gebracht werden.

Für diesen Vorgang führen sie die Gabeln unter die Maschinenstruktur (Abb.3), heben die Maschine und gehen an den zwei Beinen von jedem Ende wie folgt vor:

- an jedem Bein die 4 Sechskantschrauben lockern (Abb.8);
- die Beine bis zur gewünschten Höhe herausziehen (max.100mm) (Abb.9) und die Schrauben festziehen (Abb.10).

ACHTUNG:

Vergewissern Sie sich, daß die Maschine nach diesen Arbeiten sowohl in Längs als auch in Querrichtung völlig eben steht (Abb.11)




Fig./Abb. 9




Fig./Abb. 10




Fig./Abb. 11

I**7 - Montaggio carter**

Inserire il carter di protezione come indicato in fig.12 pos.1 e fissarlo utilizzando le viti fig.12 pos.2.

E**7 - Mounting of the protection cover**

Place the machine protection cover on the machine frame as described on fig.12 pos.1 and fix it with the self-threading screws fig.12 pos.2.

F**7 - Montage de la protection mécanique.**

Monter la protection comme décrit sur la fig.12 pos.1 et la fixer contre le châssis avec les vis autotaraudeuses fig.12 pos.2.

D**7 - Montage der Abdeckung**

Die Abdeckung wie in der Abb.12 pos.1 geschrieben, montieren und sie mit den selbstschneidenden Schrauben Abb.12 pos.2 befestigen.




Fig./Abb.12

I**8 – Ampliamento altezza massima scatole**

L'altezza massima può essere incrementata di 50 o 100 mm. spostando le colonne verso l'alto, agendo sulle viti (Fig.13 pos.1) ed i fori predisposti sulle colonne (Fig.13 pos.2); in questo modo l'altezza minima della scatola da nastrire aumenta del rispettivo spostamento effettuato.

ATTENZIONE:

È opportuno che questa operazione venga eseguita da personale specializzato addetto alla manutenzione meccanica.

E**8 – Increasing the maximum box height**

The maximum height can be increased by 50 or 100 mm. by moving the columns upwards by means of the screws (Fig.13 pos.1) and the holes on the columns (Fig.13 pos.2); in this way the minimum box height is increased by the distance of the movement made.

ATTENTION:

This operation should be performed by specialized mechanical maintenance technicians.

F**8 – Augmentation de la hauteur maximale des boîtes**

La hauteur maximum peut être augmentée de 50 ou de 100 mm. en déplaçant les colonnes vers le haut, ce que l'on fera en intervenant sur les vis (Fig.13 pos.1) et les orifices aménagés sur les colonnes (Fig.13 pos.2). De cette manière, la hauteur minimum de la boîte à enrubanner augmente en fonction du déplacement effectué.

ATTENTION:


Il convient que cette opération soit effectuée par un personnel spécialisé affecté à l'entretien mécanique.

D**8 – Vergrößerung der maximalen Kartonhöhe**

Die maximale Höhe kann um 50 oder 100 mm. erhöht werden, indem die Säulen mittels der Schrauben (Abb.13 pos.1) und der Öffnungen (Abb.13 pos.2) nach oben verschoben werden; auf diese Weise vergrößert sich die minimale Höhe des zu verklebenden Kartons um die entsprechende durchgeführte Verschiebung.

ACHTUNG:

Diese einstellung sollte von spezialisiertem wartungspersonal vorgenommen werden.



PREPARAZIONE DELLA MACCHINA PER L'USO / SETTING UP THE MACHINE FOR USE

PREPARATION DE LA MACHINE POUR L'EMPLOI / VORBEREITUNG DER MASCHINE FÜR DEN GEBRAUCH

I

9 – Collegamenti con elementi di linea

La macchina può essere collegata meccanicamente con altri elementi di linea (esempio: gruppi distanziatori scatole, tavoli a rulli, ecc.).

Per il collegamento meccanico utilizzare l'apposito kit di fissaggio cod. 801-09-868 (Fig. 14).

Per bancaletto L=375x500mm. (completo)
cod. 801-10-021 (Fig.15)

E

9 – Connection with the line elements

The machine can be connected mechanically with other elements of the line (example: box spacing units, roller tables, etc.).

For the mechanical connection use the proper connection kit part n° 801-09-868 (Fig. 14).

For the 375x500mm. roller table extension with connecting Brackets, use part number 801-10-021 (Fig.15).

F

9 - Raccordement avec les éléments de ligne

La machine peut être raccordée mécaniquement à l'autres éléments de ligne (exemple: groupes distanceurs des boîtes, table à rouleaux, etc.).

Pour la connection mécanique, utiliser le kit de connection réf. 801-09-868 (Fig. 14).

Pour le plan à rouleaux 375x500mm. avec kit de connection utiliser code 801-10-021 (Fig.15).

D

9 - Anschluss an Linienelemente

Die Maschine kann mechanisch mit anderen Linienelementen verbunden werden (zum Beispiel Kartonsdistanzierungsgruppen, Rollentische usw.).

Für die montage von Zubehör, das gelieferte Montagekit nerrwenden Art.- nr. 801-09-868 (Abb. 14).

Für die Rollenbahn 375x500mm. komplett mit Verbindungsblechen, Art. Nr. 801-10-021 (Abb.15) verwenden.




Fig./Abb. 14




Fig./Abb. 15

I**10 – Collocamento della testa nastrante superiore**

Dopo aver preparato la testa nastrante (vedi fascicolo Uso, Manutenzione e Parti di Ricambio Teste Nastranti), svitare i due perni di bloccaggio sulla macchina (Fig.16 pos.3) ed inserire la testa nastrante nell'apposito vano, assicurandosi che l'orientamento sia quello indicato in Fig. 16 facendo scorrere i quattro perni (Fig.16 pos.1) nelle scanalature fino a battuta.

Bloccare quindi la testa nastrante riavvitando i due perni di bloccaggio (Fig.16 pos.3).

ATTENZIONE:

Prima dell'inserimento della testa nastrante nella propria sede, montare la piastra antirotazione testa (cod. 801-10-243) come indicato in Fig.16 pos. 4, 5, 6.

F**10 – Positionnement de la tête rubaneuse supérieure**

Après avoir préparé la tête rubaneuse (voir Manuel d'Emploi, Entretien et Pièces de rechange des Têtes rubaneuses), dévisser les deux pivots de blocage sur la machine (Fig.16 pos.3) et introduire la tête rubaneuse dans le logement prévu en s'assurant que l'orientation est celle indiquée sur la Fig.16 et en faisant glisser les quatre pivots (Fig.16 pos.1) dans les rainures jusqu'à ce qu'ils butent. Bloquer la tête rubaneuse en revissant les deux pivots de blocage (Fig.16 pos.3).

ATTENTION:

Fixer sur la tête de pose la plaque anti-rotation (code 801-10-243) avant de la monter sur la machine. Voir Fig.16 pos. 4, 5, 6.

E**10 – Fittin the upper taping head**

After setting up the taping head (see handbook for Use, Maintenance and Spare Parts of Taping Heads), unscrew the two locking pins on the machine (Fig.16 pos.3) and fit the head in position, making sure that the direction is as indicated in Fig.16, and sliding the four pins (Fig.16 pos.1) as far as they will go into the grooves.

Then lock the taping head by retightening the locking screw (Fig.16 pos.3).

WARNING:

Fix on the taping head the anti-rotation plate (part no. 801-10-243) before mounting it on the machine. See Fig.16 pos. 4, 5, 6.

D**10 – Montage des oberen Klebekopfes**

Der Klebekopf wird entsprechend der Anleitung für Betrieb, Service und Ersatzteile für Klebeköpfe vorbereitet.

Die beiden Blockierungsschrauben auf der Maschine (Fig.16 pos.3) lösen und den Klebekopf in die dafür vorgesehene Öffnung einsetzen. Die Richtung muß der in Abb.16 angegebenen entsprechen, wobei die vier Befestigungsstifte (Abb.16 pos.1) in die Leisten bis zum Anschlag eingeführt werden; anschließend den Klebekopf mit Hilfe der beiden Schrauben blockieren (Fig.16 pos.3).

ACHTUNG:

Das Plättchen (Art-Nr. 801-10-243), das die Montage des Verschlussaggregates in der verkehrten Richtung nicht ermöglicht montieren, bevor das Verschlussaggregat in die Maschine eingesetzt wird. Siehe Abb.16 pos. 4, 5, 6.




Fig./Abb. 16

I**11 – Collocamento della testa nastrante inferiore**

Dopo aver preparato la testa nastrante (vedi fascicolo Uso, Manutenzione e Parti di Ricambio Teste Nastranti), introdurla nell'apposito vano del piano rulli, assicurandosi che i perni di sostegno (Fig.16 pos.1) siano ben inseriti nelle apposite nicchie del telaio (Fig.16 pos.2) e che l'orientamento sia quello indicato in Fig.16.

ATTENZIONE:

Prima dell'inserimento della testa nastrante nella propria sede, montare la piastra antirotazione testa (cod. 801-10-243) come indicato in Fig.16 pos. 4, 5, 6.

E**11 – Fitting the lower taping head**

After setting up the taping head (see handbook for Use, Maintenance and Spare Parts of Taping Heads), place it into its position on the roller table, making sure that the supporting pins (Fig.16 pos.1) are correctly inserted into the slots on the frame (Fig.16 pos.2) and that the direction is as indicated in Fig.16.

WARNING:

Fix on the taping head the anti-rotation plate (part no. 801-10-243) before mounting it on the machine. See Fig.16 pos. 4, 5, 6.

F**11 – Positionnement de la tête rubaneuse inférieure**

Après avoir préparé la tête rubaneuse (voir Manuel d'Emploi, Entretien et Pièces de rechange des Têtes rubaneuses), l'introduire dans le logement prévu du plan de rouleaux, s'assurer que les pivots de soutien (Fig.16 pos.1) sont correctement introduits dans les niches du châssis (Fig.16 pos.2) et que l'orientation est celle indiquée sur la Fig.16.

ATTENTION:

Fixer sur la tête de pose la plaque anti-rotation (code 801-10-243) avant de la monter sur la machine. Voir Fig.16 pos. 4, 5, 6.

D**11 – Montage des unteren Klebekopfes**

Der Klebekopf wird entsprechend der Anleitung für Betrieb, Service und Ersatzteile für Klebeköpfe vorbereitet und in die dafür vorgesehene Öffnung in den Rollentisch eingesetzt, sodaß die Befestigungsrippel (Abb.16 pos.1) in die entsprechenden Öffnungen im Rahmen (Abb.16 pos.2) passen und die Richtung des Klebekopfes die in Abb.16 angegebene ist.

ACHTUNG:

Das Plättchen (Art-Nr. 801-10-243), das die Montage des Verschlußaggregates in der verkehrten Richtung nicht ermöglicht montieren, bevor das Verschlußaggregat in die Maschine eingesetzt wird. Siehe Abb.16 pos. 4, 5, 6.

I**12 – Montaggio protezioni antinfortunistiche**

Montare le protezioni antinfortunistiche sulla macchina, inserendo nelle apposite sedi fig.17 pos.1 i pali di sostegno fig.17 pos.2 completi di protezioni e traversi di irrigidimento fig.17 pos.3.

Bloccare le protezioni serrando le apposite viti fig.17 pos.4 completi di dado e rondella fig.17 pos.5 e 6.

Dopo aver fissato meccanicamente la protezione eseguire i collegamenti elettrici del micro di sicurezza inserendo il connettore fig.17 pos.7 nell'apposita sede fig.17 pos.8.

E**12 – Assembly of interlocking guards**

To install on the machine the interlocking guards mount on them the support cross pieces Fig. 17 pos. 3 and insert the support tubes fig 17, pos. 2 in the proper lodgements fig. 17 pos. 1.

Clamp the support tubes with the screws, washers and bolts fig. 17 pos. 4,5 and 6.

When the guards are in the proper position, connect the safety switch by inserting in the connector fig 17, pos 7 into the socket fig 17, pos. 8.

F**12 – Montage des protections**

Monter les protections comme il est indiqué ci-dessous. Monter les traverses de support fig. 17 pos 3.

Insérer les tubes de soutien fig 17. pos. 2 à l'intérieur des supports fig. 17 pos.1.

Bloquer les tubes de soutien au moyen des vis, rondelles et écrous fig. 17 pos. 4, 5 et 6.

Après avoir monté les protections, exécuter le raccordement électrique. insérant le connecteur fig. 17, pos.7 dans la connexion fig. 17, pos. 8.

D**12 – Montage der Unfallschutzvorrichtungen**

komplett mit den Querträgern Abb. 17, Pos. 3 vornehmen, wie im folgenden beschrieben:

Die Stützen Abb. 17, Pos. 2 ins Innere der Halterungen Abb. 17, Pos. 1 einführen. Die Stützen, mit Hilfe der Schrauben, Zwischenscheiben und Muttern Abb. 17 Pos. 4, 6 und 5 befestigen.

Nachdem die Unfallschutzvorrichtungen montiert sind, die Elektroverbindungen wie folgt vornehmen: Den Verbinder Abb. 17 Pos 7 in die dazugehörige Verbindung, Abb. 17, Pos. 8 stecken.




Fig./Abb. 17

I

13 - Allacciamento alla rete elettrica, impianto elettrico e avviamento

ATTENZIONE:

prima di allacciare la macchina alla rete elettrica assicurarsi che il bottone rosso sia premuto (Fig. 20 pos.1) e che non vi siano oggetti sul piano di lavoro.

- La macchina può essere fornita con motori a tre fasi e motori monofasi, nelle varie tensioni e frequenze. (vedere schemi in Fig.18);

E

13 - Electrical connections, circuitry and start-up

WARNING:

before connecting the machine to the mains ensure that the red button is depressed (Fig. 20 pos. 1), and that there are no objects on the work plane.

- The machine can be equipped with three phase or single phase motors having various voltage and frequency characteristics (See diagram Fig.18).

Schema elettrico tipo trifase / Three phase wiring diagram
Schema électrique type triphasé / Dreiphasen-schalt-schema




Fig./Abb. 18

F

13 - Branchement sur le secteur, installation électrique et mise en marche.

ATTENTION:

avant de brancher le machine sur le secteur, s'assurer que le bouton rouge est presse (Fig. 20 pos. 1) et qu'il n'y a rien sur le plan de travail.

- Le machine peut être fourni avec des moteurs triphasés et des moteurs monophasés, dans les divers voltages et fréquences (voir schémas Fig.18).

D

13 - Anschluß an das Stromnetz, Elektroanlage und Inbetriebnahme

ACHTUNG:

bevor der Maschine an das stromnetz angeschlossen wird, kontrollieren, ob der rote knopf gedrückt wird (Abb.20, pos. 1), und dass sich keine gegenstände auf dem arbeitstisch befinden

- Die Maschine ist mit Dreiphasen und Einphasen-Motoren in den verschiedenen Spannungen und Frequenzen erhältlich (siehe Schema in Abb.18).




Fig./Abb. 18

I

- accertarsi che il motore sia predisposto per la tensione richiesta (la tensione è indicata sulla targhetta matricola Fig.19);

- l'interruttore di avviamento macchina (Fig.20 pos.1) deve essere in posizione di riposo (pulsante rosso premuto);

- ogni interruttore è provvisto di un regolatore di scatto termico, regolato per le caratteristiche del motore usato, (vedere tabella Fig. 21). Nel caso in cui la freccia non indichi il valore richiesto regolare ruotando a destra o a sinistra con un cacciavite come indicato in Fig.22;

AVVERTENZA:

questa operazione va eseguita ogni volta che si sostituisce l'interruttore.

E

- Ensure that the installed motor complies with the required voltage specification (the motor's voltage specification is stamped on the identification label Fig.19);

- the machine start switch (Fig.20 pos.1) must be in the off position (with the red button pressed);

- Each switch has an adjustable thermal cut-out device which has been pre-set for the specific motor's characteristics (Table Fig. 21). Should the arrow not reflect the desired setting, correct the adjustment using a screwdriver to turn the indicator left or right (as shown in Fig.22).

WARNING:

This operation must be carried out each time a switch is replaced.

F

- S'assurer que le moteur est prédisposé pour le voltage voulu (celui du moteur est indiqué sur la plaque Fig.19);

- l'interrupteur de démarrage de la machine (Fig.20 pos.1) doit être en position de repos (bouton rouge pressé);

- chaque interrupteur est équipé d'un régulateur de déclenchement thermique, réglé pour les caractéristiques du moteur utilisé (voir tableau Fig.21). Si la flèche n'indique pas la valeur voulue, régler en tournant à droite ou à gauche à l'aide d'un tournevis comme indiqué par la Fig.22.

ATTENTION:

Il faut procéder à cette opération chaque fois qu'on change l'interrupteur.

D

- kontrollieren, ob der Motor für die erforderliche Spannung geeignet ist (die Spannung ist auf der Plakette Abb.19).

- Der elektrische Betriebsschalter muß sich in Ruhestellung befinden (Abb.20 pos.1) (roter Knopf gedrückt);

- jeder Schalter ist mit einem Regler mit Thermoauflösung aus gestattet, (den Eigenschaften des verwendeten entsprechend reguliert (s.Tabelle Abb.21). Wenn der Pfeil nicht den erforderlichen Wert anzeigt, mit Hilfe eines Schraubenziehers nach rechts oder links drehend regulieren, wie in Abb.22 angegeben;

ACHTUNG:

diese Operation muß jedesmal dann durchgeführt werden, wenn ein Schalter ausgetauscht wird.




Fig./Abb. 19

**Motori monofase / Single-phase motors /
Moteurs monophasés / Einphasen-motoren**

Volt	220	220	240	110	100
Hz	50	60	50	60	50/60
A	2.5	2.5	2.5	6.0	5.0

**Motori trifase / Three-phase motors /
Moteurs triphasés / Dreiphasen-motoren**

Volt	220	400	240	260	415	440	200
Hz	50	50	50	50	50	50	50/60
A	1.8	1.1	1.7	1.5	1.0	1.0	2.0

Fig./Abb.21




Fig./Abb. 20

III

I**ATTENZIONE:**

Collegare la macchina solo tramite l'apposita spina. Non rimuovere la spina dal proprio cavo.

- inserire il connettore a spina della macchina (Fig.20 pos. 2) nella presa di corrente della rete;
 - avviare la macchina premendo il pulsante (Fig. 23 pos.1 - 2) dell'interruttore;
 - controllare il corretto senso di rotazione delle cinghie (avanzamento scatola) indicato dalla freccia in Fig.20. Nel caso in cui in un motore trifase, il senso di rotazione sia errato, invertire il collegamento di due fili di fase nella spina.
- Per motori monofase di fornitura SEKISUI, il collegamento corretto per l'avanzamento della scatola è quello indicato nello schema elettrico Fig.18.

ATTENZIONE:

- Per arrestare il movimento delle cinghie di trascinamento premere il pulsante (fig.23 pos.3).
- Per arrestare tutte le funzioni della macchina premere il pulsante di emergenza (fig.23 pos.4).

E**WARNING:**

only connect the machine by means of the plug provided. Do not remove the plug from its cable.

- Insert the machine electrical plug (Fig.20 pos.2) into the mains outlet.
 - Start the machine by pressing the switch button (Fig. 23 pos.1 - 2);
 - Check for correct rotational direction of the belts (box advancement) as indicated by the arrow in Fig.20. If a three phase motor is installed, should the rotational direction be reversed, invert the two phase wire connectors on the plug.
- For single-phase motors supplied by SEKISUI, the correct connection for box feed is the one indicated in the wiring diagram in Fig. 18.*

ATTENTION:

- To stop the drive belts, push the button (Fig. 23 pos. 3).
- To stop all the functions of the machine, push the emergency button (Fig. 23 pos. 4).

F**ATTENTION:**

Ne brancher la machine qu'avec sa fiche d'origine qu'il ne faut jamais enlever du fil.

- introduire la fiche du fil électrique du machine (Fig.20 pos.2) dans la prise de courant;
 - mettre la machine en marche en pressant le bouton de l'interrupteur (Fig. 23 pos.1 - 2);
 - contrôler que le sens de rotation des courroies indiqué par la flèche de la Fig.20 est correct (avancement des boîtes). Si, dans un moteur triphasé, le sens de rotation est incorrect, invertir la connexion de deux fils de phase dans la fiche.
- Pour les moteurs monophasés fournis par SEKISUI, le raccordement correct pour l'avance de la boîte est celui qui est indiqué dans le schéma électrique Fig. 18.

ATTENTION:

- Pour arrêter les courroies d'entraînement appuyer sur le poussoir (Fig. 23 Pos. 3).
- Pour arrêter toutes les fonctions de la machine appuyer sur le poussoir d'arrêt (Fig. 23 Pos. 4).

D**ACHTUNG:**

Die Maschine nur mit dem dafür vorgesehenen Stecker verwenden. Der Stecker darf nicht von seinem Kabel abmontiert werden.

- den Stecker die Maschine (Abb.20 pos.2) in die Netz-steckdose stecken;
 - die Maschine anstellen (Knopf drücken Abb. 23 pos.1 - 2);
 - kontrollieren, ob der Riemen in die richtige Richtung drehen (Transport der Kartons), die in Abb.20 mit dem Pfeil angegeben ist.Sollte bei einem Dreiphasen Motor die Drehrichtung falsch sein, die beiden Phasendrähte des Steckers austauschen.
- Für von der SEKISUI gelieferte Einphasenmotoren ist die richtige Verbindung für den Kartontransport im Elektroschaltplan Abb.18 angegeben.

ACHTUNG:

- Um die Transportriemen zu halten, Taste (Abb.23 Pos. 3) drücken
- Um die Maschine komplett auszuschalten, Die Not-Aus Taste (Abb. 23 Pos. 4) drücken.




Fig./Abb.22




Fig./Abb.23

I

14 - Collegamento pneumatico**ATTENZIONE:**

Onde evitare l'improvviso azionamento del sistema pneumatico, assicurarsi che al momento del collegamento con la rete di aria compressa, il rubinetto sia chiuso (manicotto in basso) (fig. 24).

Collegare la macchina alla rete di aria compressa per mezzo di un tubo \varnothing 8/6 alla valvola di alimentazione (fig. 25).

AVVERTENZE:

Sono sconsigliati collegamenti di tubi con sezione utile di passaggio inferiore a $0,3\text{cm}^2$ (\varnothing 6mm).

Inoltre una eccessiva lubrificazione dell'aria compressa o improvvisa caduta di pressione dell'impianto pneumatico di alimentazione possono provocare un funzionamento anomalo della macchina.

15 - Regolazione pressione impianto pneumatico

- Alimentare il sistema pneumatico (fig.26);
- La massima pressione di rete ammissibile è di 7 bar, si consiglia comunque di regolare, tramite l'apposito regolatore, la pressione su 4 bar o 4×10^5 Pa (fig.27).




Fig./Abb. 24




Fig./Abb. 26

E

14 - Pneumatic connection**ATTENTION:**

In order to prevent the pneumatic system from suddenly starting up when connecting the machine to the compressed air supply network, make sure that the tap is closed (sleeve down) (fig.24).

Connect the machine to the compressed air supply network by fitting a dia. 8/6 hose onto the intake valve (fig.25).

IMPORTANT:

Do not use hose pipes with a sectional area of flow smaller than $0,3\text{cm}^2$ (dia. 6mm).

Excessive lubrication of the compressed air or a sudden drop in pressure in the pneumatic supply system may impair the efficiency of the machine.

15 - Pneumatic system pressure setting

- Supply power to the pneumatic system (fig.26);
- The maximum permissible input pressure is 7 bars, however it is advisable to set the pressure, by means of the pressure regulator, at 4 bar or 4×10^5 Pa (fig.27).




Fig./Abb. 25

F

14 - Branchement pneumatique**ATTENTION:**

afin d'éviter tout démarrage intempestif du système pneumatique, s'assurer qu'au moment du branchement au circuit d'air comprimé, le robinet soit bien fermé (manchon en bas) (fig.24).

Relier la machine au circuit d'air comprimé au moyen d'un tuyau \varnothing 8/6 de diamètre aboutissant à la soupape d'alimentation (fig.25).

ATTENTION:

Tout raccordement effectué avec des tuyaux à section utile de passage inférieure à $0,3\text{cm}^2$ (\varnothing 6mm) est vivement déconseillé.

En outre, une lubrification excessive de l'air comprimé et ou une chute de pression subite du circuit pneumatique d'alimentation risquent de provoquer des anomalies dans le fonctionnement de la machine.

15 - Réglage de la pression du circuit pneumatique

- Alimenter le circuit pneumatique (fig.26);
- la pression maximale admise est de 7 bars; on conseille en tous cas de la régler, au moyen du régulateur, sur 4 bars ou 4×10^5 Pa (fig.27).

D

14 - Pneumatischer Anschluß**ACHTUNG:**

Um plötzliches Funktionieren des pneumatischen System zu vermeiden, vergewissern Sie sich, daß beim Anschluß an das Druckluftnetz der Hahn geschlossen ist (Muffen nach unten) (Abb.24).

Schließen Sie die Maschine an das pneumatische Netz mit Hilfe eines \varnothing 8/6 Rohres an das Versorgungsventil an (Abb.25).


HINWEISE:

Ungeeignet sind Rohrverbindungen mit innerem Durschnitt von weniger als $0,3\text{ cm}^2$ (\varnothing 6mm).

Eine erhöhte Schmierung der Druckluft oder ein plötzlicher Druckfall der pneumatischen Versorgungsanlage können ein schlechtes Funktionieren der Maschine zur Folge haben.

15 - Druckeinstellung der pneumatischen Anlage

- Das pneumatische System versorgen (Abb.26);
- Der höchstzulässige Betriebsdruck beträgt 7 bar, es empfiehlt sich jedoch mit Hilfe des Reglers den Druck auf 4 bar oder 4×10^5 Pa einzustellen (Abb.27).



I**1 - Regolazione del comando
chiudifalda posteriore****ATTENZIONE:**

Questa operazione è da eseguirsi con impianto pneumatico disattivato.

- Allargare le cinghie di trascinamento scatola, agendo sull'apposita manovella fig.1 pos.1, fino a permettere l'inserimento manuale della scatola;
- alzare il carrello porta testa nastrante superiore, per mezzo della manovella fig.1 pos.2, fino a permettere l'inserimento della scatola con le quattro falde superiori aperte;
- allargare i rulli pressatori laterali allentando la manopola fig.1 pos.3;

E**1 - Rear box flap closing
control adjustment****WARNING:**

Before performing this operation ensure that the pneumatic system has been shut off.

- *Widen the box conveyor belts, by operating the appropriate crank handle fig. 1 pos. 1, until the box can be manually inserted in the machine.*
- *raise the upper taping head carriage, by operating the crank handle fig. 1 pos. 2, until the box can be inserted with its four upper flaps in the open position;*
- *widen the lateral pressure rollers loosening the control knob fig. 1 pos. 3;*

F**1 - Réglage de la commande
du système de fermeture des
replis arrière****ATTENTION:**

Cette opération doit être effectuée en maintenant le système pneumatique neutralisé.

- Elargir les courroies d'entraînement de la boîte à l'aide de la manivelle prévue à cet effet fig. 1 pos. 1, jusqu'à ce qu'il soit possible d'introduire la boîte à la main.
- Lever le chariot porte-tête rubaneuse supérieure à l'aide de la manivelle fig. 1 pos. 2, jusqu'à ce qu'il soit possible d'introduire la boîte en laissant les quatre replis supérieurs ouverts.
- Elargir les rouleaux presseurs latéraux en desserrant le bouton fig. 1 pos. 3.

D**1 - Regulierung der
Steuerung der hinteren
Überlappungsschließung****ACHTUNG:**

Dieser Vorgang darf nur dann durchgeführt werden, wenn die Druckluft-Anlage ausgeschaltet ist.

- Die Karton-Transportbänder mit der dafür vorgesehenen Kurbel (Abb. 1 pos.1) verbreitern, bis der Karton per Hand eingeschoben werden kann;
- mit Hilfe der Kurbel (Abb.1 pos.2) den oberen Klebekopfträger-Wagen anheben, bis der Karton mit geöffneten Überlappungen eingeschoben werden kann;
- die seitlichen Pressrollen mit der Kurbel (Abb. 1 pos.3) verbreitern;




Fig./Abb. 1

I

- posizionare la scatola sul piano a rulli;
 - ruotare manualmente il gruppo chiudifalda posteriore fino a disporre la leva chiudifalda in posizione verticale;
 - far coincidere la superficie posteriore della scatola con la parte piana della leva chiudifalda, come indicato in fig.2;
 - posizionare il micro comando chiudifalda posteriore, con la leva in posizione di azionamento, sullo stesso piano del lato anteriore della scatola come indicato in fig.3 e bloccarlo in posizione tramite l'apposito volantino fig.3 pos.1;

ATTENZIONE:

Questa è una regolazione di base. Durante il passaggio della prima scatola osservare il funzionamento della leva chiudifalda ed eventualmente anticipare o ritardare la discesa della stessa, spostando nuovamente il micro di comando verso l'ingresso o l'uscita scatola.

E

- position the box on the roller table;
 - rotate the rear box flap closing assembly manually until the flap closing lever is in its vertical position;
 - perform the necessary adjustments in order to make the flat section of the flap closing lever coincide with the rear surface of the box, as shown in fig. 2;
 - position the rear flap closing micro-switch, while the flap closing lever is in its operational position, and align it to the same plane as that of the rear surface of the box as shown in fig. 3; now lock it into position tightening the appropriate handwheel fig. 3 pos. 1;

WARNING:

This is only a basic adjustment. When the first box is introduced, during normal machine operation, observe the flap closing lever performance and refine the adjustment by anticipating or retarding the lever's descent moving the micro-switch forwards or backwards as the case may be.

F

- Placer la boîte sur le plan à rouleaux.
 - Tourner lentement le groupe de fermeture arrière jusqu'à ce que le levier de fermeture des replis soit en position verticale.
 - Faire coïncider la surface supérieure de la boîte avec la partie plate du levier de fermeture des replis, comme il est indiqué sur la figure 2.
 - En laissant le levier en position de mise en marche, placer le capteur de commande de fermeture arrière sur le même plan que celui du côté arrière de la boîte, comme il est indiqué sur la figure 3 et le bloquer à l'aide de le petit volant prévue à cet effet fig. 3 pos. 1;

ATTENTION:

Il s'agit d'une règle de base. Pendant le passage de la première boîte, observer le fonctionnement du levier de fermeture des replis et, si besoin est, anticiper ou retarder sa descente en déplaçant de nouveau le capteur de commande vers l'entrée ou la sortie de la boîte.

D

- den Karton auf den Rollentisch aufsetzen;
 - die Überlappungs schließ-Gruppe manuell drehen, bis der Schließhebel vertikal steht;
 - die hintere Fläche des Kartons mit dem flachen Teil des Hebels zusammentreffen lassen, wie in Abb.2 angegeben;
 - den Steuermikro der hinteren Schließvorrichtung, mit dem Hebel in Funktionsstellung, auf die vordere Kartonfläche aufsetzen, wie in Abb. 3 angegeben und ihn in dieser Position mit dem Handrad (Abb. 3 pos.1) blockieren;

ACHTUNG:

Es handelt sich hierbei um eine Ersteinstellung. Während des Durchgang des ersten Kartons darauf achten, ob der Schließhebel korrekt funktioniert und dessen Absinken eventuell durch die Verschiebung des Steuermikros zum Ein- bzw. Ausgang des Kartons hin, beschleunigen oder verzögern.




Fig./Abb.2




Fig./Abb.3

I**2 - Regolazione della testa nastrante superiore**

Posizionare la scatola con le quattro falde chiuse come in fig.4 quindi per mezzo della manovella (fig.4 pos.1), abbassare il carrello porta testa nastrante superiore fin quando il bordo inferiore dello scivolo centrale del chiudifalde (fig.4 pos.2), si sarà portato a leggero contatto con la parte superiore della scatola da nastrare.

E**2 - Adjusting the upper taping head**


Position the box to be taped with the four flaps closed as shown in fig.4 then lower the upper taping head carriage by means of the crank lever (fig.4 pos.1) until the lower edge of the flap-closer (fig.4 pos.2) makes contact with the top part of the box.

F**2 - Réglage de la poupée rubaneuse supérieure**

Placer la boîte à rubaner, les quatre pans fermés comme dans la figure 4 ensuite, au moyen de la manivelle (fig.4 pos.1) abaisser le chariot porte-poupée rubaneuse supérieure jusqu'au moment où le bord inférieur du coursier central du dispositif de pliage (fig.4 pos.2) sera légèrement au contact de la partie supérieure de la boîte à rubaner.

D**2 - Einstellung des oberen Klebekopfes**

Den zu verklebenden Karton mit den vier geschlossenen Überlappungen wie in Abb.4 positionieren, anschließend mittels der Kurbel (Abb.4 pos.1) den oberen Klebekopfswagen senken bis die untere Kante der mittleren Gleitbahn des Überlappungsschließers (Abb.4 pos.2) den oberen Teil des Kartons leicht berührt.



I**3 - Regolazione apertura bracci di trascinamento**

Dopo aver posizionato la scatola da nastrire come in fig.5, accostare i bracci trasportatori agendo sulla manovella fig.5 pos.1 fino a quando le cinghie di trascinamento vengano a contatto (con una leggera pressione) con le pareti laterali della scatola da nastrire.

ATTENZIONE:

Una eccessiva forza di chiusura dei bracci di trascinamento comporta il bloccaggio della macchina ed il danneggiamento della stessa soprattutto quando la scatola è di grosso spessore.

4 - Regolazione dei rulli pressatori laterali

- accostare i rulli pressatori laterali alle superfici della scatola da nastrire e bloccarli serrando le manopole (fig.6);

F**3 - Réglage de l'ouverture des bras d'entraînement**


La boîte étant la position indiquée par la fig.5, approcher les bras transporteurs au moyen de la manivelle (fig.5 pos.1) jusqu'à ce que les courroies d'entraînement soient en contact (en exerçant une légère pression) avec les faces latérales de la boîte à enrubanner.

ATTENTION:

Une force excessive de fermeture des bras d'entraînement provoque le blocage de la machine et son endommagement, surtout quand la boîte est très épaisse.

4 - Réglage des rouleaux de pression latéraux

- approcher les rouleaux de pression latéraux de la boîte à enrubanner et les bloquer au moyen des boutons (fig.6);

**E****3 - Adjusting the aperture of the conveyor arms**

Having positioned the box to be taped as shown in fig.5 bring the two advance drive arms together by operating on the crank handle (fig.5 pos.1) until the drive belts come into contact (exerting a slight pressure) with the sides of the box to be taped.

ATTENTION:

Excess closing pressure of the arms will block the machine and damage it, especially when using thick boxes.

4 - Side pressure rollers adjustment

- Move the side pressure rollers against the surfaces of the box to be taped and lock them by tightening the knobs (fig.6);

D**3 - Einstellung der Öffnung der Förderarme**


Befindet sich der zu klebende Karton in der in Abb.5 angegebenen Position, legen Sie die Förderarme mit Hilfe der Kurbel an (Abb.5 pos.1), bis die Förderriemen (mit leichtem Druck) die Seitenwände des zu klebenden Kartons berühren.

ACHTUNG:

EINE ÜBERTRIEBENE SCHLIESSKRAFT DER FÖRDERARME BEWIRKT DIE BLOCKIERUNG DER MASCHINE SOWIE SCHÄDEN AN DERSELBEN, VOR ALLEM BEI KARTONS GROSSER DICKE.

4 - Einstellung der seitlichen Pressrollen

- legen Sie die seitlichen Druckwalzen an der Oberfläche des zu klebenden Kartons an und blockieren Sie sie, indem Sie die Drehknöpfe festdrehen (Abb.6);



I**5 - Regolazione pressione impianto pneumatico**

- Alimentare il sistema pneumatico della macchina facendo scorrere verso l'alto l'apposito manicotto (fig.7 pos.1); nella spia pneumatica (fig.7 pos.2) apparirà il colore verde.
- Ruotando la manopola (fig.8) del regolatore, in senso orario per aumentare ed in senso antiorario per diminuire, regolare la pressione ad un valore compreso tra 1,5 e 4 bar a seconda della rigidità delle scatole da nastrire.

E**5 - Adjusting the pressure of the pneumatic system**

- Feed the system with air by sliding up the sleeve (fig.7 pos.1); the pilot signal will turn green (fig.7 pos.2).
- Turn the knob (fig.8) of the regulator clockwise to increase the pressure or anti-clockwise to decrease it, adjust the pressure to between 1,5 and 4 bars according to the rigidity of the boxes being taped.

F**5 - Réglage de la pression de l'installation pneumatique**

- Alimenter le système pneumatique de la machine en faisant déplacer vers le haut le manchon approprié (fig.7 pos.1); une couleur vert apparaîtra dans le voyant pneumatique (fig.7 pos.2).
- Tourner la manette (fig.8) du régulateur dans le sens horaire pour augmenter et dans le sens anti-horaire pour diminuer, afin de régler la pression à une valeur comprise entre 1,5 et 4 bars selon la rigidité des boîtes à rubaner.

D**5 - Druckeinstellung der pneumatischen Anlage**

- Die Versorgung des pneumatischen Systems der Maschine mit Druckluft erfolgt durch Schieben nach oben der dafür vorgesehenen Hahnmuffe (Abb.7 pos.1); die pneumatische Kontrollleuchte (Abb.7 pos.2) leuchtet grüne Farbe.
- Den Druck auf einen Wert zwischen 1,5 und 4 bar, je nach Steifheit des zu verklebenden Kartons, einstellen mittels des Drehknops (Abb.8) des Reglers: im Uhrzeigersinn zur Erhöhung, gegen den Uhrzeigersinn zur Verringerung.




Fig./Abb. 7




Fig./Abb. 8

I

6 - Regolazione della leva per chiusura falda posteriore e velocità della stessa**ATTENZIONE:**

questa operazione deve essere eseguita con impianto pneumatico disattivato. Per non provocare improvvisi movimenti della macchina, assicurarsi che il rubinetto sia chiuso (manicotto in basso) (fig.9).

Nel caso di variazione dell'inclinazione leva chiusura falda posteriore (fig.10) regolare la posizione nel seguente modo:

- allentare il dado di fissaggio (fig.11 pos.1);
- avvitare o svitare la vite di regolazione in modo da ottenere l'angolo voluto (fig.11 pos.2);
- bloccare il dado;
- attivare l'impianto pneumatico.

Per un corretto funzionamento della leva per la chiusura falda posteriore, il suo piano inferiore deve essere leggermente più basso del piano superiore della scatola (fig.10).

Se si riscontrasse un'eccessiva lentezza nel movimento di riposizionamento del gruppo chiudifalda posteriore, con conseguente interferenza con le scatole in ingresso macchina, è possibile aumentarne la velocità regolando il dosatore di scarico fig.10 pos.1.

Per la regolazione della velocità d'intervento della leva chiudifalda posteriore intervenire sul regolatore fig.10 pos.2.

E

6 - Adjustment of the position and speed of the rear flap-closing lever**IMPORTANT:**

This operation must be carried out with the pneumatic system switched off. To avoid sudden movement of the machine, make sure that the valve is closed (sleeve down - see fig.9).

To vary the inclination of the rear flap-closing lever (fig.10), adjust the position as follows:

- *loosen the fastening nut (fig.11 pos.1);*
- *loosen or tighten the adjustment screw until the required angle is achieved (fig.11 pos.2);*
- *tighten the nut;*
- *switch on the pneumatic system.*

In order for the rear flap closing lever to function properly, its bottom surface must be slightly lower than the top surface of the box (see fig.10).

Should the rear flap closing assembly appear to be returning to its rest position too slowly, causing obstructions to the successive boxes being introduced into the machine, it is possible to increase the repositioning velocity by regulating the discharge control device fig. 10 pos. 1.

To change the speed of the rear flap-closing lever, adjust the flow regulator fig.10 pos.2.




Fig./Abb. 9




Fig./Abb. 10

F**6 - Réglage des leviers et de la vitesse de fermeture du repli arrière****ATTENTION:**

cette opération doit être effectuée après avoir désactivé l'installation pneumatique; afin de ne pas provoquer quelque mouvement subit de la machine, s'assurer que le robinet est fermé (manchon en bas, figure 9).

En cas de variation de l'inclinaison du levier de fermeture du repli arrière (fig.10), régler la position de la façon suivante:

- desserrer l'écrou de fixation (fig.11 pos.1);
- visser ou dévisser la vis de réglage de façon à obtenir l'angle voulu (fig.11 pos.2);
- bloquer l'écrou;
- activer l'installation pneumatique.

Aux fins d'un fonctionnement correct du levier de fermeture du repli arrière, son plan inférieur doit se trouver légèrement plus bas que le plan supérieur de la boîte (fig.10).

Si l'on remarque que le mouvement de remise en place du groupe de fermeture arrière est trop lent et qu'il provoque une interférence avec les boîtes entrant dans la machine, il est possible d'augmenter la vitesse en réglant le doseur de déchargement fig. 10 pos. 1.

Pour changer la vitesse des leviers de fermeture du repli arrière agir sur le régulateur de débit fig.10 pos.2.

D**6 - Einstellung der Position und der Geschwindigkeit des Schliesshebels der hinteren Überlappung****ACHTUNG:**

Dieser Vorgang muß bei ausgeschaltener pneumatischer Anlage ausgeführt werden. Um plötzliche Maschinenbewegungen zu vermeiden, vergewissern Sie sich, daß der Hahn geschlossen ist (Muffe nach unten) (Abb. 9).

Ändert sich die Neigung des Schließhebels für die hintere Überlappung (Abb.10), stellt man die Position wie folgt ein:

- die Befestigungsmutter lösen (Abb.11 pos.1);
- die Einstellungsschrauben anziehen oder lockern je nach dem gewünschten Winkel (Abb.11 pos.2);
- die Mutter blockieren;
- die pneumatische Anlage in Betrieb setzen.
- Für ein korrektes Funktionieren des Schließhebels der hinteren Überlappung muß sich seine untere Ebene ein wenig unterhalb der oberen Ebene des Kartons befinden (Abb.10).

Sollte sich die hintere Schließ-Gruppe zu langsam einrichten, wodurch es zu einer Störung beim Eintritt der Kartons in die Maschine kommt, kann die Geschwindigkeit durch den Entladeregler (Abb. 10 pos.1).

Um die Geschwindigkeit des Schliesshebels der hinteren Überlappung zu modifizieren, der Mengenregler fig.10 pos.2 einstellen.




Fig./Abb. 11

I**7 - Regolazione asta antirovesciamento della scatola nastrata (OPTIONALS)**

Per attivare l'asta antirovesciamento allentare la vite (Fig.12 pos.1), sfilare l'asta della corsa consentita dall'asola (Fig.12 pos.2), avvitare completamente la vite (Fig.12 Part. A) e sfilare l'asta fino a quando la vite raggiunge l'asola (Fig.13 Pos.1) posta sull'estremità posteriore della mensola; svitare la vite (Fig.13 Part. B), innestarla nell'asola e bloccare.

E**7 - Regulation of rod designed to stop boxes falling over (OPTIONALS)**

To bring the rod into action, loosen the screw (Fig.12 pos.1), pull out the rod as far as allowed by the slot (Fig.12 Pos.2), fully tighten the screw (Fig.12 Detail A) and pull out the rod until the screw reaches the slot (Fig.13 Pos.1) situated on the back end of the bracket; loosen the screw (Fig.13 Detail B), fit it into the slot and then lock.

F**7 - Réglage de la barre de protection contre le renversement de la boîte enrubannée (OPTIONS)**

Pour mettre en place la barre de protection contre le renversement des boîtes à enrubanner, desserrer la vis (Fig.12 pos.1), dégager la barre de la course permise par la boutonnière (Fig.12 pos.2), serrer à fond la vis (Fig.12 Détail A) et dégager la barre jusqu'à ce que la vis n'atteigne la boutonnière (Fig.13 pos.1) placée sur l'extrémité arrière de la console.

Dévisser la vis (Fig.13 Détail B), l'introduire dans la boutonnière et bloquer.

D**7 - Einstellung der Kippschutzstange (ZUBEHÖR)**

Zur Verwendung der Kippschutzstange entspannen Sie die Schraube (Abb.12 pos.1), entnehmen die Stange soweit es die Öse erlaubt (Abb.12 pos.2), ziehen die Schraube fest (Abb.12 Detail A) und ziehen die Stange bis die Schraube die Öse erreicht (Abb.13 pos.1); entfernen Sie die Schraube (Abb.13 Detail B), führen Sie sie in die Öse ein und blockieren Sie sie.




Fig./Abb. 12




Fig./Abb. 13

I

8 - Inizio ciclo di lavorazione

- Avviare la macchina seguendo la procedura indicata a pag.25-29 ai paragrafi 13-14;
- riempita la scatola, predisporla nel senso di sigillatura (senso di avanzamento);
- inserire a mano o automaticamente la scatola nella macchina.

ATTENZIONE:

Le scatole dovranno arrivare alla macchina già opportunamente centrate e distanziate.

Il punto di intervento del micro di comando chiudifalda posteriore è variabile in funzione della lunghezza della scatola.

La scatola avanzando trascinata dalle cinghie della macchina, inizierà la fase di autochiusura delle falde e sigillatura come descritto nelle fasi sottostanti:

- nel movimento di avanzamento la falda anteriore della scatola urta l'apposito chiudifalda, il quale la ripiega verso l'interno scatola;
- continuando nel suo movimento aziona il micro comando chiudifalda posteriore, il quale comanda il relativo cilindro pneumatico che ripiega la falda posteriore verso l'interno della scatola.
- Falde laterali: la scatola continuando nel suo movimento, trascinata dalle cinghie, urta con le due falde laterali contro gli appositi scivoli i quali ripiegandole verso l'interno completano la chiusura della scatola.
- Nastratura: dopo aver chiuso le falde superiori la scatola viene a contatto con i gruppi nastranti, superiore e inferiore, i quali eseguono la sigillatura della scatola. Completata l'operazione la scatola, per mezzo delle cinghie di trascinamento, viene espulsa dalla macchina completando il ciclo di lavorazione.

ATTENZIONE:

Durante il passaggio della prima scatola verificare le condizioni ottimali di regolazione della macchina:

- posizione micro comando leva chiudifalda posteriore;
- regolazione larghezza cinghie di trascinamento;
- regolazione testa superiore.

E

8 – Start-up operations

- *To start the machine follow the instruction on page 25-29 sections 13-14;*
- *when the filling operation is completed, position the box in the taping direction;*
- *push the box manually into the machine.*

WARNING:

The boxes must be introduced into the machine correctly aligned (centred) and spaced apart.

The position of the rear flap closing control switch is varying according to the box length.

The machine while the box is conveyed through it by the turning drive belts, will perform the top flaps closing and taping operation as described below:

- *the central chute is closing the front flap;*
- *the box is activating the valve that controls the cylinder of the rear flap closer.*
- *Moving forwards, the box hits the side flaps closing chutes completing the flaps closing operation.*
- *The box continues to be conveyed forward and contact both top and bottom taping heads.*
- *Top and bottom seals are applied simultaneously.*
- *When the box exits the machine, the taping operation is completed.*

WARNING:

As the box continues to be conveyed through the machine it may become apparent that certain adjustments should be optimised:

- *position of the rear flap closed control switch;*
- *adjustment of the conveyor arms;*
- *adjustment of the top taping head.*

F**8 - Début du cycle d'usinage**

- Mettre la machine en marche en suivant la procédure indiquée pag.25-29 dans le paragraphes 13-14;
- La boîte étant remplie, la mettre dans le sens du collage (sens d'avancée).
- Introduire la boîte sur la machine manuellement ou automatiquement.

ATTENTION:

Lorsqu' elle arrivent sur la machine, les boîtes doivent être centrées de façon appropriée et avec l'écartement voulu. Le point d'intervention du capteur de commande du dispositif de fermeture des replis arrière peut varier en fonction de la longueur de la boîte.

Lorsque la boîte avance sous l'effet d'entraînement des courroies de la machine, la phase de fermeture automatique des replis et de collage commence comme cela a été décrit ci-dessous:

- Au cours du mouvement d'avancée, le pan avant de la boîte bute contre le dispositif de fermeture qui le replie vers l'intérieur de la boîte.
 - En poursuivant son mouvement, elle déclenche le capteur de commande de fermeture; cette dernière commande le cylindre pneumatique qui replie le pan arrière vers l'intérieur de la boîte.
 - Replis latéraux: la boîte poursuivant son mouvement sous l'effet d'entraînement des courroies, bute avec les rabats contre le dispositif ferme-feuille qui les replie vers l'intérieur achevant ainsi la fermeture de la boîte.
- Rubanage: après avoir fermé les replis supérieurs, la boîte se trouve en contact avec les groupes de rubanage, supérieur et inférieur, effectuant la fermeture de la boîte. Achevée l'opération, la boîte, par les courroies d'entraînement, vient expulsée de la machine complétant le cycle du travail.

ATTENTION:

Au cours du passage de la première boîte, s'assurer que les conditions de réglage de la machine sont optimales:

- position du capteur de commande du levier du dispositif de fermeture arrière;
- réglage de la largeur des courroies d'entraînement;
- réglage tête supérieure.

D**8 - Beginn des Arbeitszyklus**

- Die Maschine wie auf Seite 25-29, Paragraph 13-14; beschrieben eingangsetzen;
- nachdem der Karton gefüllt wurde, ihn in Richtung der Verklebung (Bewegungsrichtung) aufsetzen;
- den Karton manuell oder automatisch in die Maschine einführen.

ACHTUNG:

Die Kartons müssen bereits zentriert und mit korrektem Abstand an der Maschine ankommen. Der Einsatzpunkt des hinteren Steuermikros für die Klappenschließung ist je nach Kartonlänge variierbar.

Der von den Transportbändern der Maschine fortbewegte Karton beginnt die Phase der Selbstschließung seiner Klappen und deren Verklebung wie unten beschrieben:

- durch die Vorwärtsbewegung trifft die vordere Klappe des Kartons auf den dafür vorgesehenen Schließer, der sie in das Innere des Kartons klappt;
- durch seine Weiterbewegung betätigt der Karton den hinteren Steuermikro für die Klappenschließung, der den diesbezüglichen Druckluftzylinder betätigt, der seinerseits die hintere Klappe in das Innere des Kartons umschlägt.
- Seitenklappen: in seiner Weiterbewegung schlägt der durch die Transportbänder fortbewegte Karton mit seinen beiden Seitenklappen gegen die dafür vorgesehenen Rutschen, die die Klappen ins Innere des Kartons drücken und damit die Schließung des Kartons komplettieren.
- Verklebung: nach der Schließung der oberen Klappen kommt der Karton mit den oberen und unteren Verklebegruppen in Kontakt, die den Karton verkleben.
- Nach dieser Operation wird der Karton durch die Transportbänder aus der Maschine heraustransportiert und der Arbeitsvorgang ist vollständig durchgeführt.

ACHTUNG:

Während des Durchgangs des ersten Kartons sollte kontrolliert werden, ob die Maschine bestmöglich eingestellt wurde:

- Position des Steuermikros für den hinteren Klappenschließerhebel;
- Breitereinstellung der Transportbänder;
- Einstellung des oberen Kopfes.

I

9 – Messa fuori servizio**ATTENZIONE:**

La messa fuori servizio e la demolizione deve essere effettuata da personale specializzato in campo elettrico/pneumatico e meccanico. Prima di iniziare le operazioni creare attorno alla macchina uno spazio sufficientemente ampio e sgombro in modo da permettere agli operatori di lavorare senza ulteriori rischi creati dall'ambiente circostante.

Per la messa fuori servizio della macchina procedere come segue:

- fermare la macchina;
 - togliere le teste nastranti;
 - posizionare la macchina con il carrello porta testa nastrante abbassato;
 - scollegarla dalla rete pneumatica;
 - scollegarla dalla rete elettrica;
 - scollegare meccanicamente la macchina dagli altri elementi di linea;
 - rimuovere la macchina dalla linea;
 - predisporre la macchina per l'eventuale trasporto bloccando le parti mobili della stessa.
- Per l'eventuale demolizione della macchina occorre ripetere le stesse operazioni descritte per la messa fuori servizio.
- Rimuovere le protezioni antinfortunistiche (se montate);
 - Separare le varie parti in base alla loro natura (metalli, plastica, gomma ecc.) ed avviarle alla raccolta differenziata.

N.B. In caso di demolizione della macchina devono essere osservate le disposizioni vigenti nel paese dell'utilizzatore.

E

9 – Disabling caution

Disabling and demolition must be performed by staff specialised in the electrical/pneumatic and mechanical fields. Before starting operations, create a sufficiently large and clear space around the machine in order to allow staff to work without additional risks created by the surroundings.

To disable the machine proceed as follows:

- *stop the machine;*
 - *remove the taping heads;*
 - *position the machine with the taping head support carriage lowered;*
 - *disconnect it from the pneumatic system;*
 - *disconnect it from the electrical system;*
 - *disconnect the machine mechanically from the other line elements;*
 - *remove the machine from the line;*
 - *prepare the machine for possible transport, clamping its mobile parts.*
- For possible demolition of the machine the same operations described for disabling have to be performed.*
- *Remove the accident prevention guards (if mounted);*
 - *separate the various parts according to their type (metal, plastic, rubber etc.) and send them for differentiated waste collection.*

N.B. In the case of demolition of the machine, the regulations in force in the user's country must be observed.

F

9 - Mise hors service**ATTENTION:**

La mise hors service et la démolition doivent être exécutées par du personnel spécialisé dans les secteurs électrique, pneumatique et mécanique. Avant d'entreprendre ces opérations, laisser suffisamment d'espace bien dégagé autour de la machine, de façon à permettre aux opérateurs de travailler sans risques complémentaires dus au milieu ambiant.

Pour mettre la machine hors service, suivre la démarche indiquée ci-dessous:

- Arrêter la machine.
- Enlever les têtes de rubanage.
- Mettre le chariot porte-tête de rubanage de la machine en position abaissée.
- Déconnecter la machine du circuit pneumatique.
- La déconnecter du circuit électrique.
- Procéder à la déconnexion mécanique de la machine des autres éléments de la ligne.
- Oter la machine de la ligne.
- Si besoin est, préparer la machine au transport en bloquant ses pièces mobiles.

En cas de démolition de la machine, il est nécessaire de faire les mêmes opérations que celles qui sont décrites pour la mise hors service.

- Oter les dispositifs de protection contre les accidents de travail (s'ils sont montés);
- Séparer les différentes pièces en fonction de leur nature (métaux, plastique, caoutchouc, etc.) et les mettre au rebut en respectant les critères du recyclage différencié.

N.B. En cas de démolition de la machine, il est nécessaire de respecter les normes en vigueur dans le pays d'utilisation.

D

9 - Außerbetriebsetzung**ACHTUNG:**

Außerbetriebsetzung und Verschrottung müssen von Personal durchgeführt werden, das in den Bereichen Elektrik/Druckluft und der Mechanik spezialisiert ist. Bevor diese Operationen durchgeführt werden, muß um die Maschine herum ein ausreichend großer, freier Raum geschaffen werden, damit das Personal ohne zusätzliche, durch das Umfeld geschaffene Risiken arbeiten kann.

Für die Außerbetriebsetzung wird wie folgt vorgegangen:

- Maschine anhalten,
- Klebeköpfe abnehmen,
- Maschine so stellen, daß der Wagen mit dem Klebekopfträger abgesenkt ist,
- von der Druckluftanlage lösen,
- vom Stromnetz lösen,
- die Maschine mechanisch von den anderen Elementen der Anlage lösen,
- die Maschine aus der Anlage herausnehmen,
- die Maschine für den eventuellen Transport vorbereiten, indem ihre beweglichen Teile befestigt werden

Für die eventuelle Verschrottung der Maschine werden dieselben Arbeitsgänge durchgeführt, wie für die Außerbetriebnahme angegeben.

- Arbeitsschutzvorrichtungen abnehmen (wenn montiert)
- Die verschiedenen Teile nach Material trennen (Metalle, Plastik, Gummi usw.) und sie getrennt der Müllversorgung zuführen.

N.B. Bei der Verschrottung der Maschine müssen die für das jeweilige Einsatzland gültigen Vorschriften beachtet werden.

I**10 - Elenco possibili guasti**

- 01) La macchina non parte.
- 02) Macchina in condizione di emergenza.
- 03) Le cinghie non si mettono in movimento.
- 04) Non chiude la falda posteriore .
- 05) Interrompe il ciclo automatico.

E**10 - Trouble shooting**

- 01) *The machine does not start.*
- 02) *Machine in emergency condition.*
- 03) *The belts are not in motion.*
- 04) *Rear box flap is not being closed*
- 05) *Interrupts the automatic cycle.*

F**10 - Liste des pannes possibles**

- 01) La machine ne démarre pas.
- 02) La machine est en condition d'urgence.
- 03) Les courroies ne se mettent pas en mouvement.
- 04) Le repli arrière ne se ferme pas .
- 05) Le cycle automatique s'interrompt .

D**10 - Liste eventueller Probleme**

- 01) *Die Maschine startet nicht.*
- 02) *Maschine in Alarmzustand.*
- 03) *Die Riemen bewegen sich nicht.*
- 04) *Die hintere Überlappung schließt nicht.*
- 05) *Der automatische Kreis wird unterbrochen.*

01

Descrizione guasto: **LA MACCHINA NON PARTE**
 Description of failure: **THE MACHINE DOES NOT START UP**
 Description panne: **LA MACHINE NE DÉMARRE PAS**
 Defektbeschreibung: **DIE MASCHINE STARTET NICHT**

CONTROLLARE / CHECK / CONTRÔLER / KONTROLLEN

ELETTRICO / ELECTRICAL
ELECTRIQUE / ELEKTRISCHE

PNEUMATICO / PNEUMATIC
PNEUMATIQUE / PNEUMATISCHE

MECCANICO / MECHANICAL
MÉCANIQUE / MECHANISCHE

- CORRENTE IN LINEA
 - CURRENT IN LINE
 - COURANT EN LIGNE
 - LEITUNGSSTROM

- INSERIMENTO SPINA
 - PLUG INSERTED
 - INTRODUCTION FICHE
 - STECKERANSCHLUß

- EMERGENZA DISINSERITA
 - EMERGENCY DISCONNECTED
 - SECOURS DÉBRANCHÉ
 - NOTSCHALTER AUSGESCHALTEN

- RESET PREMUTO
 - RESET BUTTON PRESSED
 - RESET ENFONCÉ
 - RESET GEDRÜCKT

- START PREMUTO
 - START BUTTON PRESSED
 - START ENFONCÉ
 - START GEDRÜCKT

- PORTINE DI SICUREZZA APERTE
 - PROTECTIVE PANEL DOORS OPEN
 - PORTES DE SÛRETÉ OUVERTES
 - SCHUTZPFORTEN OFFEN

02Descrizione guasto: **MACCHINA IN CONDIZIONE DI EMERGENZA**Description of failure: **MACHINE IN EMERGENCY CONDITION**Description panne: **MACHINE EN CONDITION D'URGENCE**Defektbeschreibung: **MASCHINE IM ALARMZUSTAND**

CONTROLLARE / CHECK / CONTRÔLER / KONTROLLEN

ELETTRICO / ELECTRICAL
ELECTRIQUE / ELEKTRISCHEPNEUMATICO / PNEUMATIC
PNEUMATIQUE / PNEUMATISCHEMECCANICO / MECHANICAL
MÉCANIQUE / MECHANISCHE

- EMERGENZA INSERITA
- EMERGENCY ACTIVATED
- URGENCE ACTIVEE
- ALARM AUSGELÖST

- PORTINE DI SICUREZZA APERTE
- PROTECTIVE PANEL DOORS OPEN
- PORTES DE SÛRETÉ OUVERTES
- SCHUTZPFORTEN OFFEN

- SCATTO TERMICO
- THERMAL SWITCH
- DECLenchement THERMIQUE
- THERMISCHER AUSLÖSER

03Descrizione guasto: **LE CINGHIE NON SI METTONO IN MOVIMENTO**Description of failure: **THE DRIVE BELTS ARE NOT IN MOTION**Description panne: **LES COURROIES NE SE METTENT PAS EN MOUVEMENT**Defektbeschreibung: **DIE RIEMEN BEWEGEN SICH NICHT**

CONTROLLARE / CHECK / CONTRÔLER / KONTROLLEN

ELETTRICO / ELECTRICAL
ELECTRIQUE / ELEKTRISCHEPNEUMATICO / PNEUMATIC
PNEUMATIQUE / PNEUMATISCHEMECCANICO / MECHANICAL
MÉCANIQUE / MECHANISCHE

- SCATTO TERMICO
- THERMAL SWITCH
- DECLenchement THERMIQUE
- THERMISCHER AUSLÖSER

- CINGHIA DENTATA MOTORE
- MOTOR TOOTHED BELT
- COURROIE DENTEE DU MOTEUR
- ZAHNRIEMEN MOTOR

04

Descrizione guasto: **NON CHIUDE LA FALDA POSTERIORE**
 Description of failure: **REAR BOX FLAP IS NOT BEING CLOSED**
 Description panne: **LE REPLI ARRIÈRE NE SE FERME PAS**
 Defektbeschreibung: **DIE HINTERE ÜBERLAPPUNG SCHLIEßT NICHT**

CONTROLLARE / CHECK / CONTRÔLER / KONTROLLEN

ELETTRICO / ELECTRICAL
ELECTRIQUE / ELEKTRISCHE

PNEUMATICO / PNEUMATIC
PNEUMATIQUE / PNEUMATISCHE

MECCANICO / MECHANICAL
MÉCANIQUE / MECHANISCHE

- CILINDRO DI COMANDO
- CONTROL CYLINDER
- CYLINDRE DE COMMANDE
- STEUERZYLINDER

- FUNZIONAMENTO VALVOLA
- VALVE OPERATION
- FONCTIONNEMENT DE VALVE
- FUNKTION DES VENTILS

40

- MICRO DI COMANDO
- CONTROL MICRO-SWITCH
- CAPTEUR DE COMMANDE
- STEUERMIKRO

31

- REGOLAZIONE POSIZIONE MICRO
DI COMANDO
- CONTROL MICRO-SWITCH
POSITIONING ADJUSTMENT
- RÉGLAGE DE LA POSITION DU
CAPTEUR DE COMMANDE
- POSITIONSREGULIERUNG DES
STEUERMIKROS

- LEVA CHIUDIFALDA
- FLAP CLOSING LEVER
- LEVIER DU DISPOSITIF DE
FERMETURE
- ÜBERLAPPUNGSSCHLIEß-ARM

- ECCESSIVA DIVARICAZIONE FALDE
VERSO ESTERNO SCATOLA
- EXCESSIVE OUTWARD OPENING
OF BOX FLAPS
- ECARTEMENT EXCESSIF DES REPLIS
VERS L'EXTÉRIEUR DE LA BOÎTE
- ZU STARKE NEIGUNG DER
ÜBERLAPPUNGEN NACH AUßEN

05

Descrizione guasto: **INTERROMPE IL CICLO AUTOMATICO**
Description of failure: **THE AUTOMATIC CYCLE IS INTERRUPTED**
Description panne: **LE CYCLE AUTOMATIQUE EST INTERROMPU**
Defektbeschreibung: **UNTERBRECHUNG DES AUTOMATISCHEN ZYKLUS**

CONTROLLARE / CHECK / CONTRÔLER / KONTROLLEN

- UNO DEI CASI PRECEDENTEMENTE ILLUSTRATI
- ONE OF THE PREVIOUSLY MENTIONED CASES
- UN DES CAS ILLUSTRÉS PRÉCÉDEMMENT
- EINER DER ZUVOR BESCHRIEBENEN FÄLLE



- IN CASO DI ALTRE AVARIE CHIAMARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA
- IN THE EVENT OF OTHER FAILURES CONTACT THE TECHNICAL SERVICING DEPARTMENT
- EN CAS D'AUTRES TYPES DE PANNE, APPELER LE SERVICE D'ASSISTANCE
- BEI ANDEREN DEFECTEN DEN TECHNISCHEN BETREUUNGSDIENST RUFEN

I**1 - Norme generali per la manutenzione**

Non sono previste particolari manutenzioni preventive, è comunque buona prerogativa controllare periodicamente il perfetto serraggio delle viti, per ottenere sempre un ottimo assetto di lavoro.

2 - Sostituzione delle cinghie di trascinamento

In rapporto alle ore di lavoro, si riscontrerà l'usura delle cinghie di trascinamento delle scatole. Per la sostituzione procedere come segue:

- svitare le viti (Fig.1 pos.1)
- ed asportare i carter di protezione delle cinghie;
- allentare il dado di bloccaggio della puleggia anteriore (Fig.1 pos.2) in modo da consentire lo spostamento della stessa verso l'interno della macchina;
- sostituire la cinghia;
- con un cacciavite introdurre nell'apposita sede facendo leva in modo da tendere la cinghia (Fig.2);
- serrare il dado (Fig.1 pos.2);




Fig./Abb. 1

E**1 - General maintenance rules**

No special preventive maintenance operations are required, but it is a good habit to regularly check that the screws are tight in order to achieve the best result at all times.

2 - Replacing the drive belts

With time, the belts driving the movement of the boxes will become worn.

To replace them, proceed as follows:

- *unscrew the screws (fig.1 pos.1) and remove the safety guard;*
- *loosen the nut fixing the front pulley (fig.1 pos.2) so that the pulley can be moved inwards;*
- *replace the belt;*
- *lever it into its housing using a screwdriver, making sure that it is taut (fig.2);*
- *tighten the nut (fig.1 pos.2);*

F**1 - Règles générales pour l'entretien**

Aucun entretien préventif particulier n'est prévu. Il est toutefois de bonne règle de contrôler périodiquement le serrage parfait des vis afin d'obtenir constamment la bonne tenue du travail.

2 - Remplacement des courroies d'entraînement

En fonction des heures de travail, il se produira une usure de courroies d'entraînement des boîtes. Pour leur remplacement, procéder comme suit:

- dévisser les vis (fig.1 pos.1) et ôter les carter de protection des courroies;
- desserrer l'écrou de blocage de la poulie avant (fig.1 pos.2) de manière à permettre le déplacement de celle-ci vers l'intérieur de la machine;
- remplacer la courroie;
- introduire un tournevis dans le logement spécial en faisant levier de manière à tendre la courroie (fig.2);
- serrer l'écrou. (fig.1 pos.2);

D**1 - Allgemeine Wartungsvorschriften**

Es ist kein besonderer Service vorgesehen, es ist jedoch von Vorteil, die Schrauben periodisch zu überprüfen, damit ein perfekter Arbeitsablauf gewährleistet ist.

2 - Austausch der Förderriemen

Nach längerer Arbeitszeit wird man Verschleiß an den Förderriemen feststellen. Für den Austausch hat man folgendermaßen vorzugehen:

- *Die vier Schrauben (Abb.1 pos.1) entfernen und die Abdeckung der Riemen abnehmen;*
- *Die Blockierungsschraube der vorderen Förderwalze (Abb. 1 pos.2) lösen und diese in Richtung Maschinenmitte verschieben;*
- *Riemen austauschen;*
- *Ihn mit einem Schraubenzieher in den entsprechende Sitz einführen, dabei Druck ausüben, um den Riemen zu spannen (Abb.2);*
- *Mutter wieder anziehen (Abb.1 Pos.2);*




Fig./Abb. 2

I

- verificare il corretto tensionamento della cinghia tirandola leggermente con le dita in prossimità della mezzeria del braccio di trascinamento (Fig.3); lo spostamento della cinghia dalla guida deve essere ca. 20mm.

Se ciò non avvenisse, per regolare la tensione si deve riallentare il dado (Fig.1 pos.2), introdurre il cacciavite nell'apposita sede con manovra in avanti per tendere la cinghia, indietro per allentare la cinghia, secondo necessità (Fig.2); serrare il dado (Fig.1 pos.2);
- riposizionare il carter bloccandolo con le viti.

ATTENZIONE

È opportuno che questa operazione venga eseguita da personale specializzato addetto alla manutenzione meccanica.

Si consiglia comunque di sostituire le cinghie almeno una volta all'anno.

3 - Lubrificazione

Si consiglia, periodicamente, di ingrassare l'albero di trasmissione, introducendo, a macchina ferma, il grasso con una spatola attraverso le fessure protette da tendine di plastica, come da Fig.4.




Fig./Abb. 3

E

- check the tension of the belt by pulling it out slightly about half way along the arm (fig.3); the belt should come away from its guide by about 20mm. If this is not the case, adjust the tension by slackening the nut (Fig.1 pos.2) and shifting it forwards to tighten the belt and backwards to loosen it (fig.2); tighten the nut (fig.1 pos.2);
- put the safety guard back on and lock it with the screws.

ATTENTION

This operation should be performed by specialized mechanical maintenance technicians.

It is advisable to replace the belts at least once a year.

3 - Lubrication

It is advisable to grease the drive shaft at regular intervals; when the machine is at a standstill use a spatula to spread the grease through the slits protected by plastic "flaps" (see fig.4).

F

- contrôler la tension correcte de la courroie en tirant légèrement cette dernière avec les doigts à proximité de l'axe médian du bras d'entraînement (fig.3); le déplacement de la courroie de guidage doit être d'environ 20mm. Si cela n'a pas lieu, pour régler la tension, il faut desserrer l'écrou (fig.1 pos.2), introduire le tournevis dans le logement spécial en manoeuvrant vers l'avant pour tendre la courroie; vers l'arrière pour la détendre, selon les besoins (fig.2); serrer l'écrou (fig.1 pos.2);
- replacer le carter en le bloquant avec les vis.

ATTENTION

Il convient que cette opération soit effectuée par un personnel spécialisé affecté à l'entretien mécanique.
il est recommandé en tout état de cause de remplacer les courroies, une fois par an au moins.

3 - Lubrification

Il est recommandé de graisser périodiquement l'arbre de transmission. Machine arrêtée, introduire la graisse à l'aide d'une spatule à travers les fessures protégées par un écran plastique. Procéder conformément à la Fig.4.

D

- Die korrekte Spannung des Riemens kontrollieren durch leichtes Ziehen desselben im Mitteltell des Förderarmes (Abb.3). Die Dehnung des Riemens von der Führung muß etwa 20mm betragen. Sollte dies nicht der Fall sein, so muß die Mutter (Abb. 1 pos.2) wieder gelöst werden und mit Hilfe eines 4mm Imbusschlüssels die Stellschraube nach rechts zur Spannung und nach links zur Entspannung gedreht werden (Abb.2); die Mutter festziehen (Abb.1 pos.2);
- Die Abdeckung wieder aufsetzen und mit den Schrauben festziehen.

ACHTUNG

DIESE EINSTELLUNG SOLLTE VON SPEZIALISIERTEM WARTUNGSPERSONAL VORGENOMMEN WERDEN.
ES IST AUF JEDEN FALL RATSAM, DIE RIEMEN MINDESTENS EINMAL PRO JAHR AUSZUTAUSSCHEN.

3 - Schmierung

Es empfiehlt sich, periodisch die Vorschubwelle zu schmieren, indem man bei stehender Maschine mit Hilfe eines Spachtels Fett in die Kunststoffspalten eingibt (Abb.4).




Fig./Abb. 4

I**4 - Scarico condensa**

Scaricare l'eventuale condensa depositata nel filtro di accumulo situato sotto il regolatore di pressione generale (fig.5).

E**4 - Condensate drainage**

Drain off any condensate which may accumulate in the filter located beneath the general pressure regulator (fig.5).

F**4 - Vidange du condensat**

Eventuellement évacuer la condensation qui a pu se déposer dans le filtre d'accumulation situé sous le régulateur de pression générale (fig.5).

D**4 - Kondenswasserauslaß**

Eventuelles Kondenswasser aus dem Filter unterhalb des Druckreglers entfernen (Abb.5).




Fig./Abb. 5

I**5 - VERIFICA SERRAGGIO VITE DI BLOCCAGGIO ALBERO DI TRASMISSIONE**

È buona norma, periodicamente in rapporto alle ore di lavoro, verificare il corretto serraggio della vite di fissaggio albero di trasmissione. (fig.6 pos.1)

Per eseguire correttamente questa operazione si deve:

- Svitare le viti (fig.7 pos.1) ed asportare i carter di protezione delle cinghie.
- Allentare il dado di bloccaggio della puleggia anteriore (fig.7 pos.2) in modo da consentire lo spostamento della stessa verso l'interno della macchina.
- Togliere la cinghia.
- Inserire chiave fissa da 38mm in dotazione alla macchina (fig.6 pos.3) in modo da mantenere bloccata la puleggia durante il serraggio della vite.

E**5 - CHECK THE LOCKING SCREWS ON THE DRIVE SHAFT ARE TIGHTENED**

It is advisable to regularly check (according to how long they have been in use) the locking screws on the drive shaft are tightened properly. (fig.6 pos.1)

To carry out this procedure properly, you must:

- *Loosen the screws (fig.7 pos.1) and remove the protective carter on the belts.*
- *Loosen the stop nut on the front pulley (fig.7 pos.2) so that it may moved towards the inside of the machine.*
- *Remove the belt.*
- *Insert the 38mm spanner (fig.6 pos.3) into the niche provided on the pulley in order to hold it position while the screw is tightened.*

F**5 - CONTROLE DU SERRAGE DE LA VIS DE BLOCAGE DE L'ARBRE DE TRANSMISSION**

Il est vivement conseillé de vérifier périodiquement, en fonction du nombre d'heures de travail, que la vis de fixation de l'arbre de transmission soit bien serrée. (fig.6 pos.1).

Pour exécuter correctement cette opération il faut:

- Dévisser les vis (fig.7 pos.1) et retirer les carter de protection des courroies.
- Desserer l'écrou de blocage de la poulie avant (fig.7 pos.2) afin de permettre à cette dernière de se déplacer vers l'intérieur de la machine.
- Retirer la courroie.
- Introduire la clé de 38mm (fig.6 pos.3) dans le logement prévu à cet effet sur la poulie de façon à ce que la poulie reste bloquée pendant le serrage de la vis.

D**5 - SPANNUNG DER SPERRSCHRAUBEN DER ANTRIEBSWELLE KONTROLLIEREN**

Es ist angebracht, die Spannung der Sperrschrauben der Antriebswelle in Abständen, im Verhältnis zu den Arbeitsstunden, zu kontrollieren (Abb.6 pos.1).

Dieser Arbeitsgang wird korrekt wie folgt vorgenommen:

- *Die Schrauben lösen (Abb.7 pos.1) und die Abdeckung der Riemen abnehmen.*
- *Klemm-Mutter der hinteren Riemenscheibe lockern (Abb.7 pos.2), so daß die Riemenscheibe in das Innere der Maschine verschoben werden kann.*
- *Den Riemen.*
- *Den Schlüssel (Abb.6 pos.3) in die dafür vorgesehene Vertiefung auf der Riemenscheibe ansetzen so dass diese während des Anziehens der Schraube blockiert bleibt.*




Fig./Abb. 6




Fig./Abb. 7

I

- Serrare a fondo la vite di bloccaggio con chiave per viti ad esagono incassato da 5mm (fig.6 pos.2).
- Rimontare la cinghia (fig.1 e 2 paragrafo 2).
- Con un cacciavite introdurre nell'apposita sede facendo leva in modo da tendere la cinghia (fig.2).
- Serrare il dado (fig.1 pos.2).
- Verificare il corretto tensionamento della cinghia tirandola leggermente con le dita in prossimità della mezzeria del braccio di trascinamento (fig.3); lo spostamento della cinghia dalla guida deve essere ca.20mm. Se ciò non avvenisse, per regolare la tensione si deve riallentare il dado (fig.1 pos.2), introdurre il cacciavite nell'apposita sede con manovra in avanti per tendere la cinghia, secondo necessità (fig.2); serrare il dado (fig.1 pos.2).
- Riposizionare il carter bloccandolo con le viti.

E

- *Fasten the locking screws as tightly as possible using the 5mm hexagonal screw spanner (fig.6 pos.2).*
- *Fit the belt (fig.1 and 2 section 2).*
- *Lever it into its housing using a screwdriver, making sure that it is taut (fig.2).*
- *Tighten the nut (fig.1 pos.2).*
- *Check the tension of the belt by pulling it out slightly about half way along the arm (fig.3); the belt should come away from its guide by about 20mm. If this is not the case, adjust the tension by slackening the nut (fig.1 pos.2) and shifting it forwards to tighten the belt and backwards to loosen it (fig.2); tighten the nut (fig.1 pos.2).*
- *Put the safety guard back on and lock it with the screws.*

F

- Avec une clé pour vis avec hexagone encastré de 5mm, (fig.6 pos.2), serrer à fond la vis de blocage.
- Remonter la courroie (fig.1 et 2 paragraphe 2).
- Introduire un tournevis dans le logement spécial en faisant levier de manière à tendre la courroie (fig.2).
- Serrer l'écrou (fig.1 pos.2).
- Contrôler la tension correcte de la courroie en tirant légèrement cette dernière avec les doigts à proximité de l'axe médian du bras d'entraînement (fig.3); le déplacement de la courroie de guidage doit être d'environ 20mm. Si cela n'a pas lieu, pour régler la tension, il faut desserrer l'écrou (fig.1 pos.2), introduire le tournevis dans le logement spécial en manoeuvrant vers l'avant pour tendre la courroie; vers l'arrière pour la détendre, selon les besoins (fig.2); serrer l'écrou (fig.1 pos.2).
- Replacer le carter en le bloquant avec les vis.

D

- *Mit einem 5mm Sechskanteinsteckschlüssel (Abb. 6 pos.2) die Sperrschrauben fest anziehen.*
- *Wiedermontieren transportriemen (Abb.1 und 2 Abschnitt 2).*
- *Ihn mit einem Schraubenzieher in den entsprechende Sitz einführen, dabei Druck ausüben, um den Riemen zu spannen (Abb.2).*
- *Mutter wieder anziehen (Abb.1 pos.2).*
- *Die korrekte Spannung des Riemens kontrollieren durch leichtes Ziehen desselben im Mitteltell des Förderarms (Abb.3).*
- *Die Dehnung des Riemens von der Führung muß etwa 20mm betragen.*
- *Sollte dies nicht der Fall sein, so muß die Mutter (Abb.1 pos.2) wieder gelöst werden und mit Hilfe eines 4mm. Imbusschlüssels die Stellschraube nach rechts zur Spannung und nach links zur Entspannung gedreht werden (Abb.2); die Mutter festziehen (Abb.1 pos.2).*
- *Die Abdeckung wieder aufsetzen und mit den Schrauben festziehen.*

I

6 - Verifica tensionamento e sostituzione cinghia di trasmissione**a - Verifica tensionamento cinghia di trasmissione**

Per questo controllo è necessario:

- svitare le viti e togliere il carter di protezione cinghia (fig.8 pos.4);
- verificare il corretto tensionamento della cinghia spingendola leggermente con le dita (fig.8 pos.1);
- regolare eventualmente la tensione della cinghia allentando i tre dadi di bloccaggio del motore, in modo da consentirne lo spostamento necessario, e ribloccarli poi nella giusta posizione a tensionamento eseguito (fig.8 pos.2);
- rimontare il carter di protezione.

b - Sostituzione cinghia di trasmissione

Sostituire la cinghia nel modo seguente:

- svitare le viti e togliere il carter di protezione cinghia (fig.8 pos.4);
- allentare i tre dadi di bloccaggio del motore (fig.8 pos.2), e sostituire la cinghia (pos.3);
- ripristinare il tensionamento della cinghia stringendo i tre dadi di bloccaggio del motore (fig.8 pos.2);
- rimontare il carter di protezione.




Fig./Abb. 8

E

6-Checking the tension and replacing the drive belt**a-Checking the tension of the drive belt.**

Check the tension as follows:

- unscrew the screws and remove the belt guard (fig.8 pos.4);
- check the tension of the belt by pushing it gently with the fingers (fig.8 pos.1);
- if necessary, adjust the tension of the belt, after having loosened the three nuts securing the motor to enable it to be shifted as required, then retightening them after having adjusted the tension (fig.8 pos.2);
- fit the belt guard back in place.

b - Replacing the drive belt

Replace the drive belt by proceeding as follows:

- unscrew the screws and remove the belt guard (fig.8 pos.4);
- loosen the three nuts securing the motor (fig.8 pos.2) and replace the belt (pos.3);
- re-adjust the tension of the belt and tighten the three nuts securing the motor (fig.8 pos.2);
- fit the belt guard back in place.

F**6 - Contrôle du degré de tension et remplacement de la courroie de transmission****a - Contrôle du degré de tension de la courroie de transmission**

Pour ce contrôle, il faut:

- dévisser les vis et ôter le carter de protection (fig.8 pos.4);
- s'assurer que le degré de tension de la courroie est correct en la poussant légèrement avec les doigts (fig.8 pos.1);
- régler éventuellement la tension de la courroie en desserrant les trois écrous de blocage du moteur, de manière à en permettre le déplacement nécessaire, et les bloquer de tension désiré (fig.8 pos.2);
- remonter le carter de protection.

b - Remplacement de la courroie de transmission

Remplacer la courroie de mouvement dévidoir de la manière suivante:

- dévisser les vis et ôter le carter de protection courroie (fig.8 pos.4);
- desserrer les trois écrous de blocage du moteur (fig.8 pos.2), et remplacer la courroie (pos.3);
- rétablir la tension correcte de la courroie en serrant les trois écrous de blocage du moteur (fig.8 pos.2);
- remonter le carter de protection.

D**6 - Überprüfung der Dehnung und Austausch des Treibriemens****a - Überprüfung der Dehnung des Treibriemens**

Für diese Kontrolle wie folgt vorgehen:

- die Schrauben lösen und die Schutzabdeckung des Riemens entfernen (Abb.8 pos.4);
- durch leichtes Stoßen mit den Fingern die korrekte Riemendehnung überprüfen (Abb.8 pos.1);
- eventuell die korrekte Riemendehnung einstellen durch Lockern der drei Blockierungsmuttern des Motors, um die nötige Verschiebung zu ermöglichen; anschließend in der richtigen Position blockieren (Abb.8 pos.2);
- die Schutzabdeckung wieder aufsetzen.

b - Austausch des Treibriemens


Den Wicklerriemen wie folgt austauschen:

- die Schrauben lösen und die Riemenschutzabdeckung entfernen (Abb.8 pos.4);
- die drei Blockierungsmuttern des Motors (Abb.8 pos.2) lockern und den Riemen austauschen (pos.3);
- die Riemendehnung einstellen durch Festziehen der drei Blockierungsmuttern des Motors (Abb.8 pos.2);
- die Schutzabdeckung wieder aufsetzen.


Fig. Abb.	Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL KODEX		QTY/Ver- teiler	PARTE / PART/ PARTIE / TEIL 5		ELENCO RICAMBI CONSIGLIATI / RECOMMENDED SPARE PARTS LIST LISTE PIÈCES DE RECHANGE CONSEILLES / VERZEICHNIS DER EMPFOHLENE				
		STA F47			I	DESCRIZIONE	E	DESCRIPTION	F	DESCRIPTION	D
23001	15	801-10-140		1	Rullo ø32x516		Roller ø32x516		Rouleau ø32x516		Rolle ø32x516
23001	18	801-10-139		1	Rullo ø32x183,5		Roller ø32x183,5		Rouleau ø32x183,5		Rolle ø32x183,5
23001	08	851-03-474		4	Piedino		Foot		Petite pied		Fuß
23002	35	801-06-437		2	Chiocciola		Bearung block		Bloc avec filet		Gewindestueck
23002	28	801-00-033		1	Manopola		Knob		Bouton		Knauf
23002	29	851-00-037		1	Anello seeger øe 8		Retaining ring for ext. dia. 8		Bague seeger øext.8		Seegerring für ø8
23002	17	851-00-913		12	Cuscinetto ø25x6x7,5		Bearing dia.25x6x7,5		Roulement ø25x6x7,5		Lager ø25x6x7,5
23002	20	851-01-063		4	Cuscinetto ø26x6x7,5		Bearing dia.26x6x7,5		Roulement ø26x6x7,5		Lager ø26x6x7,5
23008	24	851-03-120		2	Cinghia di trasc. h=50x2570		Drive belt h=50x2570		Courroie h=50x2570		Transportriemen h=50x2570
23008	04	851-00-730		4	Cuscinetto ø15x32x9 (SKF tipo 6002-2RS1)		Bearing dia.15x32x9 (SKF tipo 6002-2RS1)		Roulement ø15x32x9 (SKF tipo 6002-2RS1)		Lager ø15x32x9 (SKF tipo 6002-2RS1)
23008	14	851-00-584		2	Linguetta 5x5x20		Tongue 5x5x20		Clavette 5x5x20		Federkeil 5x5x20
23009	34	851-03-475		1	Cinghia dentata Z=80 P=3/8"		Toothed belt Z=80 P=3/8"		Courroie dentee Z=80 P=3/8"		Zahnriemen Z=80 P=3/8"
23009	07	851-01-161		3	Linguetta 5x5x15		Tongue 5x5x15		Clavette 5x5x15		Federkeil 5x5x15
23005	29	801-00-788		1	Molla per leva chiudifalda posteriore		Spring		Ressort		Feder
23004	25	801-09-456		1	Molla per convogliatore chiudifalda		Spring		Ressort		Feder
23005	31	801-00-535		1	Tirante		Tie rod		Tirant (raidisseur)		Zugstab
23009	05	851-02-387		1	Motore monofase 220/240V 50Hz		Single-phase motor 220/240V 50Hz		Moteur monophasé 220/240V 50Hz		Einphasen-Motoren 220/240V 50Hz
23009	05	CNE-13007-106		1	Motore trifase 208/360V 50Hz. -254/440V 60Hz (0,37kW)		Three- phase motor 208/360V 50Hz. -254/440V 60Hz		Moteur triphasé 208/360V 50Hz. - 254/440V 60Hz		Dreiphasen-motoren 208/360V 50Hz. -254/440V 60Hz
23009	05	CNE-13007-109		1	Motore trifase 290/500V 50Hz		Three-phase motor 290/500V 50Hz		Moteur triphasé 290/500V 50Hz		Dreiphasen-Motoren 290/500V 50Hz
23009	05	851-02-389		1	Motore monofase 220V 60Hz		Single-phase motor 220V 60Hz		Moteur monophasé 220V 60Hz		Einphasen-Motoren 220V 60Hz
23009	05	851-02-390		1	Motore monofase 100V 50/60Hz		Single-phase motor 100V 50/60Hz		Moteur monophasé 100V 50/60Hz		Einphasen-Motoren 100V 50/60Hz
23009	05	CNE-13007-105		1	Motore trifase 220/380V 60Hz		Three-phase motor 220/380V 60Hz		Moteur triphasé 220/380V 60Hz		Dreiphasen-Motoren 220/380V 60Hz
23009	05	851-02-939		1	Motore trifase 200/346V 50/60Hz		Three-phase motor 200/346V 50/60Hz		Moteur triphasé 200/346V 50/60Hz		Dreiphasen-Motoren 200/346V 50/60Hz
23009	05	851-03-683		1	Motore monofase 110V 60Hz		Single-phase motor 110V 60Hz		Moteur monophasé 110V 60Hz		Einphasen-Motoren 110V 60Hz
23009	06	851-03-598		1	Riduttore vite S.F. NMRV040 PAM 140/11 1:10 (Mot. Gr. 63 Flan. B5)		Gearbox S.F. NMRV040 PAM 140/11		Réducteur S.F. NMRV040 PAM 140/11		Schneckengetriebe S.F. NMRV040 PAM 140/11
23011	20	851-02-927		1	Interruttore aut. da 1-1,6A (tipo GV2-M06)		Switch, with reg. 1-1,6A (type GV2-M06)		Interrupteur avec reglage 1-1,6A (type GV2-M06)		Schalter 1-1,6A (type GV2-M06)
23011	20	CNE-10005-020		1	Interruttore aut. da 1,6-2,5A (tipo GV2-M07)		Switch, with reg. 1,6-2,5A (type GV2-M07)		Interrupteur avec reglage 1,6-2,5A (type GV2-M07)		Schalter 1,6-2,5A (type GV2-M07)
23011	20	CNE-10005-021		1	Interruttore aut. da 2,5-4A (tipo GV2-M08)		Switch, with reg. 2,5-4A (type GV2-M08)		Interrupteur avec reglage 2,5-4A (type GV2-M08)		Schalter 2,5-4A (type GV2-M08)
23011	20	CNE-10005-022		1	Interruttore aut. da 4-6A (tipo GV2-M10)		Switch, with reg. 4-6A (type GV2-M10)		Interrupteur avec reglage 4-6A (type GV2-M10)		Schalter 4-6A (type GV2-M10)
23011	20	CNE-10005-023		1	Interruttore aut.da 6-10A (tipo GV2-M14)		Switch, with reg. 6-10A (tipo GV2-M14)		Interrupteur avec reglage 6-10A (type GV2-M14)		Schalter 6-10A (tipo GV2-M14)
23011	21	851-03-233		1	Fusibile 4A ritardato (ø5x20)		4A delayed action fuse (dia.5x20)		Fusible 4A retardé (ø5x20)		4A Sicherung verzögert (ø5x20)
23010	19	851-03-463		1	Bobina 24Vac (cod. MB 56)		Coil 24Vac (code MB 56)		Bobine 24Vac (code MB 56)		Spule 24Vac (Kode MB 56)
23006	09	851-00-939		1	Valvola Festo RW-3-M5 con leva		Valve Festo RW-3-M5 with lever		Valve à levier oscillant Festo RW-3-M5		Schwinghebelventil Festo RW-3-M5

Fig. Abb.	Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL KODEX		QTY	PARTE / PART / PARTIE / TEIL 5 ELENCO RICAMBI CONSIGLIATI / RECOMMENDED SPARE PARTS LIST LISTE PIECES DE RECHANGE CONSEILLES / VERZEICHNIS DER EMPFOHLENE							
		STA F47			I	DESCRIZIONE	E	DESCRIPTION	F	DESCRIPTION	D	BESCHREIBUNG
23010	8	851-00-135		1	Manometro 0-10bar-1/8"G-ø40 (cod. 160101005)		Pressure gauge 0-10bar-1/8"G-dia.40 (code 160101005)		Manomètre 0-10bar-1/8"G-ø40 (code 160101005)		Manometer 0-10bar-1/8"G-ø40 (Kode 160101005)	

230-01




Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Q.ty/Menge	Fig./Abb. 230-01 ASSIEME BANCALE / BED ASSEMBLY ENSEMBLE BANC / BETTEINHEIT			
	STA F47			I	E	F	D
				DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG
01	MSNA-10296-01	2	Colonna H=1100 mm.		<i>Mast H=1100 mm.</i>	Montant h=1100 mm.	<i>Kolonne h=1100 mm.</i>
02	MSNA-20383-01	2	Supporto sinistro		<i>Left support</i>	Support gauche	<i>Linker Träger</i>
03	MSNA-20383-02	2	Supporto destro		<i>Right support</i>	Support de droite	<i>Rechter Träger</i>
04	851-00-214	12	Vite T.C.E.I. M6x16		<i>Socket head screw M6x16</i>	Vis T.C.E.I. M6x16	<i>Inbusschraube M6x16</i>
05	851-01-072	16	Vite autofilettante T.E. ø5,5x9,5		<i>Self-tapping hexagon head screw ø5,5x9,5</i>	Vis autotaraudeuse T.H. ø5,5x9,5	<i>Selbstschneidende Sechskantschraube ø5,5x9,5</i>
06	MSNA-81742-81	1	Bancale chiodato		<i>Riveted bed</i>	Table travail clouée	<i>Vernietetes Bett</i>
06	MSNA-81742-82	1	Bancale chiodato (Opposta)		<i>Riveted bed (Opposite)</i>	Table travail clouée (Gauche/Droite)	<i>Vernietetes Bett (Kontra)</i>
07	801-10-010	4	Gamba		<i>Leg</i>	Jambe	<i>Bein</i>
08	851-03-474	4	Piedino		<i>Foot</i>	Petite pied	<i>Fuß</i>
09	801-10-078	4	Morsetto gambe		<i>Legs clamp</i>	Support	<i>Beinhalter</i>
10	851-00-506	16	Rondella piana per M8		<i>Flat washer for M8</i>	Rondelle plate pour M8	<i>Flachscheibe für M8</i>
11	851-00-294	16	Vite T.E. M8x16		<i>Hexagon head screw M8x16</i>	Vis T.H. M8x16	<i>Sechskantschraube M8x16</i>
12	801-00-905	4	Staffa fissaggio rulli		<i>Bracket</i>	Entrier	<i>Bügel</i>
13	851-01-072	18	Vite autofilettante T.E. ø5,5x9,5		<i>Self-tapping hexagon head screw ø5,5x9,5</i>	Vis autotaraudeuse T.H. ø5,5x9,5	<i>Selbstschneidende Sechskantschraube ø5,5x9,5</i>
14	MSNA-30427-01	2	Staffa fissaggio rulli		<i>Bracket</i>	Entrier	<i>Bügel</i>
15	801-10-140	13	Rullo L=516mm		<i>Roller L=516mm</i>	Rouleau L=516mm	<i>Rolle L=516mm</i>
16	801-00-904	13	Perno ø 8 L=539mm		<i>Pin ø 8 L=539mm</i>	Pivot ø 8 L=539mm	<i>Bolzen ø 8 L=539mm</i>
17	801-09-858	2	Staffa fissaggio rulli		<i>Bracket</i>	Entrier	<i>Bügel</i>
18	801-10-139	10	Rullo L=183,5mm		<i>Roller L=183,5mm</i>	Rouleau L=183,5mm	<i>Rolle L=183,5mm</i>
19	801-01-103	10	Perno ø 8 L=200mm		<i>Pin ø 8 L=200mm</i>	Pivot ø 8 L=200mm	<i>Bolzen ø 8 L=200mm</i>



Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Qty/Menge	Fig./Abb. 230-02				CARRELLO PORTA UNITÀ / TOP HEAD FRAME CHARIOT PORTE TÊTE RUBANEUSE / OBERES SCHLITTGESTELL			
	STA F47			I	DESCRIZIONE	E	DESCRIPTION	F	DESCRIPTION	D	BESCHREIBUNG
01	851-00-237		1		Vite T.S.P.E.I. M6x16		Socket flat head screw M6x16		Vis T.S.P.E.I. M6x16		Inbusschraube M6x16
02	801-00-037		1		Coperchietto		Bushing		Douille		Buechse
03	801-00-032		1		Leva		Lever		Levier		Hebel
04	801-00-226		1		Bussola a morsetto		Bush		Douille		Hülse
05	851-00-473		1		Dado esagonale M6		Hexagon nut M6		Ecrou hexagonal M6		Sechskantmutter M6
06	851-00-191		2		Vite T.C.E.I. M4x10		Socket head screw M4x10		Vis T.C.E.I. M4x10		Inbusschraube M4x10
07	801-00-230		2		Rondella speciale		Special washer		Rondelle spéciale		Scheibe spezial
08	801-00-023		2		Perno		Pin		Pivot		Bolzen
09	801-00-110		1		Asta antirovesciamento scatola		Anti-tipping rod		Barre contre le renversement dela boîte		Karton Kip pschutzstange
10	851-00-403		1		Vite T.C.E.I. M5x10		Socket head screw M5x10		Vis T.C.E.I. M5x10		Inbusschraube M5x10
11	801-00-231		6		Tendicatena		Chain tightener		Tendeur de chaîne		Kettenspanner
12	801-00-232		2		Piastrina		Plate		Plaquette		Plättchen
13	801-00-096		2		Pignone Z= 9		Pinion Z= 9		Pignon Z= 9		Ritzel Z=9
14	851-00-193		3		Vite T.C.E.I. M4x14		Socket head screw M4x14		Vis T.C.E.I. M4x14		Inbusschraube M4x14
15	801-00-234		4		Bussola		Bush		Douille		Hülse
16	851-01-076		20		Dado esagonale basso M6		Low hexagon nut M6		Ecrou hexagonal bas M6		Flache Sechskantmutter M6
17	851-00-913		24		Cuscinetto ø25x6x7,5		Bearing dia.25x6x7,5		Roulement ø25x6x7,5		Lager ø25x6x7,5
18	851-02-829		8		Vite T.E. M6x18		Hexagon head screw M6x18		Vis T.H. M6x18		Sechskantschraube M6x18
19	MSNA-81713-81		1		Carrello porta unità		Top head frame		Chariot porte tête rubaneuse		Oberes schlittgestell
20	851-01-063		8		Cuscinetto ø26x6x7,5		Bearing dia.26x6x7,5		Roulement ø26x6x7,5		Lager ø26x6x7,5
21	801-00-233		1		Perno		Pin		Pivot		Bolzen
22	801-00-771		1		Pignone Z= 9		Pinion Z= 9		Pignon Z= 9		Ritzel Z=9
23	801-00-775		1		Distanziale		Distance piece		Entretoise		Distanzstück
24	851-00-062		8		Vite autofilettante T.B.I.C. ø3,9x38		Self-tapping screw ø3,9x38		Vis autotaraudeuse T.B.I.C. ø 3,9x38		Selbstschneidende Schraube ø3,9x38
25	851-00-852		1		Catena 3/8"x174 passi chiusa		3/8"x174 closed-pitch chain		Chaîne 3/8"x174 fermée		Kette 3/8"x174 Teilungen
26	801-00-229		1		Protezione catena		Chain guard		Protection chaîne		Kettenschutz
27	851-00-408		1		Vite T.C.E.I. M6x20		Socket head screw M6x20		Vis T.C.E.I. M6x20		Inbusschraube M6x20
28	801-00-033		1		Manopola		Knob		Bouton		Knauf
29	851-00-037		1		Anello seeger per øe 8		Retaining ring for ext.dia. 8		Bague seeger pour øext. 8		Seegerring für ä.ø 8
30	851-00-505		12		Rondella piana per M6		Flat washer for M6		Rondelle plate pour M6		Flachscheibe für M6
31	851-00-287		12		Vite T.E. M6x30		Hexagon head screw M6x30		Vis T.H. M6x30		Sechskantschraube M6x30
32	801-00-030		2		Fermo		Catch		Cale		Feststellvorrichtung
33	801-00-029		2		Fermo		Catch		Cale		Feststellvorrichtung
34	851-00-154		2		Grano E.I.E.C M6x6		Dowel M6x6		Goujon E.I.E.C. M6x6		Innensechskantstift M6x6
35	801-06-437		2		Chiocciola		Bearung block		Bloc avec filet		Gewindestueck
36	801-06-254		2		Molla		Spring		Ressort		Feder
37	MSNA-20384-01		2		Vite di sollevamento		Lifting screw		Vis de levage		Hebeschraube


Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Qty/Menge	Fig./Abb. 230-02 CARRELLO PORTA UNITÀ / TOP HEAD FRAME CHARIOT PORTE TÊTE RUBANEUSE / OBERES SCHLITTGESTELL			
	STA F47			I DESCRIZIONE	E DESCRIPTION	F DESCRIPTION	D BESCHREIBUNG
38	801-00-831		2	Guida vite	Guide	Glissière	Führung
39	851-00-494		4	Dado esagonale autobloccante M6	Self-locking hexagon nut M6	Ecrou hexagonal de sûreté M6	Selbstsichernde Sechskantmutter M6
40	801-01-833		2	Piastrina	Plate	Plaquette	Plättchen
41	801-06-213		2	Vite T.S.P.E.I. M10x20 (speciale)	Socket flat head screw M10x20 (special)	Vis T.S.P.E.I. M10x20 (spéciale)	Inbussenschraube M10x20 (spezial)
42	851-00-283		4	Vite T.E. M6x12	Hexagon head screw M6x12	Vis T.H. M6x12	Sechskantschraube M6x12
43	851-01-984		1	Vite autofilettante T.C.E.I. ø 5,5x13	Self-tapping socket head screw dia. 5,5x13	Vis autotaraudeuse T.C.E.I. ø 5,5X13	Selbstschneidende Antriebs Imbusschraube ø 5,5x13
44	801-00-910		2	Manopola	Knob	Bouton	Knauf
45	801-00-105		4	Rondella speciale	Special washer	Rondelle	Scheibe
46	801-00-106		2	Supporto	Support	Support	Träger
47	851-00-252		6	Vite autofilettante T.E. ø 6,3x13	Self-tapping hexagon head screw ø 6,3x13	Vis autotaraudeuse T.H. ø 6,3x13	Selbstschneidende Sechskantschraube ø 6,3x13
48	801-00-107		2	Rondella speciale	Special washer	Rondelle	Scheibe
49	801-00-108		2	Rullo singolo	Single roller	Rouleau simple	Rolle
50	801-00-109		2	Rullo doppio (optional)	Double roller (optional)	Rouleau double (optional)	Doppelte rolle (optional)

230-03



Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Q.ty/Menge	Fig./Abb. 230-03 SOSTEGNO CHIUDIFALDE / FLAP-CLOSING SUPPORT SUPPORT DISPOSITIF DE FERMETURE / ÜBERLAPPUNGSSCHLIESSER-STÜTZE			
	STA F47			I DESCRIZIONE	E DESCRIPTION	F DESCRIPTION	D BESCHREIBUNG
01	851-01-699		2	Vite T.B.Q.S.T. M10x30	Square button head screw M10x30	Vis T.B.Q.S.T. M10x30	Hanbrundvierkantschraube M10x30
02	851-00-320		4	Vite T.E. M6x55	Hexagon head screw M6x55	Vis T.H. M6x55	Sechskantschraube M6x55
03	801-05-457		1	Prolunga per chiudifalda destro	Extension for right flap-closing device	Prolonge pour fermeture droit	Verlängerungsstück für rechten Überlappungsschließer
04	851-00-238		2	Vite T.S.P.E.I. M6x20	Socket flat head screw M6x20	Vis T.S.P.E.I. M6x20	Inbussenkschraube M6x20
05	801-09-575		1	Chiudifalda sinistra	Left flap-closer	Dispositif de fermeture gauche	Klappenschliesser links
06	851-00-294		2	Vite T.E. M8x16	Hexagon head screw M8x16	Vis T.H. M8x16	Sechskantschraube M8x16
07	801-00-403		2	Distanziale	Distance piece	Entretoise	Distanzstück
08	851-00-910		2	Manopola	Knob	Bouton	Knauf
09	801-00-034		2	Coperchietto	Bushing	Douille	Buechse
10	851-00-505		6	Rondella piana per M6	Flat washer for M6	Rondelle plate pour M6	Flachscheibe für M6
11	851-00-494		8	Dado esagonale autobloccante M6	Self-locking hexagon nut M6	Ecrou hexagonal de sûreté M6	Selbstsichernde Sechskantmutter M6
12	851-00-506		2	Rondella piana per M8	Flat washer for M8	Rondelle plate pour M8	Flachscheibe für M8
13	851-00-494		2	Dado esagonale autobloccante M8	Self-locking hexagon nut M8	Ecrou hexagonal de sûreté M8	Selbstsichernde Sechskantmutter M8
14	801-04-416		1	Piastrina sinistra	Left plate	Plaquette gauche	Linker Plättchen
15	851-00-286		2	Vite T.E. M6x25	Hexagon head screw M6x25	Vis T.H. M6x25	Sechskantschraube M6x25
16	801-03-975		2	Distanziale	Distance piece	Entretoise	Distanzstück
17	801-02-922		1	Piastrina destra	Right plate	Plaquette droite	Rechter Plättchen
18	801-05-458		1	Prolunga per chiudifalda sinistro	Extension for left flap-closing device	Prolonge pour fermeture gauche	Verlängerungsstück für linken Überlappungsschließer
19	801-09-574		1	Chiudifalda destra	Right flap-closer	Dispositif de fermeture droite	Klappenschliesser rechts


230-04




Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Qty/Menge	Fig./Abb. 230-04 SOSTEGNO CHIUDIFALDE / FLAP-CLOSING SUPPORT SUPPORT DISPOSITIF DE FERMETURE / ÜBERLAPPUNGSSCHLIESSER-STÜTZE			
	STA F47			I DESCRIZIONE	E DESCRIPTION	F DESCRIPTION	D BESCHREIBUNG
01	851-00-214		4	Vite T.C.E.I. M6x16	Socket head screw M6x16	Vis T.C.E.I. M6x16	Inbusschraube M6x16
02	851-00-505		22	Rondella piana per M6	Flat washer for M6	Rondelle plate pour M6	Flachscheibe für M6
03	MSNA-30444-02		1	Traversa sinistra	Left crosspiece	Traverse gauche	Linker Querbalken
04	851-00-494		16	Dado esagonale autobloccante M6	Self-locking hexagon nut M6	Ecrou hexagonal de sûreté M6	Selbstsichernde Sechskantmutter M6
05	851-00-284		4	Vite T.E. M6x16	Hexagon head screw M6x16	Vis T.H. M6x16	Sechskantschraube M6x16
06	MSNA-83339-81		1	Supporto	Support	Support	Träger
07	851-00-329		3	Vite T.E. M8x70	Hexagon head screw M8x70	Vis T.H. M8x70	Sechskantschraube M8x70
08	MSNA-30444-01		1	Traversa destra	Right crosspiece	Traverse droite	Rechter Querbalken
09	MSNA-83338-81		1	Supporto	Support	Support	Träger
10	851-00-290		1	Vite T.E. M6x45	Hexagon head screw M6x45	Vis T.H. M6x45	Sechskantschraube M6x45
11	851-02-973		1	Vite T.E. M10x70	Hexagon head screw M10x70	Vis T.H. M10x70	Sechskantschraube M10x70
12	MSNA-40462-01		1	Supporto	Support	Support	Träger
13	MSNA-50764-01		1	Perno	Pin	Pivot	Bolzen
14	851-03-309		1	Regolatore di portata ø1/4" - tubo ø6/4 art. AB 454060	Flow regulator dia. 1/4" - pipe dia. 6/4 art. AB 454060	Régulateur de débit ø1/4" - tuyau ø 6/4 art. AB 454060	Mengenregler ø1/4" - Schlauch ø6/4 art. AB 454060
15	CNP-11054-023		1	Fissaggio a cerniera	Hinged fastener	Fixage à charnière	Scharnieranschluß
16	851-03-666		1	Cilindro pneumatico ø40x160 Camozi art. 40N2A40A160	Pneumatic cylinder ø40x160 Camozi art. 40N2A40A160	Cylindre pneumatique ø40x160 Camozi art. 40N2A40A160	Pneumatischer Zylinder ø40x160 Camozi art. 40N2A40A160
17	851-02-711		1	Nipplo di riduzione M ø 1/4" - M ø 1/8"	Reduction nipple M dia. 1/4" - M dia. 1/8"	Nipple de réduction M ø1/4" - M ø1/8"	Reduktion Nippel M ø1/4" - M ø1/8"
18	851-01-813		1	Raccordo diritto ø1/8"G. tubo ø6/4	Straight connector dia. 1/8"G. pipe dia. 6/4	Raccord droit ø1/8"G. tuyau ø6/4	Gerades Anschlußstück ø1/8"G. Schlauch ø6/4
19	851-01-785		1	Scarico rapido ø1/8" art. AD6050-1/8"	Quick discharge dia. 1/8" ref. AD6050-1/8"	Décharge rapide ø1/8" réf. AD6050-1/8"	Schnellauslassventil ø1/8" Art. AD6050-1/8"
20	851-01-634		1	Regolatore di portata RSW-1/8"	Flow regulator RSW-1/8"	Régulateur de débit RSW-1/8"	Mengenregler RSW-1/8"
21	851-03-546		1	Vite T.C.E.I. M8x65	Socket head screw M8x65	Vis T.C.E.I. M8x65	Inbusschraube M8x65
22	MSNA-50763-01		1	Distanziale	Distance piece	Entretoise	Distanzstück
23	NAST-50513-01		2	Distanziale	Distance piece	Entretoise	Distanzstück
24	801-08-525		1	Attacco stelo cilindro	Cylinder stem coupling	Fixation tige cylindre	Zylinderschaftanschluß
25	801-09-456		2	Molla	Spring	Ressort	Feder
26	NAST-50448-01		4	Attacco molla	Spring connection	Bague prise	Federbefestigung
27	801-00-529		1	Perno	Pin	Pivot	Bolzen
28	801-00-536		1	Distanziale	Distance piece	Entretoise	Distanzstück
29	851-00-496		3	Dado esagonale autobloccante M10	Self-locking hexagon nut M10	Ecrou hexagonal de sûreté M10	Selbstsichernde Sechskantmutter M10
30	MSNA-83340-81		1	Traversa	Crosspiece	Traverse	Querbalken
31	851-00-282		1	Vite T.E. M6x10	Hexagon head screw M6x10	Vis T.H. M6x10	Sechskantschraube M6x10
32	NAST-50439-01		1	Perno	Pin	Pivot	Bolzen

Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Qty/Menge	Fig./Abb. 230-04 SOSTEGNO CHIUDIFALDE / FLAP-CLOSING SUPPORT SUPPORT DISPOSITIF DE FERMETURE / ÜBERLAPPUNGSSCHLIESSER-STÜTZE			
	STA F47			I DESCRIZIONE	E DESCRIPTION	F DESCRIPTION	D BESCHREIBUNG
33	851-01-846		2	Cuscinetto ø26x10x8	Bearing dia.26x10x8	Roulement ø26x10x8	Lager ø26x10x8
34	NAST -50438-01		2	Distanziale	Distance piece	Entretoise	Distanzstück
35	801-02-537		1	Bussola	Bush	Douille	Hülse
36	801-02-538		1	Bussola	Bush	Douille	Hülse
37	MSNA-40511-01		2	Montante	Upright	Montant	Ständer
38	851-00-506		2	Rondella piana per M8	Flat washer for M8	Rondelle plate pour M8	Flachscheibe für M8
39	851-00-495		5	Dado esagonale autobloccante M8	Self-locking hexagon nut M8	Ecrou hexagonal de sûreté M8	Selbstsichernde Sechskantmutter M8
40	851-00-507		2	Rondella piana per M10	Flat washer for M10	Rondelle plate pour M10	Flachscheibe für M10
41	801-04-315		1	Rondella speciale	Special washer	Rondelle spéciale	Scheibe spezial
42	851-00-234		1	Vite T.S.P.E.I. M5x10	Socket flat head screw M5x10	Vis T.S.P.E.I. M5x10	Inbusschraube M5x10
43	NAST -50393-01		2	Bussola	Bush	Douille	Hülse
44	851-00-236		2	Vite T.S.P.E.I. M6x12	Socket flat head screw M6x12	Vis T.S.P.E.I. M6x12	Inbusschraube M6x12
45	851-00-330		1	Vite T.E. M8x90	Hexagon head screw M8x90	Vis T.H. M8x90	Sechskantschraube M8x90
46	851-00-323		1	Vite T.E. M6x80	Hexagon head screw M6x80	Vis T.H. M6x80	Sechskantschraube M6x80
47	MSNA-30423-02		1	Leva sinistra	Left lever	Levier gauche	Linker Hebel
48	NAST -50445-01		1	Distanziale	Distance piece	Entretoise	Distanzstück
49	NAST -50514-01		1	Protezione	Guard	Protection	Schutz
50	NAST -50437-01		1	Supporto	Support	Support	Träger
51	851-00-285		1	Vite T.E. M6x20	Hexagon head screw M6x20	Vis T.H. M6x20	Sechskantschraube M6x20
52	UNN-10039-046		2	Vite T.C.E.I. M10x25	Socket head screw M10x25	Vis T.C.E.I. M10x25	Inbusschraube M10x25
53	MSNA-40516-01		2	Montante	Upright	Montant	Ständer
54	MSNA-20395-01		1	Chiudifalda centrale	Central flap-closer	Dispositif central de fermeture	Zentraler Überlappungsschließer
55	851-00-278		1	Vite T.E. M5x12	Hexagon head screw M5x12	Vis T.H. M5x12	Sechskantschraube M5x12
56	851-00-493		1	Dado esagonale autobloccante M5	Self-locking hexagon nut M5	Ecrou hexagonal de sûreté M5	Selbstsichernde Sechskantmutter M5
57	801-00-576		1	Bussola	Bush	Douille	Hülse
58	MSNA-50836-01		1	Piastra	Plate	Plaquette	Plättchen
59	851-00-320		4	Vite T.E. M6x55	Hexagon head screw M6x55	Vis T.H. M6x55	Sechskantschraube M6x55
60	UNN-10039-042		2	Vite T.C.E.I. M10x16	Socket head screw M10x16	Vis T.C.E.I. M10x16	Inbusschraube M10x16
61	MSNA-30423-01		1	Leva destra	Right lever	Levier droite	Rechts Hebel
62	851-00-283		2	Vite T.E. M6x12	Hexagon head screw M6x12	Vis T.H. M6x12	Sechskantschraube M6x12

230-05




Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Q.ty/Menge	Fig./Abb. 230-05 STRUTTURA CHIUDIFALDA / FLAP-CLOSING STRUCTURE STRUCTURE DISPOSITIF DE FERMETURE / ÜBERLAPPUNGSSCHLIESSER-STRUKTUR			
	STA F47			I DESCRIZIONE	E DESCRIPTION	F DESCRIPTION	D BESCHREIBUNG
01	851-00-483	III	3	Dado esagonale M8 (basso)	Hexagon nut M8	Ecrou hexagonal M8	Sechskantmutter M8
02	851-00-506		1	Rondella piana per M8	Flat washer for M8	Rondelle plate pour M8	Flachscheibe für M8
03	NAST-50124-01		1	Molla	Spring	Ressort	Feder
04	MSNA-50835-01		1	Piastrina	Plate	Plaquette	Plättchen
05	851-00-560		1	Spina elastica ø3,3x18	Spring pin dia.3,3x18	Cheville élastique ø3,3x18	Elastischer Stift ø3,3x18
06	851-00-330		1	Vite T.E. M8x90	Hexagon head screw M8x90	Vis T.H. M8x90	Sechskantschraube M8x90
07	851-00-002		1	Catena 3/8"x25 passi aperta	3/8"x25 open-pitch chain	Chaîne 3/8"x25 ouverte	Geschlossene Kette 3/8"x25 Teilungen
08	MSNA-20394-02		1	Leva sinistra	Left lever	Levier gauche	Linker Hebel
09	MSNA-20394-01		1	Leva destra	Right lever	Levier droite	Rechter Hebel
10	851-00-155		8	Vite autofilettante T.E. ø5,5x9,5	Self-tapping hexagon head screw ø5,5x9,5	Vis autotaraudeuse T.H. ø5,5x9,5	Selbstschneidende Sechskantschraube ø5,5x9,5
11	MSNA-30424-01		1	Carter	Guard	Carter	Carter
12							
13	851-00-494		2	Dado esagonale autobloccante M6	Self-locking hexagon nut M6	Ecrou hexagonal de sûreté M6	Selbstsichernde Sechskantmutter M6
14	851-00-505		2	Rondella piana per M6	Flat washer for M6	Rondelle plate pour M6	Flachscheibe für M6
15	851-00-278		2	Vite T.E. M5x12	Hexagon head screw M5x12	Vis T.H. M5x12	Sechskantschraube M5x12
16	851-00-504		2	Rondella piana per M5	Flat washer for M5	Rondelle plate pour M5	Flachscheibe für M5
17	851-00-493		2	Dado esagonale autobloccante M5	Self-locking hexagon nut M5	Ecrou hexagonal de sûreté M5	Selbstsichernde Sechskantmutter M5
18	851-00-018	III	1	Maglia falsa passo 3/8"	false link pitch 3/8"	Fausse maille pas 3/8"	Blindkettenglied Teilungen 3/8"
19	801-00-417		1	Forcella (filetto sinistro)	Chain tightener screw left	Vis de tension gauche	Linker Kettenspanner
20	851-00-174		1	Spina elastica ø3,3x14	Spring pin dia.3,3x14	Cheville élastique ø3,3x14	Elastischer Stift ø3,3x14
21	801-00-416		1	Tendicatena	Chain tightener	Tendeur de chaîne	Kettenspanner
22	NAST-84082-81		1	Tirante	Tie rod	Tirant (raidisseur)	Zugstab
23	801-00-530		3	Gommino	Rubber	Caoutchouc	Gummidichtung
24	NAST-50508-01		1	Distanziale	Distance piece	Entretoise	Distanzstück
25	801-09-457		1	Assieme leva	Lever assembly	Ensemble levier	Hebelwerk
26	801-00-528		1	Distanziale	Distance piece	Entretoise	Distanzstück
27	851-00-321		1	Vite T.E. M6x60	Hexagon head screw M6x60	Vis T.H. M6x60	Sechskantschraube M6x60
28	NAST-50510-01		2	Guida	Guide	Glissière	Führung
29	801-00-788		1	Molla	Spring	Ressort	Feder
30	801-00-534		1	Perno	Pin	Pivot	Bolzen
31	801-00-535		1	Tirante	Tie rod	Tirant (raidisseur)	Zugstab
32	851-00-329	I	1	Vite T.E. M8x70	Hexagon head screw M8x70	Vis T.H. M8x70	Sechskantschraube M8x70




Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Q.ty/Menge	VALVOLA COMANDO CHIUDIFALDE / FLAP-CLOSING CONTROL VALVE VANNE DE COMMANDE DISPOSITIF DE FERMETURE / INNERER HEBELMECHANISMUS DES ÜBERLAPPUNGSÜBERLAPPUNGSCHLIESSERS						
	STA F47			I	DESCRIZIONE	E	DESCRIPTION	F	DESCRIPTION	D
01	851-00-214		2	Vite T.C.E.I. M6x16		Socket head screw M6x16		Vis T.C.E.I. M6x16		Inbusschraube M6x16
02	851-00-505		2	Rondella piana per M6		Flat washer for M6		Rondelle plate pour M6		Flachscheibe für M6
03	CNE-32022-041		1	Raccordo a gomito Øi.12 - 3/8"		M/F Elbow Øi.12 - 3/8"		Raccord coudé Øi.12 - 3/8"		Winkelverbindung Øi.12 - 3/8"
04	CNE-32025-004		1	Guaina flessibile di protezione ø16,4x12 L=1Mt.		Flexible sheathing dia. 16,4x12 L=1Mt.		Guaine souple protective ø16,4x12 L=1Mt.		Kabelmantel ø16,4x12 L=1Mt.
05	MSNA-30428-01		1	Guida micro		Guide		Glissière		Führung
06	MSNA-40515-01		1	Supporto micro		Support		Support		Träger
06	MSNA-40515-02		1	Supporto micro (Opposta)		Support (Opposite)		Support (Gauche/Droite)		Träger (Kontra)
07	851-00-198		2	Vite T.C.E.I. M4x25		Socket head screw M4x25		Vis T.C.E.I. M4x25		Inbusschraube M4x25
08	801-10-181		1	Piastrina		Plate		Plaquette		Plättchen
09	851-00-939		1	Valvola con leva RW-3-M5 Festo 4031		Valve with lever RW-3-M5 Festo 4031		Valve a levier oscillant RW-3-M5 Festo 4031		Schwinghebelventil RW-3-M5 Festo 4031
10	851-02-431		2	Raccordo diritto M5 tubo ø4		Straight connector M5 tubo ø4		Raccord droit M5 tubo ø4		Gerades Anschlußstück M5 tubo ø4
11	851-00-492		2	Dado esagonale autobloccante M4		Self-locking hexagon nut M4		Ecrou hexagonal de sûreté M4		Selbstsichernde Sechskantmutter M4
12	851-00-512		2	Rondella piana per M4		Flat washer for M4		Rondelle plate pour M4		Flachscheibe für M4
13	801-00-668		1	Rotella in nylon		Nylon roller		Rouleau		Rolle
14	851-03-214		1	Volantino (ELESA art.VC192/40 p-M8x16)		Handwheel (ELESA art.VC192/40 p-M8x16)		Petit volant (ELESA art.VC192/40 p-M8x16)		Handrad (ELESA art.VC192/40 p-M8x16)
15	801-00-090		1	Rondella speciale		Special washer		Rondelle spéciale		Scheibe spezial

230-07



Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Q.ty/Menge	Fig./Abb. 230-07 REGOLAZIONE GUIDE DI TRASCINAMENTO / CONVEYOR REGULATION ASSEMBLY REGULATION SUPPORT COURROIES / RIEMENARM EINSTELLUNG			
	STA F47			I DESCRIZIONE	E DESCRIPTION	F DESCRIPTION	D BESCHREIBUNG
01	851-00-284		8	Vite T.E. M6x16	Hexagon head screw M6x16	Vis T.H. M6x16	Sechskantschraube M6x16
02	801-00-088		8	Rondella speciale	Special washer	Rondelle spéciale	Scheibe spezial
03	851-00-283		4	Vite T.E. M6x12	Hexagon head screw M6x12	Vis T.H. M6x12	Sechskantschraube M6x12
04	801-00-104		4	Rondella speciale	Special washer	Rondelle spéciale	Scheibe spezial
05	851-00-037		1	Anello seeger per øe 8	Retaining ring for ext. dia. 8	Bague seeger pour øext. 8	Seegerring für ä.ø 8
06	801-00-033		1	Manopola	Knob	Bouton	Knauf
07	801-00-032		1	Leva	Lever	Levier	Hebel
08	801-00-031		4	Bussola	Bush	Douille	Hülse
09	801-00-043		1	Distanziale	Distance piece	Entretoise	Distanzstück
10	801-00-053		2	Chiocciola sinistrorsa	Left-hand lead screw	Vis d'Archimede sinistrosum	Linksgängige Mutter
11	801-00-057		4	Molla	Spring	Ressort	Feder
12	801-00-056		4	Bussola	Bush	Douille	Hülse
13	801-05-767		4	Scatola per chiocciola	Screw casing	Boîte pour limaçon	Muttergehäuse
14	801-00-911		4	Distanziale	Distance piece	Entretoise	Distanzstück
15	MSNA-40514-01		4	Asta	Rod	Tige	Stab
16	MSNA-30426-01		2	Vite sinistrorsa	Left-hand screw	Vis sinistrosum	Linksgängige Schraube
17	801-00-040		2	Giunto	Sleeve joint	Joint à manchou	Muffen-Kupplung
18	851-00-196		4	Vite T.C.E.I. M4x20	Socket head screw M4x20	Vis T.C.E.I. M4x20	Inbusschraube M4x20
19	851-00-492		4	Dado esagonale autobloccante M4	Self-locking hexagon nut M4	Ecrou hexagonal de sûreté M4	Selbstsichernde Sechskantmutter M4
20	MSNA-30426-02		2	Vite destrorsa	Right-hand screw	Vis à droite	Schraube rechts
21	851-00-193		2	Vite T.C.E.I. M4x14	Socket head screw M4x14	Vis T.C.E.I. M4x14	Inbusschraube M4x14
22	801-00-096		2	Pignone Z=9	Pinion Z=9	Pignon Z=9	Ritzel Z=9
23	851-02-386		1	Catena 3/8"x111 passi chiusa	3/8"x111 closed-pitch chain	Chaîne 3/8x111 fermée	Kette 3/8"x111 Teilungen
24	801-00-246		1	Bussola	Bush	Douille	Hülse
25	801-00-090		1	Rondella speciale	Special washer	Rondelle spéciale	Scheibe spezial
26	851-00-495		1	Dado esagonale autobloccante M8	Self-locking hexagon nut M8	Ecrou hexagonal de sûreté M8	Selbstsichernde Sechskantmutter M8
27	851-00-506		2	Rondella piana per M8	Flat washer for M8	Rondelle plate pour M8	Flachscheibe für M8
28	851-01-630		1	Vite T.E. M8x45	Hexagon head screw M8x45	Vis T.H. M8x45	Sechskantschraube M8x45
29	851-02-780		1	Tappo	Cap	Couvercle	Stoepsel
30	801-06-191		4	Pattino completo h=50	Complete shoe h=50	Patin complète h=50	Vollstandiger Gleitschuh h=50
31							
32							
33	851-00-493		8	Dado esagonale autobloccante M5	Self-locking hexagon nut M5	Ecrou hexagonal de sûreté M5	Selbstsichernde Sechskantmutter M5
34	851-01-121		8	Vite T.E. M5x25	Hexagon head screw M5x25	Vis T.H. M5x25	Sechskantschraube M5x25
35	851-00-237		4	Vite T.S.P.E.I. M6x16	Socket flat head screw M6x16	Vis T.S.P.E.I. M6x16	Inbussensschraube M6x16


Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Qty/Menge	Fig./Abb. 230-07 REGOLAZIONE GUIDE DI TRASCINAMENTO / CONVEYOR REGULATION ASSEMBLY REGULATION SUPPORT COURROIES / RIEMENARM EINSTELLUNG			
	STA F47			I DESCRIZIONE	E DESCRIPTION	F DESCRIPTION	D BESCHREIBUNG
36	801-00-158		4	Rondella speciale	<i>Special washer</i>	Rondelle spéciale	<i>Scheibe spezial</i>
37	801-04-201		4	Distanziale	<i>Distance piece</i>	Entretoise	<i>Distanzstück</i>
38	801-00-058		2	Chiocciola destrorsa	<i>Bearing block right</i>	Bloc avec filet droit	<i>Gewindestueck rechts</i>



Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Qty/Menge	Fig./Abb. 230-08 TRASCINAMENTO SCATOLA H=50 / BOX DRIVE SYSTEM H=50 ENTRAÎNEMENT BOÎTE H=50 / SCHUBBETRIEB DER SCHACHTEL H=50			
	STA F47			I DESCRIZIONE	E DESCRIPTION	F DESCRIPTION	D BESCHREIBUNG
01	851-00-507		2	Rondella piana per M10	Flat washer for M10	Rondelle plate pour M10	Flachscheibe für M10
02	851-00-044		8	Anello seeger per øi 32	Retaining ring for ins.dia. 32	Bague seeger pour øint. 32	Seegerring für inn. ø 32
03	801-00-063		2	Puleggia folle	Idley pulley	Poulie point mort	Leerlaufscheibe
04	851-00-730		10	Cuscinetto ø32x15x9 (SKF TYPE 6002-2RS1)	Bearing dia. ø32x15x9 (SKF TYPE 6002-2RS1)	Roulement ø32x15x9 (SKF TYPE 6002-2RS1)	Lager ø32x15x9 (SKF TYPE 6002-2RS1)
05	801-04-506		4	Distanziale ø20x26,8mm	Distance piece	Entretoise	Distanzstück
06	801-04-503		2	Tenditore cinghia h=50	Belt strecher h=50	Tendeur courroie h=50	Riemenspanner h=50
07	801-05-569		2	Perno per cinghia h=50	Pin for belt h=50	Pivot pour courroie h=50	Bolzen für Riemen h=50
08	801-06-327		2	Sembraccio inferiore h=50	Lower half arm h=50	Semi-bras inférieure h=50	Untere Armhülse h=50
09	801-05-647		6	Distanziale ø20x58 per cinghia	Distance piece dia. 20x58 for belt	Entretoise ø20x58 pour courroie	Distanzstück ø20x58 für Riemen
10	851-00-287		6	Vite T.E. M6x30	Hexagon head screw M6x30	Vis T.H. M6x30	Sechskantschraube M6x30
11	851-00-238		12	Vite T.S.P.E.I. M6x20	Socket flat head screw M6x20	Vis T.S.P.E.I. M6x20	Inbusenschraube M6x20
12	801-04-509		2	Bussola distanziale	Distance piece bush	Douille distanceur	Distanzstück Hülse
13	801-00-913		2	Distanziale L=9mm	Distance piece	Entretoise	Distanzstück
14	851-00-584		2	Linguetta 5x5x20	Tongue 5x5x20	Clavette 5x5x20	Federkeil 5x5x20
15	851-01-073		4	Boccola	Bush	Fourreau	Büchse
16	801-00-920		2	Pignone induttore	Inductor pinion	Pignon inducteur	Induktionsritzel
17	801-00-915		2	Semiscatola inferiore	Lower half box	Semi-boîte inférieure	Untere Gehäusehälfte
18	851-00-493		8	Dado esagonale autobloccante M5	Self-locking hexagon nut M5	Ecrou hexagonal de sûreté M5	Selbstsichernde Sechskanmutter M5
19	851-00-504		8	Rondella piana per M5	Flat washer for M5	Rondelle plate pour M5	Flachscheibe für M5
20	851-02-038		2	Dado esagonale basso M10	Low hexagon nut M10	Ecrou hexagonal bas M10	Flache Sechskanmutter M10
21	851-01-984		14	Vite autofilettante T.C.E.I. ø5,5x13	Self-tapping socket head screw ø5,5x13	Vis autotaraudeuse T.C.E.I. ø5,5x13	Selbstschneidende Antriebs Imbusschraube ø5,5x13
22	801-00-842		1	Protezione per cinghia sinistra h=50	Guard for left belt h=50	Protection pour courroie gauche h=50	Schutz für links Riemen h=50
23	801-00-841		1	Protezione per cinghia destra h=50	Guard for right belt h=50	Protection pour courroie droite h=50	Schutz für rechts Riemen h=50
24	851-03-120		2	Cinghia di trascinamento h=50x2570	Drive belt h=50x2570	Courroie h=50x2570	Transportriemen h=50x2570
25	801-00-065		12	Distanziale	Distance piece	Entretoise	Distanzstück
26	801-05-557		2	Rinforzo superiore motorizzazione	Upper motor guard bracket	Equerre de renfort supérieur motorisation	Obere Antriebs Verstärkung
27	801-06-321		2	Braccio superiore completo h=50	Complete upper arm h=50	Bras supérieur complet h=50	Kompletter obere Arm h=50
28	801-00-068		2	Distanziale L=6mm	Distance piece	Entretoise	Distanzstück
29	801-00-047		2	Puleggia comando	Control pulley	Poulie de commande	Antriebsförderwalze
30	801-04-508		2	Distanziale L=15mm	Distance piece	Entretoise	Distanzstück
31	801-04-507		2	Distanziale L=17mm	Distance piece	Entretoise	Distanzstück
32	851-00-205		8	Vite T.C.E.I. M5x20	Socket head screw M5x20	Vis T.C.E.I. M5x20	Inbuschraube M5x20
33	801-00-914		2	Semiscatola superiore	Upper half box	Semi-boîte supérieure	Obere Gehäusehälfte

Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Qty/Menge	Fig./Abb. 230-08 TRASCINAMENTO SCATOLA H=50 / BOX DRIVE SYSTEM H=50 ENTRAÎNEMENT BOÎTE H=50 / SCHUBBETTRIEB DER SCHACHTEL H=50			
	STA F47			I	E	F	D
				DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG
34	801-04-012		2	Pignone indotto	<i>Induced pinion</i>	Pignon induit	<i>Induktionsritzel</i>
35	801-04-013		2	Alberino per puleggia h=50	<i>Shaft for pulley h=50</i>	Arbre pour poulie h=50	<i>Welle für Riemenscheibe h=50</i>
36	801-00-919		2	Bussola distanziale	<i>Distance piece bush</i>	Douille distancier	<i>Distanzstück Hülse</i>
37	801-05-542		2	Coperchietto	<i>Bushing</i>	Douille	<i>Buechse</i>
38	851-01-366		2	Vite T.S.P.E.I. M8x20	<i>Socket flat head screw M8x20</i>	Vis T.S.P.E.I. M8x 20	<i>Inbussenkschraube M8x20</i>
39	851-02-149		2	Rondella dentellata conica per M8	<i>Toothed conical washer for M8</i>	Rondelle conique dentetée pour M8	<i>Gezackte Scheibe für M8</i>
40	801-04-804		2	Gruppo rinvio completo h=50	<i>Complete drive unit h=50</i>	Groupe renvoi complet h=50	<i>Komplette Vorgelegegruppe h=50</i>
41	851-00-505		6	Rondella piana per M6	<i>Flat washer for M6</i>	Rondelle plate pour M6	<i>Flachscheibe für M6</i>
42	801-04-806		2	Puleggia folle h=50 con cuscinetto	<i>Idley pulley h=50 with bearing</i>	Poulie point mort h=50 avec roulement	<i>Leerlaufscheibe h=50 mit Lager</i>


230-09





Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Qty/Menge	Fig./Abb. 230-09							GRUPPO MOTORE / MOTOR ASSEMBLY GROUPE MOTEUR / MOTORGRUPPE	
	STA F47			I	DESCRIZIONE	E	DESCRIPTION	F	DESCRIPTION	D	BESCHREIBUNG	
01	851-00-294		3	Vite T.E. M8x16		Hexagon head screw M8x16		Vis T.H. M8x16		Sechskantschraube M8x16		
02	851-03-284		3	Molla a tazza øe.18 øi.8,2 sp.1		Belleville washer ext.dia.18 int.dia.8,2 th.1		Ressort à godet øext.18 øint.8,2 épais.1		Tellerfeder ä. ø18 i.ø8,2 Dicke 1		
03	801-00-090		3	Rondella speciale		Special washer		Rondelle spéciale		Scheibe spezial		
04												
05	851-02-939		1	Motore trifase 200/346V 50/60Hz. (0,37kW)		Three- phase motor 200/346V 50/60Hz.		Moteur triphasé 200/346V - 50/60Hz.		Dreiphasen-motoren 200/346 - 50/60Hz.		
05	CNE-13007-104		1	Motore trifase 230/400V 50Hz. - 277/480V 60Hz (0,37kW)		Three- phase motor 230/400V 50Hz. - 277/480V 60Hz		Moteur triphasé 230/400V 50Hz. - 277/480V 60Hz		Dreiphasen-motoren 230/400V 50Hz. - 277/480V 60Hz		
05	CNE-13007-111		1	Motore trifase 440V 50Hz. (0,37kW)		Three- phase motor 440V 50Hz.		Moteur triphasé 440V 50Hz.		Dreiphasen-motoren 440V 50Hz.		
05	CNE-13007-105		1	Motore trifase 220/380V 60Hz. (0,37kW)		Three- phase motor 220/380V 60Hz.		Moteur triphasé 220/380V - 60Hz.		Dreiphasen-motoren 220/380 - 60Hz.		
05	CNE-13007-106		1	Motore trifase 208/360V 50Hz. - 254/440V 60Hz (0,37kW)		Three- phase motor 208/360V 50Hz. - 254/440V 60Hz		Moteur triphasé 208/360V 50Hz. - 254/440V 60Hz		Dreiphasen-motoren 208/360V 50Hz. - 254/440V 60Hz		
05	CNE-13007-109		1	Motore trifase 500V 50Hz. (0,37kW)		Three- phase motor 500V 50Hz.		Moteur triphasé 500V 50Hz.		Dreiphasen-motoren 500V 50Hz.		
05	CNE-13007-110		1	Motore trifase 575V 60Hz. (0,37kW)		Three- phase motor 575V 60Hz.		Moteur triphasé 575V 60Hz.		Dreiphasen-motoren 575V 60Hz.		
05	851-02-387		1	Motore monofase 220/240V 50Hz		Single-phase motor 220/240V 50Hz.		Moteur monophasé 220/240V 50Hz.		Einphasen-Motoren 220/240V 50Hz.		
05	851-02-389		1	Motore monofase 220V 60Hz		Single-phase motor 220V 60Hz.		Moteur monophasé 220V 60Hz.		Einphasen-Motoren 220V 60Hz.		
05	851-02-390		1	Motore monofase 100V 50/60Hz.		Single-phase motor 100V 50/60Hz.		Moteur monophasé 100V 50/60Hz.		Einphasen-Motoren 100V 50/60Hz.		
05	851-03-683		1	Motore monofase 110V 60Hz.		Single-phase motor 110V 60Hz.		Moteur monophasé 110V 60Hz.		Einphasen-Motoren 110V 60Hz.		
06	851-03-598		1	Riduttore vite S.F. NMRV040 PAM 140/11 R 1:10 (Mot. Gr. 63 Flan. B5)		Gearbox S.F. NMRV040 PAM 140/11		Réducteur S.F. NMRV040 PAM 140/11		Schneckengetriebe S.F. NMRV040 PAM 140/11		
07	851-01-161		2	Linguetta 5x5x15		Tongue 5x5x15		Clavette 5x5x15		Federkeil 5x5x15		
08	801-00-917		1	Coperchietto		Bushing		Douille		Buechse		
09	851-01-366		1	Vite T.S.P.E.I. M8x20		Socket flat head screw M8x20		Vis T.S.P.E.I. M8x20		Inbussensschraube M8x20		
10	851-02-149		1	Rondella dentellata conica per M8		Toothed conical washer for M8		Rondelle conique dentetée pour M8		Gezackte Scheibe für M8		
11	801-05-542		1	Coperchietto per vite T.S.P.E.I. M8		Bushing		Douille		Buechse		
12	851-00-044		3	Anello seeger per øi 32		Retaining ring for ins. dia. 32		Bague seeger pour øint. 32		Seegerring für inn. ø 32		
13	801-00-916		3	Supporto		Support		Support		Träger		
14	851-00-730		3	Cuscinetto ø32x15x9		Bearing dia.32x15x9		Roulement ø32x15x9		Lager ø32x15x9		
15	851-00-494		16	Dado esagonale autobloccante M6		Self-locking hexagon nut M6		Ecrou hexagonal de sûreté M6		Selbstsichernde Sechskantmutter M6		
16	851-00-505		13	Rondella piana per M6		Flat washer for M6		Rondelle plate pour M6		Flachscheibe für M6		
17	851-03-597		1	Linguetta 6x6x15		Tongue 6x6x15		Clavette 6x6x15		Federkeil 6x6x15		
18	801-10-019		1	Distanziale		Distance piece		Entretoise		Distanzstück		
19	801-10-281		1	Sostegno riduttore		Support gearbox		Support réducteur		Schneckengetriebe-Halter		

Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Qty/Menge	Fig./Abb. 230-09								GRUPPO MOTORE / MOTOR ASSEMBLY GROUPE MOTEUR / MOTORGRUPPE			
	STA F47			I	DESCRIZIONE	E	DESCRIPTION	F	DESCRIPTION	D	BESCHREIBUNG				
20	851-01-913	II	14	Vite autofilettante T.B.I.C. ø3,9x9,5		Self-tapping screw ø3,9x9,5		Vis autotaraudeuse T.B.I.C. ø3,9x9,5		Selbstschneidende Schraube ø3,9x9,5					
21	801-01-130		1	Protezione centrale		Central protection		Protection central		Zentraler Schutz					
22	801-10-014		2	Protezione		Guard		Protection		Schutz					
23	851-00-512		8	Rondella piana per M4		Flat washer for M4		Rondelle plate pour M4		Flachscheibe für M4					
24	851-00-446		6	Vite T.B.Q.S.T. M6x16		Square button head screw M6x16		Vis T.B.Q.S.T. M6x16		Hanbrundvierkantschraube M6x16					
25	801-10-016		1	Albero scanalato		Spline shaft		Arbre cannelé		Nutenwelle					
26	851-00-408		4	Vite T.C.E.I. M6x20		Socket head screw M6x20		Vis T.C.E.I. M6x20		Inbusschraube M6x20					
27	851-03-477		4	Rondella dentellata per M6		Toothed washer for M6		Rondelle dentetée pour M6		Gezackte Kegelförmige Scheibe für M6					
28	851-00-212		4	Vite T.C.E.I. M6x12		Socket head screw M6x12		Vis T.C.E.I. M6x12		Inbusschraube M6x12					
29	851-02-367		6	Vite T.B.Q.S.T. M6x20		Square button head screw M6x20		Vis T.B.Q.S.T. M6x20		Hanbrundvierkantschraube M6x20					
30	801-10-018		1	Piastra		Plate		Plaque		Platte					
30	MSNA-40548-01		1	Piastra (Opposta)		Plate (Opposite)		Plaque (Gauche/Droite)		Platte (Kontra)					
31	801-10-020		1	Carter		Guard		Carter		Carter					
32	801-00-104		3	Rondella speciale		Special washer		Rondelle spéciale		Scheibe spezial					
33	801-04-044		2	Puleggia Z=44 P=3/8"		Pulley Z=44 P=3/8"		Poulie Z=44 P=3/8"		Förderwalze Z=44 P=3/8"					
34	851-03-475		1	Cinghia dentata Z=80 P=3/8"		Toothed belt Z=80 P=3/8"		Courroie dentée Z=80 P=3/8"		Zahnriemen Z=80 P=3/8"					
35	801-10-280		1	Perno motorizzazione		Drive pin		Tourillon motorisation		Antriebsbolzen					
36	801-00-048		1	Distanziale ø20/15,3x4		Distance piece		Entr etoise		Distanzstück					

230-10








Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Qty/Menge	Fig./Abb. 230-11 SCATOLA INTERRUTTORE / CIRCUIT BREAKER BOX BOÎTE INTERRUPTEUR / SCHALTERGEHÄUSE			
	STA F47			I DESCRIZIONE	E DESCRIPTION	F DESCRIPTION	D BESCHREIBUNG
01	801-10-023		1	Piastra	Plate	Plaque	Platte
02	851-00-493		4	Dado esagonale autobloccante M5	Self-locking hexagon nut M5	Ecrou hexagonal de sûreté M5	Selbstsichernde Sechskantmutter M5
03	851-01-072		4	Vite autofilettante T.E. ø5,5x9,5	Self-tapping hexagon head screw ø5,5x9,5	Vis autotaraudeuse T.H. ø5,5x9,5	Selbstschneidende Sechskantschraube ø5,5x9,5
04	851-02-983		2	Dado esagonale M5	Hexagon nut M5	Ecrou hexagonal M5	Sechskantmutter M5
05	851-00-504		1	Rondella piana per M5	Flat washer for M5	Rondelle plate pour M5	Flachscheibe für M5
06	851-01-101		1	Cavo per messa a terra	Earth wire	Câble mise a la terre	Erdungskabel
07	851-00-248		1	Rondella dentellata per M5	Toothed washer for M5	Rondelle dentetée pour M5	Gezackte Kegelförmige Scheibe für M5
08	851-01-014		5	Vite T.C.E.I. M5x16	Socket head screw M5x16	Vis T.C.E.I. M5x16	Inbusschraube M5x16
09	851-01-106		1	Passacavo PG16 – øi 10	Grommet PG16 – int. dia. 10	Presse câble PG16 – ø int.10	Kabelhalter PG16 – øi 10
10	CNE-32021-063		1	Dado esagonale PG16	Hexagon nut PG16	Ecrou hexagonal PG16	Sechskantmutter PG16
11	851-02-025		3	Passacavo PG13 – øi 8	Grommet PG13 – int. dia. 8	Presse câble PG13 – ø int.8	Kabelhalter PG13 – øi 8
12	851-03-622		3	Dado esagonale PG13	Hexagon nut PG13	Ecrou hexagonal PG13	Sechskantmutter PG13
13	CNE-10035-001		1	Contattore tipo LC1-KO610 B7 24Vac (1-6,3A)	Contact type LC1-KO610 B7 24Vac (1-6,3A)	Contact type LC1-KO610 B7 24Vac (1-6,3A)	Kontakt typ LC1-KO610 B7 24Vac (1-6,3A)
13	CNE-10035-002		1	Contattore tipo LC1-KO910 B7 24Vac (6-10A)	Contact type LC1-KO910 B7 24Vac (6-10A)	Contact type LC1-KO910 B7 24Vac (6-10A)	Kontakt typ LC1-KO910 B7 24Vac (6-10A)
13	CNE-10020-043		1	Contattore tipo LC1-D210 B7 24Vac (9-14A)	Contact type LC1-D210 B7 24Vac (9-14A)	Contact type LC1-D210 B7 24Vac (9-14A)	Kontakt typ LC1-D210 B7 24Vac (9-14A)
14	CNE-34018-006		1	Trasformatore 25VA P. 400V 50Hz - S. 24V 1A	P.400 50Hz - S.24V 1A VA25 transformer	Transformateur VA25 P.400V 50Hz - S.24V 1A	P.400V 50Hz - S.24V 1A VA25 Transformator
14	CNE-34018-001		1	Trasformatore 25VA P. 110V 60Hz - S. 24V 1A	P.110 60Hz - S.24V 1A VA25 transformer	Transformateur VA25 P.110V 60Hz - S.24V 1A	P.110V 60Hz - S.24V 1A VA25 Transformator
14	CNE-34018-002		1	Trasformatore 25VA P. 230V 50Hz - S. 24V 1A	P.230 50Hz - S.24V 1A VA25 transformer	Transformateur VA25 P.230V 50Hz - S.24V 1A	P.230V 50Hz - S.24V 1A VA25 Transformator
14	CNE-34018-003		1	Trasformatore 25VA P. 415V 50Hz - S. 24V 1A	P.415 50Hz - S.24V 1A VA25 transformer	Transformateur VA25 P.415V 50Hz - S.24V 1A	P.415V 50Hz - S.24V 1A VA25 Transformator
14	CNE-34018-004		1	Trasformatore 25VA P. 200V 50/60Hz - S. 24V 1A	P.200 50/60Hz - S.24V 1A VA25 transformer	Transformateur VA25 P.200V 50/60Hz - S.24V 1A	P.200V 50/60Hz - S.24V 1A VA25 Transformator
14	CNE-34018-005		1	Trasformatore 25VA P. 100V 50/60Hz - S. 24V 1A	P.100 50/60Hz - S.24V 1A VA25 transformer	Transformateur VA25 P.100V 50/60Hz - S.24V 1A	P.100V 50/60Hz - S.24V 1A VA25 Transformator
15	CNE-11000-003		1	Cavo micro portina L=0,5mt.	Cable for safety guards L=0,5mt.	Câble pour protection de securite L=0,5mt.	Kabel für Unfallschutzvorrichtungen L=0,5mt.
16							
17	851-00-794		1	Cavo collegamento motore (trifase)	Cable for connection motor (three-phase)	Câble de connection moteur (triphase)	Verbindungskabel für Motor (dreiphasen)

Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Q.ty/Menge	Fig./Abb. 230-11 SCATOLA INTERRUTTORE / CIRCUIT BREAKER BOX BOÎTE INTERRUPTEUR / SCHALTERGEHÄUSE			
	STA F47			I DESCRIZIONE	E DESCRIPTION	F DESCRIPTION	D BESCHREIBUNG
18	851-00-793		1	Cavo collegamento motore (monofase)	Cable for connection motor (mono -phase)	Câble de connection moteur (monophase)	Verbindungskabel für Motor (einphasen)
19	851-00-797		1	Cavo per collegamento rete trifase (senza spina)	Cable for connection three-phase (without plug)	Câble triphase (sans fiche)	Netzverbindungskabel-Dreiphasen (ohne Stecker)
19	851-01-099		1	Cavo per collegamento rete trifase (C.E.E.)	Cable for connection three-phase (C.E.E.)	Câble triphase (C.E.E.)	Netzverbindungskabel-Dreiphasen (C.E.E.)
19	851-00-796		1	Cavo per collegamento monofase (senza spina)	Cable for connection mono-phase (without plug)	Câble monophase (sans fiche)	Netzverbindungskabel-Einphasen (ohne Stecker)
19	851-00-799		1	Cavo per collegamento monofase (U.S.A.)	Cable for connection mono-phase (U.S.A.)	Câble monophase (U.S.A.)	Netzverbindungskabel-Einphasen (U.S.A.)
19	851-01-100		1	Cavo per collegamento monofase (C.E.E.)	Cable for connection mono-phase (C.E.E.)	Câble monophase (C.E.E.)	Netzverbindungskabel-Einphasen (C.E.E.)
20	851-02-927		1	Interruttore con regolazione 1-1,6A (tipo GV2-M06)	Switch-with regulating 1-1,6A (type GV2-M06)	Interrupteur avec réglage 1-1,6Amp. (type GV2-M06)	Schalter 1-1,6A (typ GV2-M06)
20	CNE-10005-020		1	Interruttore con regolazione 1,6-2,5A (tipo GV2-M07)	Switch-with regulating 1,6-2,5A (tipo GV2-M07)	Interrupteur avec réglage 1,6-2,5Amp. (tipo GV2-M07)	Schalter 1,6-2,5A (tipo GV2-M07)
20	CNE-10005-021		1	Interruttore con regolazione 2,5-4A (tipo GV2-M08)	Switch-with regulating 2,5-4A (tipo GV2-M08)	Interrupteur avec réglage 2,5-4Amp. (tipo GV2-M08)	Schalter 2,5-4A (tipo GV2-M08)
20	CNE-10005-022		1	Interruttore con regolazione 4-6A (tipo GV2-M10)	Switch-with regulating 4-6A (tipo GV2-M10)	Interrupteur avec réglage 4-6Amp. (tipo GV2-M10)	Schalter 4-6A (tipo GV2-M10)
20	CNE-10005-023		1	Interruttore con regolazione 6-10A (tipo GV2-M14)	Switch-with regulating 6-10A (tipo GV2-M14)	Interrupteur avec réglage 6-10Amp. (tipo GV2-M14)	Schalter 6-10A (tipo GV2-M14)
20	CNE-10005-024		1	Interruttore con regolazione 10-14A (tipo GV2-M16)	Switch-with regulating 10-14A (tipo GV2-M16)	Interrupteur avec réglage 10-14Amp. (tipo GV2-M16)	Schalter 10-14A (tipo GV2-M16)
21	851-03-233		1	Fusibile 4A ritardato (ø5x20)	4A delayed-action fuse (dia.5x20)	Fusible 4A retardé (ø5x20)	4A Sicherung verzögert (ø5x20)
22	MSNA-85086-81		1	Cavo collegamento EV sicurezza	Connecting cable of the safety electrovalve	Câble de connexion de l'electrovanne de sécurité	Verbindungskabel des Elektroventils der Unfallschutzvorrichtung

Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Qty/Menge	Fig./Abb. 230-11		SCATOLA INTERRUTTORE / CIRCUIT BREAKER BOX BOÎTE INTERRUPTEUR / SCHALTERGEHÄUSE					
	STA F47			I	DESCRIZIONE	E	DESCRIPTION	F	DESCRIPTION	D	BESCHREIBUNG

Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Q.ty/Menge	Fig./Abb. 230-12 PROTEZIONI ANTINFORTUNISTICHE / PROTECTIVE DEVICES PROTECTION DE SECURITE / UNFALLSCHUTZVORRICHTUNGEN						
	STA F47			I	DESCRIZIONE	E	DESCRIPTION	F	DESCRIPTION	D
01	MSNA-30429-01		4	Supporto		Support		Support		Träger
02	851-03-338		1	Custodia fissa ad angolo art. CK 03 IA		Casing (art. CK 03 IA)		Gaine (art. CK 03 IA)		Schutzkapsel (art. CK 03 IA)
03	851-03-336		1	Frutto presa 4 poli + T (art. CKF 04 ILME)		Socket 4 poles + earth (type CKF 04 ILME)		Prise 4 poles + terre (type CKF 04 ILME)		Steckdose 4-polig + Erde Typ CKF 04 ILME
04	851-02-744		2	Vite T.C.E.I. M3x20		Socket head screw M3x20		Vis T.C.E.I. M3x20		Inbusschraube M3x20
05	851-00-928		2	Rondella piana per M3		Flat washer for M3		Rondelle plate pour M3		Flachscheibe für M3
06	851-02-110		2	Dado esagonale autobloccante M3		Self-locking hexagon nut M3		Ecrou hexagonal de sûreté M3		Selbstsichernde Sechskantmutter M3
07	MSNA-30430-01		4	Tubolare fissaggio protezioni		Tubular support for fixing protections		Tubolaire de fixation protections		Rohrformiges Befestigungselements der Unfallschutzvorrichtungen
08	851-00-295		16	Vite T.E. M8x20		Hexagon head screw M8x20		Vis T.H. M8x20		Sechskantschraube M8x20
09	851-00-506		16	Rondella piana per M8		Flat washer for M8		Rondelle plate pour M8		Flachscheibe für M8
10	851-00-495		16	Dado esagonale autobloccante M8		Self-locking hexagon nut M8		Ecrou hexagonal de sûreté M8		Selbstsichernde Sechskantmutter M8
11	801-00-104		24	Rondella speciale		Special washer		Rondelle spéciale		Scheibe spezial
12	851-00-501		16	Dado esagonale autobloccante M6		Self-locking hexagon nut M6		Ecrou hexagonal de sûreté M6		Selbstsichernde Sechskantmutter M6
13	851-03-339		1	Custodia mobile diritta (art. CK 03V)		Casing (art. CK 03V)		Gaine (art. CK 03V)		Schutzkapsel (art. CK 03V)
14	851-03-337		1	Frutto spina 4 poli + T (art. CKM 04 ILME)		Plug 4 poles + earth (type CKM 04 ILME)		Fiche 4 poles + terre (type CKM 04 ILME)		Stecker 4-polig + Erde (Typ CKM 04 ILME)
15	851-03-710		4	Vite T.E. M6x110		Hexagon head screw M6x110		Vis T.H. M6x110		Sechskantschraube M6x110
16	801-00-982		4	Distanziale		Distance piece		Entretoise		Distanzstück
17	801-00-011		4	Piedino		Foot		Petite pied		Fuß
18	851-00-223		4	Vite T.E. M6x80		Hexagon head screw M6x80		Vis T.H. M6x80		Sechskantschraube M6x80
19	MSNA-40517-01		2	Traversa di fissaggio		Cross piece		Traverse dé fixation protections		Traverse
20	CNN-10501-078		4	Vite autofilettante T.E. ø6,3x19		Self-tapping hexagon head screw ø6,3x19		Vis autotaraudeuse T.H. ø6,3x19		Selbstschneidende Sechskantschraube ø6,3x19
21	801-10-004		1	Protezione (fissa)		Safety guards		Protection		Unfallschutzvorrichtung
22	801-10-003		1	Protezione sinistra (apribile)		Safety guards left (interlocked)		Protection gauche (ouvrable)		Unfallschutzvorrichtung links
22	MSNA-93121-03		1	Protezione destra (apribile) (Opposta)		Safety guards right (interlocked) (Opposite)		Protection droite (ouvrable) (Gauche/Droite)		Unfallschutzvorrichtung recht (Kontra)
23	851-02-454		2	Vite T.C.E.I. M5x65		Socket head screw M5x65		Vis T.C.E.I. M5x65		Inbusschraube M5x65
24	851-03-168		1	Interruttore di sicurezza a chiave art. FR 692		Safety switch FR 692		Interrupteur de sécurités en service FR 692		Microschalter FR 692
25	851-02-025		1	Pressacavo PG13		Grommet PG13		Presse câble PG13		Kabelhalter PG13
26	851-00-493		4	Dado esagonale autobloccante M5		Self-locking hexagon nut M5		Ecrou hexagonal de sûreté M5		Selbstsichernde Sechskantmutter M5
27	851-00-320		8	Vite T.E. M6x55		Hexagon head screw M6x55		Vis T.H. M6x55		Sechskantschraube M6x55




Code: 851-02-182

STA
PACKAGING TAPES

Code: CNN-52019-003

STA
PACKAGING TAPES

Code: CNN-52019-003



MAX.7 bar
(700000 Pascal)

Code: 851-01-026


SEKISUI			
SEKISUI TA INDUSTRIES, INC. 7000 BELGRADE AVENUE GARDEN GROVE, CA 92641-2807 (714)998-6244 FAX (714)998-4537			
MODEL	SERIAL NUMBER		
STA F47	ZZ011800		
KG 186	YEAR	2000	
V 110	Hz	60	
W 360	A	6	

Code: 851-03-135




Code: 851-02-181


SCHEMA PNEUMATICO / PNEUMATIC DIAGRAM
SCÉMA PNEUMATIQUE / PNEUMATISCHES SCHALTSCHHEMA



Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Qty/Menge	SCHEMA PNEUMATICO / PNEUMATIC DIAGRAM SCHÉMA PNEUMATIQUE / PNEUMATISCHES SCHALTSCHHEMA			
	STA F47			I DESCRIZIONE	E DESCRIPTION	F DESCRIPTION	D BESCHREIBUNG
A	851-03-666		1	Cilindro pneumatico ø40x160 Camozzi 40N2A40A160	<i>Pneumatic cylinder ø40x160 Camozzi 40N2A40A160</i>	Cylindre pneumatique ø40x160 Camozzi 40N2A40A160	<i>Pneumatischer Zylinder ø40x160 Camozzi 40N2A40A160</i>
20	851-00-123		1	Filtro riduttore (cod. B07-101-M3KG 1/8G)	<i>Reduction filter (code B07-101-M3KG 1/8G)</i>	Filtre réducteur (code B07-101-M3KG 1/8G)	<i>Reduzierfilter (Kode B07-101-M3KG 1/8G)</i>
21	851-00-135		1	Manometro 0-10bar-1/8"G-ø40 (cod. 160101005)	<i>Pressure gauge 0-10bar-1/8"G-dia.40 (code 160101005)</i>	Manomètre 0-10bar-1/8"G-ø40 (code 160101005)	<i>Manometer 0-10bar-1/8"G-ø40 (Kode 160101005)</i>
26	851-02-771		1	Indicatore ottico verde (tipo LA84150202)	<i>Optical indicator (type LA84150202)</i>	Indicateur optique (type LA84150202)	<i>Optischer-Anzeiger (Typ LA84150202)</i>
30	851-02-877		1	Valvola a manicotto ø1/4" (art. VMS-114)	<i>Sleeve valve dia. 1/4" (art. VMS-114)</i>	Clapet à manchon ø1/4" (art. VMS-114)	<i>Muffenventil ø1/4" (art. VMS-114)</i>
31	851-00-939		1	Valvola a rullo (RW-3-M5 Festo 4031)	<i>Roller valve (RW-3-M5 Festo 4031)</i>	Soupape à rouleau (RW-3-M5 Festo 4031)	<i>Rollenventil (RW-3-M5 Festo 4031)</i>
40	851-02-774		1	Valvola (Pneumax tipo 228.52.11.1)	<i>Valve (Pneumax type 228.52.11.1)</i>	Soupape (Pneumax type 228.52.11.1)	<i>Ventil (Pneumax Typ 228.52.11.1)</i>
YV1	851-02-810		1	Elettrovalvola (cod. 828.52.3.6)	<i>Solenoid valve (code 828.52.3.6)</i>	Electrovalve (code 828.52.3.6)	<i>Elektroventil (Kode 828.52.3.6)</i>
60	851-01-785		1	Scarico rapido ø1/8" art. AD 6050-1/8"	<i>Quick discharge ø1/8" art. AD 6050-1/8"</i>	Décharge rapide ø1/8" art. AD 6050-1/8"	<i>Schnellauslassventil ø1/8" art. AD 6050-1/8"</i>
61	851-03-309	II	1	Regolatore di portata ø1/4" - tubo ø 6 art. AB 454060	<i>Flow regulator dia. 1/4" - pipe dia.6 art. AB 454060</i>	Régulateur de débit ø1/4" - tuyau ø 6 art. AB 454060	<i>Mengenregler ø1/4" - Schlauch ø 6 art. AB 454060</i>
62	851-01-634		1	Regolatore di scarico RSW-1/8"	<i>Exhaust air regulator type RSW-1/8"</i>	Régulateur de décharge type RSW-1/8"	<i>Schnellauslassventilregler Typ RSW-1/8"</i>



Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Pos. N°	PARTE / PART / PARTIE / TEIL 7		ACCESSORI / ACCESSORIES IACCESSOIRES / ZUBEHÖR		GAMBE CON RUOTE / WHEEL-MOUNTED LEGS PIEDS AVEC ROUES / BEINE MIT RÄDERN			
	STA F47			I	DESCRIZIONE	E	DESCRIPTION	F	DESCRIPTION	D	BESCHREIBUNG
01	851-03-473		1	Ruota frenante		Braking wheel		Roue freinante		Bremsrad	
02	851-00-505		2	Rondella piana per M6		Flat washer for M6		Rondelle plate pour M6		Flachscheibe für M6	
03	851-00-283		2	Vite T.E. M6x12		Hexagon head screw M6x12		Vis T.H. M6x12		Sechskantschraube M6x12	
04	801-10-009		1	Gamba per h=650mm		Leg for h=650mm		Jambe pour h=650mm		Bein für h=650mm	
05	851-00-507		1	Rondella piana per M10		Flat washer for M10		Rondelle plate pour M10		Flachscheibe für M10	
06	851-00-496		1	Dado esagonale autobloccante M10		Self-locking hexagon nut M10		Ecrou hexagonal de sûreté M10		Selbstsichernde Sechskantmutter M10	
07	801-01-149		1	Supporto ruota		Wheel support		Support roue		Radstütze	
08	801-10-015		1	Gamba completa con ruota h=650mm		Leg complete with castor wheel h=650mm		Pied avec roue complète h=650mm		Bein mit Rad komplett h=650mm	
09	851-00-307		1	Vite T.E. M10x35		Hexagon head screw M10x35		Vis T.H. M10x35		Sechskantschraube M10x35	




Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Q.ty/Menge	PARTE / PART / PARTIE / TEIL 7 - ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		BANCALETTO 375x500 / ROLLERS CONVEYOR 375x500 PLAN A ROULEAUX 375x500 / EINFUHR AUSFUHRROLLEN		Kit code: 801-10-021
	STA F47			I DESCRIZIONE	E DESCRIPTION	F DESCRIPTION	D BESCHREIBUNG	
01	801-01-024	III	2	Cavallotto L=375	Ubolt L=375	Crampillon L=375	Bügelbolzen L=375	
02	801-00-903		5	Rullo L=516 mm.	Roller L=516 mm	Rouleau L=516 mm.	Rolle L=516 mm.	
03	851-00-258		6	Vite autofilettante T.B.I.C. ø 4,2x22	Self-tapping screw ø 4,2x22	Vis autotaraudeuse T.B.I.C. ø 4,2x22	Selbstschneidende Schraube ø 4,2x22	
04	801-01-025		2	Tappo	Plug	Bouchon	Stöpsel	
05	801-01-048		2	Profilo L=375 mm.	Profile L=375 mm.	Profil L=375 mm.	Profil L=375 mm.	
06	801-01-027		2	Lista di fissaggio L=375 mm.	Fastening strip L=375 mm	Liste de fixation L=375 mm.	Befestigungsleiste L=375 mm.	
07	851-01-060		4	Vite T.B. Q.S.T. M8x20	Square button head screw M8x20	Vis T.B.Q.S.T. M8x20	Hanbrundvierkantschraube M8x20	
08	801-01-049		2	Piatto per gamba	Plate	Plateau	Teller	
09	801-10-008		1	Attacco	Connection	Attelage	Anschluß	
10	851-01-904		2	Vite autofilettante T.E. ø5,5x13	Self-tapping hexagon head screw ø5,5x13	Vis autotaraudeuse T.H. ø5,5x13	Selbstschneidende Sechskantschraube ø5,5x13	
11	851-00-506		4	Rondella piana per M8	Flat washer for M8	Rondelle plate pour M8	Flachscheibe für M8	
12	851-00-474		4	Dado esagonale M8	Hexagon nut M8	Ecrou hexagonal M8	Sechskantmutter M8	
13	801-00-904		5	Perno	Roller shaft	Pivot	Bolzen	

7

PARTE PART PARTIE TEIL

ACCESSORI / ACCESSORIES
ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

TRASCINAMENTO SCATOLA H=30 / BOX DRIVE SYSTEM H=30
ENTRAÎNEMENT BOÎTE H=30 / SCHUBBETRIEB DER SCHACHTEL H=30



Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Q.ty/Menge	PARTE / PART/ PARTIE / TEIL 7		ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		TRASCINAMENTO SCATOLA H=30 / BOX DRIVE SYSTEM H=30 ENTRAÎNEMENT BOÎTE H=30 / SCHUBBETRIEB DER SCHACHTEL H=30	
	STA F47			I	DESCRIZIONE	E	DESCRIPTION	F	D
01	851-00-507		2		Rondella piana per M10		Flat washer for M10		Rondelle plate pour M10
02	851-00-044		4		Anello seeger per øi 32		Retaining ring for ins.dia. 32		Bague seeger pour øint. 32
03	801-00-942		2		Puleggia folle h=30		Idley pulley h=30		Poulie point mort h=30
04	851-00-730		10		Cuscinetto ø32x15x9 (SKF TYPE 6002-2RS1)		Bearing dia. ø32x15x9 (SKF TYPE 6002-2RS1)		Roulement ø32x15x9 (SKF TYPE 6002-2RS1)
05	801-05-572		4		Distanziale ø20x16,8		Distance piece ø20x16,8		Entretoise ø20x16,8
06	801-05-575		2		Tenditore cinghia h=30		Belt strecher h=30		Tendeur courroie h=30
07	801-05-574		2		Perno per cinghia h=30		Pin for belt h=30		Pivot pour courroie h=30
08	801-06-329		2		Sembraccio inferiore h=30		Lower half arm h=30		Semi-bras inférieure h=30
09	801-05-646		6		Distanziale ø20x38 per cinghia		Distance piece dia. 20x38 for belt		Entretoise ø20x38 pour courroie
10	801-05-568		2		Puleggia folle h=30 con cuscinetto		Idley pulley h=30 with bearing		Poulie point mort h=30 avec roulement
11	851-00-238		6		Vite T.S.P.E.I. M6x20		Socket flat head screw M6x20		Vis T.S.P.E.I. M6x20
12	801-04-509		2		Bussola distanziale		Distance piece bush		Douille distanceur
13	801-00-913		2		Distanziale L=9mm		Distance piece		Entretoise
14	851-00-584		2		Linguetta 5x5x20		Tongue 5x5x20		Clavette 5x5x20
15	851-01-073		4		Boccola		Bush		Fourreau
16	801-00-920		2		Pignone induttore		Inductor pinion		Pignon inducteur
17	801-00-915		2		Semiscatola inferiore		Lower half box		Semi-boîte inférieure
18	851-00-493		16		Dado esagonale autobloccante M5		Self-locking hexagon nut M5		Ecrou hexagonal de sûreté M5
19	851-00-504		8		Rondella piana per M5		Flat washer for M5		Rondelle plate pour M5
20	851-02-038		2		Dado esagonale basso M10		Low hexagon nut M10		Ecrou hexagonal bas M10
21	851-01-984		14		Vite autofilettante T.C.E.I. ø5,5x13		Self-tapping socket head screw ø5,5x13		Vis autotaraudeuse T.C.E.I. ø5,5x13
22	801-06-373		1		Protezione per cinghia sinistra h=30		Guard for left belt h=30		Protection pour courroie gauche h=30
23	801-06-372		1		Protezione per cinghia destra h=30		Guard for right belt h=30		Protection pour courroie droite h=30
24	851-03-122		2		Cinghia di trascinamento h=30x2550		Drive belt h=30x2550		Courroie h=30x2550
25	801-00-065		6		Distanziale		Distance piece		Entretoise
26	801-05-557		2		Rinforzo superiore motorizzazione		Upper motor guard bracket		Equerre de renfort supérieur motorisation
27	801-06-323		2		Braccio superiore completo h=30		Complete upper arm h=30		Bras supérieur complet h=30
28	851-00-237		16		Vite T.S.P.E.I. M6x16		Socket flat head screw M6x16		Vis T.S.P.E.I. M6x16
29	801-05-390		2		Puleggia comando h=30		Control pulley h=30		Poulie de commande h=30
30	851-02-186		4		Anello seeger per øi 34		Retaining ring for ins.dia. 34		Bague seeger pour øint. 34
31	801-04-507		2		Distanziale L=17mm		Distance piece		Entretoise
32	851-00-205		8		Vite T.C.E.I. M5x20		Socket head screw M5x20		Vis T.C.E.I. M5x20
33	801-00-914		2		Semiscatola superiore		Upper half box		Semi-boîte supérieure


Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Q.ty/Menge	PARTE / PART/ PARTIE / TEIL 7		ACCESSORI / ACCESSORIES /ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		TRASCINAMENTO SCATOLA H=30 / BOX DRIVE SYSTEM H=30 ENTRAÎNEMENT BOÎTE H=30 / SCHUBBETTRIEB DER SCHACHTEL H=30		
	STA F47			I	DESCRIZIONE	E	DESCRIPTION	F	DESCRIPTION	D
34	801-04-012		2	Pignone indotto		<i>Induced pinion</i>		Pignon induit		<i>Induktionsritzel</i>
35	801-05-528		2	Alberino per puleggia h=30		<i>Shaft for pulley h=30</i>		Arbre pour poulie h=30		<i>Welle für Riemenscheibe h=30</i>
36	801-00-919		2	Bussola distanziale		<i>Distance piece bush</i>		Douille distancier		<i>Distanzstück Hülse</i>
37	801-05-542		2	Coperchietto		<i>Bushing</i>		Douille		<i>Buechse</i>
38	851-01-366		2	Vite T.S.P.E.I. M8x20		<i>Socket flat head screw M8x20</i>		Vis T.S.P.E.I. M8x20		<i>Inbussenkschraube M8x20</i>
39	851-02-149		2	Rondella dentellata conica per M8		<i>Toothed conical washer for M8</i>		Rondelle conique dentetée pour M8		<i>Gezackte Scheibe für M8</i>
40	801-05-512		2	Gruppo rinvio completo h=30		<i>Complete drive unit h=30</i>		Groupe renvoi complet h=30		<i>Komplette Vorgelegegruppe h=30</i>
41	801-10-427		1	Distanziale L=5mm		<i>Distance piece</i>		Entretoise		<i>Distanzstück</i>
42										
43	801-00-158		4	Rondella speciale		<i>Special washer</i>		Rondelle spéciale		<i>Scheibe spezial</i>
44	801-04-201		4	Distanziale		<i>Distance piece</i>		Entretoise		<i>Distanzstück</i>
45	801-05-766		4	Pattino completo h=30		<i>Complete shoe h=30</i>		Patin complète h=30		<i>Vollstandiger Gleitschuh h=30</i>
46	851-01-121		8	Vite T.E. M5x25		<i>Hexagon head screw M5x25</i>		Vis T.H. M5x25		<i>Sechskantschraube M5x25</i>

PARTE PART PARTIE TEIL

7

ACCESSORI / ACCESSORIES
ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

TRASCINAMENTO SCATOLA H=70 / BOX DRIVE SYSTEM H=70
ENTRAÎNEMENT BOÎTE H=70 / SCHUBBETRIEB DER SCHACHTEL H=70



Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Q.ty/Menge	PARTE / PART/ PARTIE / TEIL 7		ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		TRASCINAMENTO SCATOLA H=70 / BOX DRIVE SYSTEM H=70 ENTRAÎNEMENT BOÎTE H=70 / SCHUBBETRIEB DER SCHACHTEL H=70	
	STA F47			I	DESCRIZIONE	E	DESCRIPTION	F	D
01	851-00-507		2		Rondella piana per M10		Flat washer for M10		Rondelle plate pour M10
02	851-00-044		8		Anello seeger per øi 32		Retaining ring for ins.dia. 32		Bague seeger pour øint. 32
03	801-00-269		2		Puleggia folle		Idley pulley		Poulie point mort
04	851-00-730		12		Cuscinetto ø32x15x9 (SKF TYPE 6002-2RS1)		Bearing dia. ø32x15x9 (SKF TYPE 6002-2RS1)		Roulement ø32x15x9 (SKF TYPE 6002-2RS1)
05	801-05-573		4		Distanziale ø20x39,3mm		Distance piece		Entretoise
06	801-05-576		2		Tenditore cinghia h=70		Belt strecher h=70		Tendeur courroie h=70
07	801-05-570		2		Perno per cinghia h=70		Pin for belt h=70		Pivot pour courroie h=70
08	801-06-328		2		Sembraccio inferiore h=70		Lower half arm h=70		Semi-bras inférieure h=70
09	801-05-580		6		Distanziale ø20x83 per cinghia		Distance piece dia. 20x83 for belt		Entretoise ø20x83 pour courroie
10	801-04-807		2		Puleggia folle h=70 con cuscinetto		Idley pulley h=70 with bearing		Poulie point mort h=70 avec roulement
11	851-00-238		18		Vite T.S.P.E.I. M6x20		Socket flat head screw M6x20		Vis T.S.P.E.I. M6x20
12	801-04-509		2		Bussola distanziale		Distance piece bush		Douille distanceur
13	801-00-913		2		Distanziale L=9mm		Distance piece		Entretoise
14	851-00-584		2		Linguetta 5x5x20		Tongue 5x5x20		Clavette 5x5x20
15	851-01-073		4		Boccola		Bush		Fourreau
16	801-00-920		2		Pignone induttore		Inductor pinion		Pignon inducteur
17	801-00-915		2		Semiscatola inferiore		Lower half box		Semi-boîte inférieure
18	851-00-493		16		Dado esagonale autobloccante M5		Self-locking hexagon nut M5		Ecrou hexagonal de sûreté M5
19	851-00-504		8		Rondella piana per M5		Flat washer for M5		Rondelle plate pour M5
20	851-02-038		2		Dado esagonale basso M10		Low hexagon nut M10		Ecrou hexagonal bas M10
21	851-01-984		14		Vite autofilettante T.C.E.I. ø5,5x13		Self-tapping socket head screw ø5,5x13		Vis autotaraudeuse T.C.E.I. ø5,5x13
22	801-01-532		1		Protezione per cinghia sinistra h=70		Guard for left belt h=70		Protection pour courroie gauche h=70
23	801-01-531		1		Protezione per cinghia destra h=70		Guard for right belt h=70		Protection pour courroie droite h=70
24	851-03-118		2		Cinghia di trascinamento h=70x2570		Drive belt h=70x2570		Courroie h=70x2570
25	801-00-065		6		Distanziale		Distance piece		Entretoise
26	801-05-557		2		Rinforzo superiore motorizzazione		Upper motor guard bracket		Equerre de renfort supérieur motorisation
27	801-06-322		2		Braccio superiore completo h=70		Complete upper arm h=70		Bras supérieur complet h=70
28	801-00-068		2		Distanziale L=31mm		Distance piece		Entretoise
29	801-00-264		2		Puleggia comando		Control pulley		Poulie de commande
30	801-04-508		2		Distanziale L=15mm		Distance piece		Entretoise
31	801-04-507		2		Distanziale L=17mm		Distance piece		Entretoise
32	851-00-205		8		Vite T.C.E.I. M5x20		Socket head screw M5x20		Vis T.C.E.I. M5x20
33	801-00-914		2		Semiscatola superiore		Upper half box		Semi-boîte supérieure

Position	CODICE RICAMBI / SPARES CODE CODE DE RECHANGE / ERSATZTEIL		Q.ty/Menge	PARTE / PART/ PARTIE / TEIL 7		ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR		TRASCINAMENTO SCATOLA H=70 / BOX DRIVE SYSTEM H=70 ENTRAÎNEMENT BOÎTE H=70 / SCHUBBETTRIEB DER SCHACHTEL H=70		
	STA F47			I	DESCRIZIONE	E	DESCRIPTION	F	DESCRIPTION	D
34	801-04-012		2	Pignone indotto		Induced pinion		Pignon induit		Induktionsritzel
35	801-04-014		2	Alberino per puleggia h=70		Shaft for pulley h=70		Arbre pour poulie h=70		Welle für Riemenscheibe h=70
36	801-00-919		2	Bussola distanziale		Distance piece bush		Douille distancier		Distanzstück Hülse
37	801-05-542		2	Coperchietto		Bushing		Douille		Buechse
38	851-01-366		2	Vite T.S.P.E.I. M8x20		Socket flat head screw M8x20		Vis T.S.P.E.I. M8x20		Inbussenkschraube M8x20
39	851-02-149		2	Rondella dentellata conica per M8		Toothed conical washer for M8		Rondelle conique dentetée pour M8		Gezackte Scheibe für M8
40	801-04-805		2	Gruppo rinvio completo h=70		Complete drive unit h=70		Groupe renvoi complet h=70		Komplette Vorgelegegruppe h=70
41										
42	851-00-237		4	Vite T.S.P.E.I. M6x16		Socket flat head screw M6x16		Vis T.S.P.E.I. M6x16		Inbussenkschraube M6x16
43	801-00-158		4	Rondella speciale		Special washer		Rondelle spéciale		Scheibe spezial
44	801-04-201		4	Distanziale		Distance piece		Entretoise		Distanzstück
45	801-05-775		4	Pattino completo h=70		Complete shoe h=70		Patin complète h=70		Vollstandiger Gleitschuh h=70
46	851-01-121		8	Vite T.E. M5x25		Hexagon head screw M5x25		Vis T.H. M5x25		Sechskantschraube M5x25

I dati contenuti nella presente pubblicazione hanno carattere informativo e possono essere modificati in qualunque momento senza preavviso. Ogni riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata per iscritto dalla SEKISUI TA Brea.

The information contained in this handbook is for information only and is liable to be modified at any moment without prior notice. Any form of reproduction, partial or total, must have the written authorization of SEKISUI TA Brea.

Les données continues dans la présente publication sont d'information pure et simple. Elles peuvent donc être modifiées à tout moment sans préavis. Toute reproduction, même partielle, devra être effectuée uniquement sur indication écrite de SEKISUI TA Brea.

Die Angaben dieser Veröffentlichung haben informativen Charakter und können jederzeit ohne vorherige Verständigung geändert werden. Jede Art von Nachdruck muß von der SEKISUI TA Brea schriftlich genehmigt werden.

SEKISUI

SEKISUI TA INDUSTRIES, INC.
100 SOUTH PUENTE STREET
BREA, CA 92821
(714) 255-7888 FAX (800) 235-8273